

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ
ORAZ ZACHOWAJ ABY POWRÓCIC DO NIEJ
W RAZIE POTRZEBY



DLA DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA
ZABAWA TYLKO POD OPIEKĄ OSOBY DOROSŁEJ

OSTRZEŻENIE METALOWE I PLASTIKOWE ELEMENTY MOGĄ
NAGRZAC SIĘ OD SŁOŃCA DO TEMPERATURY,
KTÓRA MOŻE SPOWODOWAC OPARZENIA


OSTRZEŻENIE WYKONANO Z NATURALNEGO DREWNA,
SILNE USZKODZENIA MECHANICZNE
MOGĄ POWODOWAC POWSTAWANIE DRZAZG

-PRODUKT ZABEZPIECZONY IMPREGNATEM
OCHRONNYM. JEDNAK W OKRESIE NIE UŻYWANIA
ORAZ JESIENNO- ZIMOWYM NALEŻY ZABEZPIECZYĆ
PRZED DZIAŁANIEM CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH

-KAŻDORAZOWO WIOSNĄ, PRZED ROZPOCZĘCIEM
UŻYTKOWANIA NALEŻY PRZEPROWADZIC
KONTROLĘ STANU TECHNICZNEGO, PEWNOŚĆ
POŁĄCZEŃ- W RAZIE POTRZEBY DOKRĘCIC,
STAN POWŁOKI IMPREGNACYJNEJ- W RAZIE POTRZEBY
ODNOWIC.

TEATRZYK DREWNIANY OGRODOWY


INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA




**PALETY
i SKRZYNKI**

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU


- MODUŁ DOLNY
- DRAŻEK I DESKA GÓRNA
- DESKI BOCZNE 2szt
- KOMPLET ŚRUB "C" I "A"



ZESTAW
"C"




ZESTAW
"A"




MONTAŻ

MONTAŻU MOŻE DOKONAC WYŁĄCZNIE OSOBA DOROSŁA



ELEMENTY OZNACZONE LITERĄ "A" POŁĄCZ ZE SOBĄ
UŻYWAJĄC ŚRUB Z ZESTAWU "A"
W TEN SAM SPOSÓB POŁĄCZ ELEMENTY OZNACZONE "C"



SKRĘCAJ ZACZYNAJĄC OD ELEMENTÓW "A" WSTĘPNIE NIE DOKRECAJ
NASTĘPNIE ZAMOCUJ ELEMENT "C"
PO WSTĘPNYM ZMONTOWANIU DOKRĘC WSZYSTKIE ZŁĄCZA
MIŁEJ ZABAWY