

Toner zamienny Ecotisk - HP CB436A | 36A

Producent: **Ecotisk**

Wydajność: do **2000** stron A4

Kolor: **Czarny | Black**

Do drukarek:

HP LaserJet **P1505** | HP LaserJet **P1505N** HP LaserJet **M1120** MFP | HP LaserJet **M1522** MFP
HP LaserJet **M1522nf**

👑 **Dodatkowa Ochrona** 👑

Kupując produkty marki **Ecotisk** otrzymujesz **dodatkową roczną ochronę**.



Instrukcja wymiany tonera

1. Wyłącz drukarkę
2. Wyjmij stary toner z drukarki
3. Wyjmij nowy toner z opakowania
4. Potrząśnij tonerem
5. Usuń elementy ochronne
6. Włóż nowy toner do drukarki
7. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową