

Karta informacyjna produktu

Otwierak do Zegarków TYP A Łom do Otwierania i Demontażu Elektroniki

Kod EAN/GTIN	5904384722242
Kod produktu	17214233681
Numer partii	590438472224206022025



OTWIERAK DO ZEGARKÓW TYP A ŁOM DO OTWIERANIA I DEMONTAŻU ELEKTRONIKI

OTWIERAK DO ZEGARKÓW TYP A – ŁOM DO OTWIERANIA I DEMONTAŻU ELEKTRONIKI

Profesjonalny otwierak do zegarków to praktyczne narzędzie do otwierania dekle zegarków i demontażu elektroniki.

Mini łom dzięki specjalnie wyprofilowanym krawędziom również pomoże szybko i bez uszkodzeń otworzyć różnego rodzaju obudowy w telefonach, smartfonach, tabletach, nawigacjach, laptopach i sprzęcie elektronicznym.

Z powodzeniem znajdzie swoje zastosowanie również w warsztacie modelarskim do naprawy lub demontażu elektroniki.

W ZESTAWIE

- Otwierak do zegarków – łom do otwierania i demontażu elektroniki – 1 szt.

