

PL. Instrukcja obsługi sanki
EN. Sled user manual

1. Nie używaj sanek na oblodzonych lub kamienistych powierzchniach.
Do not use the sled on icy or rocky surfaces.
2. Unikaj stromych lub niebezpiecznych zboczy.
Avoid steep or dangerous slopes.
3. Dzieci powinny być zawsze pod nadzorem dorosłych.
Children should be supervised by adults at all times.
4. Sprawdź stan techniczny sanek przed każdym użyciem.
Inspect the sled for damage before each use.
5. Nigdy nie zjeżdżaj w pobliżu dróg lub ruchu ulicznego.
Never sled near roads or traffic.
6. Trzymaj ręce i nogi wewnątrz sanek podczas zjazdu.
Keep hands and feet inside the sled during use.

Karex

**"KAREX" ŚLUSARSTWO PRODUKCYJNO-
HANDLOWE - S.C. EKSPORT-IMPORT**



42-125 Kamyk ul. Polna 10a



E-mail: babysportive@interia.eu



Telefon: +48 509 27 21 44