

Instrukcja użytkowania:

1. Umieść kątownik kątomierz na powierzchni, której kąt chcesz zmierzyć.
2. Wyreguluj ramię kątownika, aby odpowiednio dopasować je do badanej powierzchni.
3. Zablokuj wymierzony kąt przy pomocy radełkowanej śruby regulacyjnej.
4. Przenieś kątownik na inną powierzchnię i odrysuj kąt.
5. Zwolnij śrubę, aby zresetować kątownik do kolejnego pomiaru.