



BRELOK REAGUJĄCY NA GWIZD – KEY FINDER AG411A/B INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Kompaktowy brelok na klucze z diodą doświetlającą, zawieszka oraz funkcją lokalizacji. Urządzenie reaguje na gwizd z odległości kilku metrów. Po usłyszeniu dźwięku brelok zacznie wydawać alarmujący dźwięk i migać czerwoną diodą. Dzięki temu niewielkiemu brelokowi zawsze będziesz wiedział gdzie położyłeś swoje klucze. Dodatkowa, stalowa zawieszka umożliwi zawieszenie przy breloku wszystkich potrzebnych kluczy.

Cechy produktu:

- Kompaktowy brelok na klucze z diodą doświetlającą, zawieszka oraz funkcją lokalizacji.
- Urządzenie reaguje na gwizd z odległości kilku metrów (w zasięgu słuchu i wzroku).
- Po usłyszeniu dźwięku brelok zacznie wydawać alarmujący dźwięk i migać czerwoną diodą.
- Dzięki temu niewielkiemu urządzeniu zawsze będziesz wiedział gdzie położyłeś swoje klucze.
- Dodatkowa, stalowa zawieszka umożliwi zawieszenie przy breloku wszystkich potrzebnych kluczy.
- Wbudowany fizyczny włącznik / wyłącznik ON/OFF oraz diodę LED w kolorze czerwonym.

Specyfikacja:

- Zasilanie: 2x bateria LR41 (**w zestawie**)
- Materiał: plastik ABS (obudowa) + stal (zawieszka)
- Wymiary urządzenia: 5,5 cm x 2,7 cm x 1,4 cm
- Dioda sygnalizacyjna LED (czerwona)
- Fizyczny włącznik / wyłącznik (suwak)
- **Kolor: biały**
- Opakowanie: foliowe

2. Instrukcja użytkowania

- Uruchom urządzenie przesuwając suwak w pozycję ON
- Zagwizdź głośno aby odnaleźć brelok - po usłyszeniu dźwięku uruchomi się alarm i zacznie migać dioda LED.
- Aby wyłączyć alarm przesunąć suwak w pozycję OFF - następnie włącz urządzenie z powrotem przesuwając na ON.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk na froncie urządzenia aby uruchomić diodę LED.

3. Uwagi i środki ostrożności

- **Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.**
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie! Brelok nie jest odporny na bezpośrednie zanurzenie w wodzie.
- Nie rozmontowywać na części! Samodzielne modyfikacje mogą skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

