



SMART PROJEKTOR



Instrukcja użytkownika



Ustawienia języka

Ustawienia - Ustawienia języka, wejdź, aby skonfigurować język i wybrać metodę wprowadzania.



Ustawienia

Inne ustawienia, wejdź, aby uzyskać dostęp do ustawień aplikacji, ustawień przywracania do ustawień fabrycznych oraz opcji dla deweloperów.




Airplay

Upewnij się, że urządzenia Apple (iPhone, iPad itp.) są w tej samej lokalnej sieci bezprzewodowej co te urządzenia.

Operacje na urządzeniach:
Ekran główny -> Moje Aplikacje -> Airpin -> Otwórz usługę Airpin
Włącz duplikowanie ekranu w telefonie
-> Połączenie



Operacje na urządzeniach iPhone



Uwaga

Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem i zachowanie jej do przyszłego wykorzystania.

- 1. Projektor nie jest pyłoszczelny ani wodoodporny.
- 2. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym, nie narażaj projektora na deszcz ani mgłę.
- 3. Prosimy używać oryginalnego zasilacza. Projektor powinien działać pod określonym znamionowym źródłem zasilania.
- 4. Gdy projektor jest włączony, nie patrz bezpośrednio w obiektyw; silne światło może oślepić oczy i spowodować lekki ból. Dzieci powinny używać projektora pod nadzorem dorosłych.
- 5. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych projektora. Przegrzewanie skróci żywotność projektora i może spowodować niebezpieczeństwo.
- 6. Regularnie czyść otwory wentylacyjne projektora, ponieważ kurz może spowodować nieprawidłowe działanie chłodzenia.
- 7. Nie używaj projektora w tłustym, wilgotnym, zakurzonym lub zadymionym środowisku. Olej lub chemikalia mogą spowodować awarię.
- 8. Prosimy o ostrożne obchodzenie się z projektorem podczas codziennego użytkowania.
- 9. Odłącz zasilanie, jeśli projektor nie będzie używany przez dłuższy czas.
- 10. Osoby niebędące profesjonalistami nie powinny rozbierać projektora w celu testowania i konserwacji.

Przełączanie w aplikacjach

Kliknij na "Moje aplikacje", aby wyświetlić zainstalowane programy. Kliknij ikonę programu, aby przełączać się między aplikacjami. Przejdź do "Moje aplikacje", naciśnij OK, aby wejść. Wszystkie aplikacje można wyraźnie odróżnić po ikonach.



Ustawienia projekcji

Ustawienia - Ustawienia projektora, wejdź, aby skonfigurować tryb projekcji, korekcję trapezową i jasność.



Ustawienia dźwięku

Ustawienia - Ustawienia dźwięku, wejdź, aby dostosować głośność.



Instrukcje bezpieczeństwa

» Prosimy zwrócić uwagę na ważne informacje związane z obsługą i konserwacją projektora. Należy dokładnie przeczytać te informacje, aby uniknąć problemów. Przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa wydłuży żywotność projektora.

- Prosimy skonsultować się z wykwalifikowanym personelem w celu instalacji i napraw oraz nie używać uszkodzonych przewodów, akcesoriów ani innych urządzeń peryferyjnych.
- Projektor powinien być trzymany z dala od materiałów łatwopalnych, wybuchowych, silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych (duże stacje radarowe, elektrownie, stacje transformatorowe) itp. Unikaj silnego oświetlenia otoczenia (np. bezpośredniego światła słonecznego).
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych projektora.
-
-

» Prosimy używać oryginalnego zasilacza.

» Zapewnij odpowiednią wentylację i upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zakryte, aby uniknąć przegrzania projektora.

« Gdy projektor jest włączony, prosimy nie patrzeć bezpośrednio w obiektyw; silne światło może oślepić oczy i spowodować lekki ból.

» Nie zginać ani nie ciągnąć przewodu zasilającego.


» Nie umieszczać przewodu zasilającego pod projektorem ani pod żadnymi ciężkimi przedmiotami.

« Nie przykrywać przewodu zasilającego innymi miękkimi materiałami.

« Nie podgrzewać przewodu zasilającego.

- Unikaj dotykania zasilacza mokrymi rękami.

Niniejsza instrukcja służy wyłącznie do celów informacyjnych. Może ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Westeros zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji.



Ustawienia

Wejdź, aby skonfigurować sieć, Bluetooth, język, inne ustawienia, projekcję, audio, datę i czas.



Ustawienia daty i czasu

Ustawienia - Ustawienia daty i czasu, wejdź, aby skonfigurować strefę czasową, format czasu, format daty, datę i czas.



Sygnał

Po podłączeniu projektora do innego urządzenia wyjściowego, wybierz HDMI lub Audio/Video.




Zastrzeżenie

Niniejsza instrukcja jest ogólnym poradnikiem. Zdjęcia i funkcje w tej instrukcji powinny odnosić się do rzeczywistego produktu. Nasza firma dokłada starań, aby poprawić wydajność produktu i zastrzega sobie prawo do modyfikacji funkcji produktu oraz interfejsu opisanego w tej instrukcji bez uprzedzenia.

Proszę odpowiednio przechowywać swoje urządzenie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty spowodowane niewłaściwym działaniem oprogramowania/sprzętu, naprawami lub z jakichkolwiek innych powodów. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty wynikające z roszczeń osób trzecich.

Niniejsza instrukcja została starannie sprawdzona przez profesjonalnego inżyniera; prosimy o wyrozumiałość w przypadku nieuniknionych pomyłek.



Ustawienia sieci

Ustawienia - Ustawienia sieci - Ustawienia Wi-Fi, Wi-Fi „WŁĄCZONE”, wybierz docelowy identyfikator Wi-Fi i wprowadź hasło, aby połączyć się z internetem.



Ustawienia Bluetooth

Ustawienia - Ustawienia Bluetooth, Bluetooth „WŁĄCZONE”, kliknij Odśwież Urządzenia i wybierz docelowe urządzenie do sparowania.




Miracast

Upewnij się, że urządzenia z Androidem (telefon, tablet itp.) są w tej samej lokalnej sieci bezprzewodowej co te urządzenia.

Operacje na urządzeniach: Ekran główny -> Moje Aplikacje -> Miracast -> Włącz usługę Miracast Włącz połączenie duplikowania ekranu w telefonie



Operacje na urządzeniach z Androidem



Proszę nie patrzeć bezpośrednio w obiektyw podczas projekcji, aby uniknąć uszkodzenia wzroku przez silne światło. Dzieci powinny korzystać z projektora pod nadzorem dorosłych.