

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTROMAGNETYCZNEJ POMPY HZ



Przed pierwszym użyciem przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Ze względu na ciągły rozwój ilustracje, czynności i dane techniczne mogą się nieznacznie różnić.

CECHY:


1. Pompa małych rozmiarów o dużym ciśnieniu i wydajności.
2. Pompa nie wymaga smarowania, jej praca jest względnie cicha, a zużycie prądu nieduże względem wydajności.
3. Pompa przystosowana do pracy ciągłej.
4. Pompę można podłączyć do akumulatora, nie wymaga dostępu do sieci energetycznej, dzięki czemu znajdzie zastosowanie na targach, bazarach, w restauracjach i miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci.

UWAGA!


Podłącz urządzenie do odpowiedniego źródła zasilania prądu stałego DC. Pamiętaj, że czerwony kabel to +.

Napięcie: należy podłączyć urządzenie do źródła energii o odpowiednim napięciu, podłączenie do innego napięcia spowoduje uszkodzenie urządzenia. Sprawdź tabliczkę znamionową na urządzeniu.

Środowisko pracy pompy to 0-38°C. Pompa nie jest wodoszczelna, nie wolno jej moczyć czy też wystawiać na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.




Pompa powinna być zainstalowana minimum 20 cm ponad lustrem wody, zastosuj zaworki zwrotne na wężyku. Pompę należy osłonić od bezpośrednich promieni słonecznych oraz przed deszczem i innymi działaniami atmosferycznymi.




Pompa nie służy do pompowania żadnych cieczy, należy umieścić ją poza zbiornikiem wodnym.

Przy podłączeniu pamiętaj, aby wężyk był prosty, bez zagięć.



Podłącz do wężyka kamienie napowietrzające i umieść je na dnie zbiornika. Rozmieść kamienie w różnych częściach zbiornika.


Pompa nie wymaga smarowania, dzięki czemu pompowane powietrze jest czyste.




ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Kiedy przepływ powietrza spada, sprawdź:


1. Czy akumulator jest naładowany.




1. Czy kabel zasilający jest cały, a akumulator jest naładowany.
2. Czy króciec wylotowy jest czysty.
3. Czy szczotki węglowe wirnika są całe i czy nie wymagają wymiany



P (Mpa) 0.13





Model	A	B	C	H	L
HZ-035	165cm	88cm	96cm	122cm	190cm
HZ-035B	165cm	88cm	96cm	122cm	190cm
HZ-060	196cm	100cm	110cm	140cm	230cm
HZ-100	215cm	108cm	124cm	150cm	250cm
HZ-100A	215cm	108cm	124cm	150cm	250cm
HZ-120	216cm	106cm	140cm	160cm	260cm
HZ-120A	216cm	106cm	140cm	160cm	260cm

Model	Voltage	Power	Pressure	Output	Weight	Dimensions
HZ-035	DC 12V	35W	0.07MPa	3.5m³/h	1.8kg	190x96x122mm
HZ-035B	DC 6V	35W	0.05MPa	3m³/h	1.8kg	196x96x122mm
HZ-060	DC 12V	60W	0.10MPa	5m³/h	3kg	230x110x140mm
HZ-100	DC 12V	100W	0.10MPa	6.5m³/h	3.8kg	250x124x150mm
HZ-100A	DC 24V	100W	0.10MPa	6.5m³/h	3.8kg	250x124x150mm
HZ-120	DC 12V	120W	0.10MPa	8.5m³/h	4kg	260x140x160mm
HZ-120A	DC 24V	120W	0.10MPa	8.5m³/h	4kg	260x140x160mm

GWARANCJA

Urządzenie objęte jest dwuletnim okresem gwarancyjnym na bezawaryjność licząc od daty zakupu. Zachowaj dowód sprzedaży. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe z winy producenta tzn. błędy w montażu pompy lub wady materiałowe. Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego użytkowania lub naturalnego zużycia urządzenia. W razie problemów niezwłocznie skontaktuj się z naszym sprzedawcą. Pompa powietrza jest objęta gwarancją dotyczącą wadliwych części i robocizny obowiązującą przez okres 2 lat od daty zakupu. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem okazania dowodu zakupu. Gwarancja jest ograniczona wyłącznie do naprawy lub wymiany uszkodzonej części i nie obejmuje jakichkolwiek szkód wynikowych ani strat lub szkód dotyczących wyposażenia bądź ryb czy też jakiegokolwiek mienia prywatnego, jak również wszelkiego rodzaju obiektów ożywionych lub nieożywionych, bez względu na ich przyczynę. Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie pod warunkiem przestrzegania normalnych warunków użytkowania urządzenia, do których jest ono przeznaczone. Nie obejmuje ona jakichkolwiek uszkodzeń spowodowanych nierozsądnym użytkowaniem, zaniedbaniem, nieprawidłowym montażem, wprowadzeniem jakichkolwiek przeróbek, użytkowaniem w celach, do których urządzenie nie jest przeznaczone bądź do celów handlowych. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia i nie obowiązuje w odniesieniu do uszkodzeń spowodowanych brakiem przeprowadzania prac konserwacyjnych. Szczotki węglowe silnika jako element eksploatacyjny nie podlegają wymianie gwarancyjnej należy je wymieniać we własnym

zakresie w razie potrzeby.

POWYŻSZE POSTANOWIENIA NIE STANOWIĄ NARUSZENIA PRAW KONSUMENTÓW
OKREŚLONYCH OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.

DEMONTAŻ

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym lampy nie należy wyrzucać do śmietnika. Selekcjonowanie i utylizacja tego typu urządzeń przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Uwaga! Wyrzucanie sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do śmietnika grozi karą grzywny. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zużytego produktu elektrycznego do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie odpad zostanie przyjęty bezpłatnie.



Importer: AQUOS Katarzyna Rusiniak ul. Nieszawska 4A, 03-382 Warszawa NIP:
5241075829 www.zoo-aquos.pl

