

## Instrukcja obsługi- Lampka nocna LED K-1096

Importer: Kingman Sp. z o.o. Klęczany 311B, 39-127 Będziemyśl, Poland

### Cechy produktu:


- Rodzaj produktu: Lampka nocna silikonowa
- Tryb: Touch light
- Obciążenie znamionowe: 5V 0,3A
- Zasilanie: USB type-C
- Przepływ znamionowy : 1W
- Pojemność baterii : 1200mAh
- Czas pracy baterii : 4-6h
- Czas ładowania : 2-3h
- Materiał: ABS oraz silikon
- Rozmiar produktu: 210\*103\*62mm

### Zawartość opakowania:

Lampka LED USB

Kabel USB

Instrukcja obsługi



### Obsługa:

1. Ustaw przełącznik na dole w odpowiedniej pozycji:
  - ON – Uruchamia urządzenie, świecenie w trybie ciągłym
  - OFF – Wyłączenie urządzenia
  - 30 min.- Urządzenie samoczynnie się wyłączy po 30 minutach
2. Po ustawieniu przełącznik w pozycji ON, lampka świeci wykorzystując 30% mocy. Naciśnij raz silikonową powierzchnię aby zwiększyć moc do 60%, kolejne wciśnięcie zwiększy jasność do 100% mocy lampki. Kolejne wciśnięcie wyłączy lampkę. Gdy lampka nie jest używana przełączaj przycisk na pozycję OFF.
3. Lampka może również służyć jako podstawka na smartfon
4. Ładowanie odbywa się poprzez port USB z użyciem dołączonego w zestawie przewodu

### Ostrzeżenie:

Prosimy nie stawiać lampy na chwiejnym lub niestabilnym biurku, w przeciwnym razie lampka może się zsunąć i spowodować uszkodzenia. Nie wystawiaj lampy na działanie promieni słonecznych i chroń przed wilgocią, przegrzanie lub zamoczenie będzie miało wpływ na działanie produktu. Prosimy nie patrzeć bezpośrednio w źródło światła, może to spowodować uszkodzenie wzroku. Diod LED tego produktu nie można wymieniać. Lampka może być zasilana adapterami 5V2A, 5V3A, bezpośrednio z portów USB 2.0 i 3.0. Nie należy przechowywać i używać urządzenia w pobliżu środków łatwopalnych. Wszelkie naprawy może wykonywać tylko uprawniona osoba. Stosuj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie nie jest zabawką. Chroń urządzenie przed dziećmi i osobami z niepełnosprawnością ruchową i umysłową.

### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidywanymi w odpowiednich przepisach lokalnych.



**Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej:** W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

**Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską:** Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu, prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji i prawidłowym sposobie postępowania.