

SUSZARKA OGRODOWA NA PRANIE

Model: 4JM-60mAC

Instrukcja montażu i użytkowania.

- a) Znajdź odpowiednie miejsce do rozłożenia suszarki.
- b) Sprawdź czy ramiona suszarki mogą obracać się swobodnie.
- c) Kotwę zamocuj w gruncie, wsuń suszarkę.
- d) Używając mechanizmu podnoszącego, podnieś ramiona i zablokuj w odpowiedniej pozycji.
- e) Przed rozwieszeniem prania upewnij się, że ramiona są zablokowane.
- f) Rozwieś pranie na linkach, rozkładając obciążenie równomiernie na całą suszarkę.
- g) Po użyciu odblokuj mechanizm i złoż suszarkę.

Ostrzeżenie! Zwróć szczególną uwagę podczas montażu suszarki.

Dzieci nie mogą wspinać się na suszarkę.

Rozkładaj wyłącznie na płaskiej powierzchni, po odpowiednim umocowaniu kotwy. Jeżeli suszarka jest niestabilna, zamontuj ją ponownie, zwracając szczególną uwagę na umocowanie kotwy w podłożu.