

Instrukcja użytkowania – Mata schodowa pluszowa z kotami

- 1 Przeznaczenie: Mata przeznaczona do użytku domowego jako osłona i zabezpieczenie stopni schodów. Nie jest zabawką.
- 2 Montaż: Umieść matę na czystym i suchym stopniu schodowym. W razie potrzeby zastosuj taśmę antypoślizgową dla lepszej stabilizacji.
- 3 Użytkowanie: Stąpaj po macie ostrożnie, unikając przesuwania jej po stopniach. Regularnie sprawdzaj stabilność.
- 4 Bezpieczeństwo: Nie używać w pobliżu źródeł ognia i wysokiej temperatury. W przypadku uszkodzeń natychmiast zaprzestać użytkowania.
- 5 Czyszczenie: Prać ręcznie w letniej wodzie z łagodnym detergentem. Nie stosować wybielaczy ani nie prać w pralce.
- 6 Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia.

Návod na použitie – Plyšová schodová rohož s mačkami

- 1 Určenie: Rohož je určená na domáce použitie ako ochrana a zabezpečenie schodových stupňov. Nie je hračka.
- 2 Montáž: Umiestnite rohož na čistý a suchý schodový stupeň. V prípade potreby použite protišmykovú pásku pre lepšiu stabilitu.
- 3 Používanie: Stúpajte na rohož opatrne a vyhnite sa jej posúvaniu po schodoch. Pravidelne kontrolujte stabilitu.
- 4 Bezpečnosť: Nepoužívajte v blízkosti zdrojov ohňa a vysokých teplôt. V prípade poškodenia okamžite prestaňte používať.
- 5 Čistenie: Perte ručne vo vlažnej vode s jemným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte bielidlá a neperte v práčke.
- 6 Skladovanie: Skladujte na suchom mieste, mimo vlhkosti a priameho slnečného žiarenia.

Návod k použití – Plyšová schodová rohož s kočkami

- 1 Určení: Rohož je určena pro domácí použití jako ochrana a zabezpečení schodových stupňů. Není hračka.
- 2 Montáž: Umístěte rohož na čistý a suchý schodový stupeň. V případě potřeby použijte protiskluzovou pásku pro lepší stabilitu.
- 3 Použití: Na rohož našlapujte opatrně, vyhněte se jejímu posouvání po schodech. Pravidelně kontrolujte stabilitu.
- 4 Bezpečnost: Nepoužívejte v blízkosti zdrojů ohně a vysokých teplot. V případě poškození okamžitě přestaňte používat.
- 5 Čištění: Perte ručně vlažnou vodou s jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte bělidla ani neprat v pračce.
- 6 Skladování: Uchovávejte na suchém místě, mimo vlhkost a přímé sluneční záření.

Használati útmutató – Plüss lépcsőszőnyeg macskákkal

- 1 Rendeltetés: A szőnyeg otthoni használatra szolgál, lépcsőfokok védelmére és biztonságára. Nem játék.
- 2 Felszerelés: Helyezze a szőnyeget tiszta és száraz lépcsőfokra. Szükség esetén használjon csúszásgátló szalagot a nagyobb stabilitás érdekében.
- 3 Használat: Lépjen a szőnyegre óvatosan, kerülve annak elmozdulását a lépcsőn. Rendszeresen ellenőrizze a stabilitást.
- 4 Biztonság: Ne használja tűz és magas hőforrások közelében. Sérülés esetén azonnal hagyja abba a használatot.
- 5 Tisztítás: Kézzel mossa langyos vízben, enyhe mosószerrel. Ne használjon fehérítőt, és ne mossa mosógépben.
- 6 Tárolás: Száraz helyen tárolja, távol a nedvességtől és a közvetlen napfénytől.