



INSTRUKCJA Meble ogrodowe

Meble ogrodowe zostały zaprojektowane wyłącznie do użytku na zewnątrz w warunkach domowych (np. ogród, taras, balkon).

Uwagi ogólne:

- Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z treścią instrukcji. Zachowaj instrukcję i przechowuj ją w łatwo dostępnym miejscu. Zachowaj instrukcję dla innych potencjalnych użytkowników.
- Sprawdź zawartość opakowania – upewnij się, że wszystkie elementy znajdują się w paczce.
- Postępuj zgodnie z instrukcją montażu – każda część jest oznaczona i dopasowana do konkretnego kroku.
- Użyj dołączonych narzędzi lub własnych, by skręcić elementy zgodnie z kolejnością.
- Nie dokręcaj zbyt mocno śrub na początku – dokręć je równomiernie na końcu.
- Promienie słoneczne mogą prowadzić do odbarwień, kruchości materiałów i nagrzewania powierzchni metalowych.

Zasady użytkowania:

- Nie stawaj na krzesłach ani stolikach.
- Nie dopuszczać dzieci do wspinania się na meble.
- Chronić dzieci przed składaniem i rozkładaniem leżaków (ryzyko przycięcia palców).
- Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru podczas korzystania z mebli.
- Meble przeznaczone są do użytku zewnętrznego, ale zaleca się ich przechowywanie pod zadaszeniem w czasie niekorzystnych warunków pogodowych (deszcz, śnieg, mróz).
- Unikaj przeciążania mebli – maksymalne obciążenie podano w instrukcji technicznej (np. krzesło: 120 kg).
- Nie stawiaj mebli na nierównej powierzchni – może to prowadzić do ich uszkodzenia.
- Unikać kontaktu z otwartym ogniem lub źródłami wysokiej temperatury.
- Chronić przed rdzą – w przypadku uszkodzeń powłoki malarskiej natychmiast zabezpieczyć odpowiednim środkiem antykorozyjnym.
- Nie stosować środków ściernych ani rozpuszczalników.
- Nie używać mebli jako drabin, podpórek ani do innych celów niż zamierzone.
- Mebli ogrodowych nie należy ustawiać w bezpośrednim sąsiedztwie ognisk, grilli, promienników gazowych lub elektrycznych.
- Okresowo sprawdzaj dokręcenie śrub i mocowań.

Czyszczenie i przechowywanie:

- Zaleca się przechowywanie mebli w suchym, przewiewnym pomieszczeniu.

PRODUCENT: TADAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Jasin | ul. Poznańska 53 | 62-020 Swarzędz | tel.: +48 61 84 65 111
www.tadar.com.pl | tadar@tadar.pl





- Można użyć pokrowców ochronnych – zabezpieczają meble przed kurzem i wilgocią.
- Przed schowaniem upewnij się, że meble są czyste i suche.

Meble stalowe:

- Czyść wilgotną ściereczką i łagodnym detergentem.
- Unikaj silnych środków chemicznych lub szorstkich gąbek.
- Zaleca się pokrycie powłoką antykorozyjną 1–2 razy w roku.

Meble z tworzywa sztucznego (technorattan):

- Czyść wodą z dodatkiem delikatnego płynu do naczyń.
- Przechowuj w cieniu – długotrwałe działanie słońca może prowadzić do blaknięcia koloru.

Meble drewniane:

- Regularnie konserwuj olejem do drewna lub lakierem ochronnym.
- Przechowuj w suchym miejscu – drewno nie powinno długo pozostawać w kontakcie z wodą.

Stoliki ze szklanym blatem:

- Nie należy uderzać w szkło twardymi lub ostrymi przedmiotami.
- Jeśli szkło jest odpryśnięte należy zaprzestać użytkowania.
- Do czyszczenia używaj wilgotnej ściereczki z dodatkiem łagodnego detergentu.
- Nie wolno używać środków o właściwościach ściernych, które mogłyby zarysować szkło.

Tkaniny (poduszki, siedziska):

- Pokrowce prać zgodnie z zaleceniami na metce.
- W razie możliwości przechowywać tekstylia w suchym miejscu.
- Tkanina może zmieniać kolor pod wpływem promieni UV.

Bezpieczeństwo dzieci:





- Meble ogrodowe nie są przeznaczone do zabawy przez dzieci. Małe dzieci powinny korzystać z mebli wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, aby uniknąć przypadkowych urazów. Dziecko może korzystać z mebli bez nadzoru, jeśli wykazuje świadomość zagrożeń i odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo osób starszych i osób z niepełnosprawnościami:

- Osoby starsze oraz te z ograniczoną sprawnością ruchową powinny zachować szczególną ostrożność ze względu na ewentualne ograniczenia fizyczne. Należy unikać ryzyka upadków związanych z użytkowaniem mebli, zwłaszcza przy składaniu i rozkładaniu.

Przestrzeganie powyższych zaleceń pozwala zminimalizować ryzyko uszkodzenia ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Zaniedbanie tych wskazówek może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych oraz materialnych. Dbaj o swoje bezpieczeństwo oraz swoich bliskich, stosując się do zaleceń dotyczących ostrożności.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości niezwłocznie przerwij korzystanie z produktu. Jeśli doszło do obrażeń ciała, natychmiast skontaktuj się z placówką medyczną. Zgłoś problem producentowi lub sprzedawcy. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta firmy TADAR pod numerem telefonu: 61 8952300 lub wyślij e-mail na adres: tadar@tadar.pl. Możesz także poinformować sprzedawcę. Podaj numer partii lub numer seryjny produktu oraz szczegółowy opis problemu.

