



wysokość skrzydła drzwi

$$h = H - 40 \text{ mm}$$

H - wysokość wnęki
h - wysokość skrzydła drzwi



Śrubę mocującą zaczep domykacza należy dobrać indywidualnie zależnie od powierzchni do której przymocowany jest tor górny



Regulacja zaczepu samodomykacza

