

WAGA JUBILERSKA 100g/0,01g

AG52D



INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Użytkowanie

- Przed pierwszym użyciem należy włożyć 2 baterie AAA do wnętrza wagi.
- Aby uruchomić wagę należy nacisnąć przycisk ON/OFF.
- Wybrać jednostkę pomiaru (g, oz, tl, ct, gn) używając przycisku oznaczonego jako „Mode”.
- Ustawić wagę na twardej, płaskiej i bezpiecznej powierzchni.
- Kiedy na wyświetlaczu pojawi się 0 można położyć na wadze ważony produkt i po chwili odczytać jego wagę na wyświetlaczu. Zaleca się przed pierwszym ważeniem odczekać kilkanaście sekund aby waga się rozgrzała.
Uwaga: jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „EEEE” należy niezwłocznie odciążyć wagę ponieważ ważony towar jest za ciężki – wykracza poza zakres mierzenia wagi i może nieodwracalnie uszkodzić jej precyzyjne elementy.
- Aby odjąć wagę opakowania, należy położyć opakowanie produktu na wadze, nacisnąć przycisk „Tare” i włożyć do opakowania właściwy, ważony produkt – jego waga wyświetli się na wyświetlaczu LCD.
- Waga po 180 sekundach bezczynności wyłączy się automatycznie.
- Aby wyłączyć wagę manualnie, należy nacisnąć przycisk „ON/OFF”.
- Jeżeli podczas ważenia na wyświetlaczu pojawi się napis „Lo” należy wymienić baterie na nowe.

2. Kalibracja

- Waga posiada funkcję autokalibracji, aby ją przeprowadzić należy posiadać odważnik o wadze 100g.
- Aby przeprowadzić kalibrację należy: włączyć wagę; nacisnąć i przytrzymać przycisk „Mode” aż pojawi się napis „CAL”. Ponownie nacisnąć przycisk „Mode”; na wyświetlaczu pojawi się napis „CAL-100”; położyć na wadze odważnik o wadze 100g i poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol „PASS” - waga została prawidłowo skalibrowana.

3. Specyfikacja

Jednostki wagi do wyboru: g (gram), oz (uncja), tl, ct (karat), gn

- Funkcja TARE (tarowania)
- Wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem
- Zasilanie: 2x bateria 1,5V AAA (są w zestawie)
- Funkcja automatycznego zerowania wagi przy włączeniu
- Funkcja automatycznego wyłączenia po 60s. (AUTO OFF)
- Sygnalizacja rozładowanej baterii
- Sygnalizacja przeciążenia szalki
- Zakres pomiaru: do 100 g
- Dokładność pomiaru: 0,01 g
- Wymiary wagi: 114 mm x 76 mm x 19,5 mm
- Wymiary szalki: 73 mm x 65 mm
- Waga urządzenia: 116 g

4. Uwagi i środki ostrożności

- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Zawsze starać się ułożyć ważony produkt centralnie na tacce.
- Ustawiać na twardej, płaskiej i bezpiecznej powierzchni - **nierówności podłoża mogą mieć wpływ na pomiar.**
- Nie przechowywać wagi w pozycji odwrotnej („do góry nogami”), gdyż spowoduje to bardzo szybkie wyladowanie baterii.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Jeżeli waga jest używana sporadycznie, przed schowaniem należy wyjąć z niej baterie
- Nie narażać na ekstremalne temperatury. Używać w temperaturze 10-30 stopni.
- Wymień baterie, kiedy waga nie jest używana przez dłuższy czas. Używaj jej ostrożnie - jest bardzo czułym urządzeniem, chroń ją przed uszkodzeniami.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

