



Cobra Elektryczny Stół Gamingowy

Model:

ELECTRA S (Dual Motor) CRF1621ELBKRGB – black

ELECTRA S (Dual Motor) CRF1622ELWHRGB – white

ELECTRA S (Dual Motor) CRF1623ELBNRGB - brown





Zasady bezpieczeństwa:

⚠ UWAGA! Niestosowanie się do instrukcji prowadzi do nieprawidłowego montażu, co może grozić uszkodzeniem sprzętu lub zagrożeniem życia użytkownika.


⚠ UWAGA! Postępować zgodnie z instrukcją obsługi. Należy zachować instrukcję na czas używania produktu.

1. Przed rozpoczęciem montażu należy dobrze zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, a także upewnić się czy wszystkie dostarczone komponenty są w stanie pozwalającym na ich instalację.
2. Produkt nie jest przeznaczony do obsługi przez dzieci, osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych bądź umysłowych czy osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy.
3. Produkt został stworzony i zaprojektowany, do użytku tylko w określony sposób. Każde nietypowe użycie może spowodować uszkodzenie urządzenia oraz być źródłem potencjalnego niebezpieczeństwa dla użytkowników.
4. Należy zadbać, aby w czasie pracy stelaża, w przestrzeni poruszania się siłowników nie znajdowały się zwierzęta, dzieci oraz osoby postronne.
5. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy odciąć zasilanie.
6. W sieci zasilającej instalację należy we własnym zakresie zadbać o zabezpieczenie zapobiegające przeciążeniom, zapewniające całkowite odłączenie w warunkach określonych przez III kategorię przepięciową.
7. Z produktem należy obchodzić się delikatnie, chroniąc go przed zgnieceniami, uderzeniami, upadkiem lub kontaktem z jakiegokolwiek rodzaju płynami. Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i nie wystawiać go na działanie otwartego ognia.
8. Nie należy umieszczać pod biurkiem obiektów o wysokości większej niż 50 cm.
9. Użytkownikowi zabrania się podejmowania jakichkolwiek prób naprawy czy innych modyfikacji bez kontaktu z wykwalifikowanym serwisem.
10. Niestosowanie się do instrukcji i uwag w niej zawartych może prowadzić do uszkodzenia urządzenia i utraty gwarancji. W takich przypadkach nie obowiązuje rękojmia za wady materialne.
11. Firma Technology Gate Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody płynące z nieprawidłowego użycia wyrobu lub użycia wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.


Zawartość opakowania:

A  x1	B  x1	C  x2	D  x2
E  x2	F  x2	G  x2	H  x2
I  x1	J  x1	K  x2	L  x2
M  x1	N  x4	O  x1	P  x1
Q  x4	R  x1	S  x1	T  x1
U  x1	① M6x12  x54	② M6x40  x2	③ M4x14  x16
④  x3	⑤  x8	⑥  x4	⑦  x1
⑧ M4  x1			


Instrukcja montażu:




8




9




10




11




12




13





Instrukcja obsługi:



Panel sterowania:

- Przycisk do góry „^”
- Przycisk do dołu „v”
- Przycisk funkcyjny „SITTING”
- Przycisk funkcyjny „STAND”
- Przycisk funkcyjny „REMINDER”
- Przycisk funkcyjny reset „S”

Pierwsze uruchomienie

Upewnij się, że nie ma w pobliżu biurka żadnych przeszkód. Biurko nie może dotykać żadnych ścian, a przewód zasilający musi być tak poprowadzony, aby jego długość nie była za mała podczas podnoszenia lub opuszczania biurka.

Obsługa klawiszy góra „^”/dół „v”

Przytrzymaj klawisz „^” i zwolnij, pulpit automatycznie podniesie się do najwyższego punktu, naciśnij dowolny klawisz, aby zatrzymać pracę.

Następnie naciśnij klawisz „v”, przesunąć pulpit w dół do najniższego punktu i naciśnij dowolny klawisz, aby zatrzymać pracę.

Ustawienia „SITTING/STAND”

W interfejsie wyświetlania wysokości, naciśnij krótko klawisz „SITTING/STAND”, aby wywołać odpowiednią wysokość, a stół automatycznie przesunie się do zapamiętanej pozycji.

W celu ustawienia i zapamiętania pozycji wysokości stołu, naciśnij i przytrzymaj klawisz „SITTING/STAND” powyżej 2S.

Resetowanie pozycji punktu zerowego „S”

Wciśnij i przytrzymaj przycisk „v” do momentu, aż biurko osiągnie najniższą pozycję, następnie zwolnij przycisk „v”.

Ponownie wciśnij przycisk „V” i przytrzymaj około 3 sekundy tj. do momentu, aż wyświetlacz pokaże "RES", cały czas przytrzymując „V” poczekaj aż usłyszysz brzęczyk który informuje o zakończeniu procesu resetowania

Ustawienia „REMINDER”

Bezpieczeństwo i wygoda wymagają regularnej zmiany pozycji. To dlatego biurko elektryczne Electra S posiada funkcję REMINDER która, jeśli tylko zechcesz, przypomni Ci o tym, by kontynuować pracę w innej pozycji, np. na stojąco. Mechanizm powstał po to, aby przypominać o konieczności zmiany pozycji.

- W celu aktywowania funkcji „REMINDER” należy nacisnąć i przytrzymać przycisk, wyświetlacz pokaże fabrycznie ustawioną jednostkę np. 1H, która można zmienić
- Zmiana jest możliwa, w momencie kiedy wyświetlacz pokazuje zapamiętany zakres, poprzez naciśnięcie przycisku góra „^”/dół „v”
- Zakres jaki możemy ustawić to od wartości 0H co ½ H do 2H.
- Po ustawieniu czasu należy zatwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku „S” i przypomnienie zostanie aktywowane.
- Gdy wartość ustawiona jest na 0,0, oznacza że przypomnienie jest wyłączone tj. OFF.
- Funkcja REMINDER przestaje działać w momencie ręcznego aktywowania zmiany wysokości blatu poprzez przyciski góra „^”/dół „v”.

Specyfikacja techniczna

Biurko elektryczne ELECTRA S (Dual Motor) CRF1621ELBKRGB, CRF1622ELWHRGB, CRF1623ELBNRGB zostało zaprojektowane jako urządzenie przeznaczone do regulowania wysokości blatu za pomocą siłowników elektrycznych. Sposób pracy przekładni uniemożliwia zmianę wysokości przy włączonym urządzeniu. Regulacja wysokości odbywa się za pomocą panelu sterowania.

ZASILANIE	230-240 V~ 50/60Hz
ZASILANIE SIŁOWNIKÓW	DC 24 V
PRĘDKOŚĆ WYSUWU	15MM/S
MAKSYMALNA UDŹWIG	do 120 kg (1176 N)
REGULACJA WYSOKOŚCI	72-117CM
ROZSTAW NÓG	128CM
WYMIAR BLATU (DŁ.XSZ.)	160x76CM
CYKL PRACY	10% Max. 2 min. pracy ciągłej
TEMPERATURA PRACY	-5 – +40°C
GŁOŚNOŚĆ PRACY	≤ 45 dB

Oświadczenie producenta o zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami.

Niniejszym Technology Gate Polska Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie COBRA ELECTRA S (Dual Motor) CRF1621ELBKRGB, CRF1622ELWHRGB, CRF1623ELBNRGB są zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy EMC 2014/30/EU.

Odniesienie do pełnej wersji deklaracji z normami CE znajduje się na stronie

www.icobra.pl w karcie produktu.



Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie.

Gwarancja, serwis

- 1) Dystrybutor niniejszego produktu gwarantuje prawidłowe działanie produktu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 24 miesięcy od daty produkcji. Gwarancją objęte są jedynie produkty posiadające prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczętka punktu sprzedaży) wraz z dowodem zakupu.

Naprawy w okresie trwania gwarancji będą wykonywane bezpłatnie. Gdy naprawa będzie niemożliwa nastąpi wymiana produktu na nowy wolny od wad.

Dystrybutor dopuszcza możliwość wymiany na inny podobny model urządzenia (o takich samych parametrach lub lepszych) w przypadku gdy przedmiotowy sprzęt nie jest już dostępny na rynku.

W przypadku wymiany okres udzielanej gwarancji biegnie od pierwotnej daty zakupu urządzenia.

- 2) Karta gwarancyjna bez pieczętka sklepu, daty sprzedaży i podpisu sprzedawcy jest nieważna! W przypadku braku ważnej karty gwarancyjnej wszelkie usterki mogą być usunięte przez dystrybutora tylko na koszt nabywcy.
- 3) Gwarancją objęte są wszelkie wady materiałowe i produkcyjne powodujące niemożność korzystania z produktu lub jego wadliwe działanie.

- 4) Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć kompletne urządzenie w oryginalnym opakowaniu (zawierające wszystkie akcesoria: ładowarki, kable) do siedziby dystrybutora na własny koszt, wraz z ważną kartą gwarancyjną, dowodem zakupu oraz dokładnym opisem występującej usterki.
- 5) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych z powodu użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi lub do innych celów niż określone w opisie urządzenia.
- 6) Gwarancja nie obejmuje materiałów i elementów eksploatacyjnych, ulegających zużyciu w trakcie normalnego użytkowania (np. baterie, akumulatory, uchwyty, nakładki gumowe na joysticki etc.)
- 7) Gwarancja nie obejmuje naprawy urządzeń które w rażący sposób są zabrudzone, nie były należycie czyszczone i poddawane procesowi konserwacji co spowodowało nieprawidłową pracę urządzenia lub jego uszkodzenie. Tego typu naprawy będą dokonywane odpłatnie po uzgodnieniu kosztów z Klientem.
- 8) Serwis dokona naprawy w terminie 21 dni od daty otrzymania urządzenia. Termin może ulec przedłużeniu do 30 dni jeżeli zajdzie konieczność sprowadzenia od producenta części zapasowych.
- 9) W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (braku zgłaszanej usterki lub zakwalifikowania jej jako nie podlegającej gwarancji), klient ponosi koszty ekspertyzy w wysokości 70 zł netto oraz koszty przesyłki.
- 10) Niniejsza gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z art.13 pkt.4 Ustawy o warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r Nr141 , poz. 1176).
- 11) Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja, pomoc techniczna i serwis:

Technology Gate Poland Sp. z o.o.

Ul. Opłotek 29

01-940 Warszawa

Tel. + 48 883 183 375

kontakt@tgpoland.pl



www.icobra.pl