



1. LED – krótkie naciśnięcie > zmiana trybu iluminacji, długie naciśnięcie > wł./wył. Iluminacji
2. Odtwarzanie/pauza, automatyczne wyszukiwanie wszystkich stacji radia FM
3. Następny utwór / wyszukiwanie stacji FM wprzód
4. Głośność +
5. Zmiana trybu equalizera
6. Głośność –
7. Poprzedni utwór / wyszukiwanie stacji FM wstecz
8. Zmiana trybów pracy: bluetooth / AUX / odtwarzacz MP3

Panel tylny

1. Gniazdo ładowania 5V USB-C
2. Gniazdo karty micro SD MP3
3. Gniazdo AUX
4. Przełącznik ON/OFF
5. Gniazdo 6,3mm mikrofonu
6. Port USB drive MP3



TRYB BLUETOOTH

Upewnij się, że przełączyłeś się na tryb Bluetooth, użyj smartfona i wyszukaj urządzenia Bluetooth. Wybierz „MT3181” na liście, aby sparować urządzenie. Urządzenie nie wymaga żadnego hasła. Po pomyślnym sparowaniu można odtwarzać muzykę. Możesz użyć przycisków na urządzeniu do odtwarzania / pauzy, aby wybrać poprzedni / następny utwór lub dostosować głośność.

TYB AUX

Przełączenie w ten tryb umożliwia odtwarzanie dźwięku z zewnętrznego urządzenia podłączonego do gniazda AUX

ODTWARZANIE MP3

Podłączenie pendriva do portu USB A „6” lub włożenie do właściwego gniazda karty microSD, zawierających pliki MP3 spowoduje przełączenie głośnika w tryb odtwarzacza MP3.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Głośnik wyposażony jest w akumulator litowo-jonowy. Należy go ładować nie rzadziej niż co 3 miesiące i nie dopuszczać do głębokiego rozładowania. Gdy urządzenie ładuje się, dioda w pobliżu gniazda USB-C jest zapalona. Zgaśnie ona po zakończeniu ładowania.

Ze względu na ciągły rozwój specyfikacja oraz wygląd urządzenia może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualna wersja instrukcji obsługi oraz pomoc techniczna dostępna na www.media-tech.eu.

D Hinweis zum Umweltschutz:
Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/UE in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbsauer ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Weiterverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Abfällen leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.

PL Wykazówki dotyczące ochrony środowiska:
Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Produktów oznaczonych tym symbolem nie należy użytkować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek państwa się z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wyznaczonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i dobroć człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

EN Environmental guidance:
The device is marked with the symbol of a crossed out waste container, in accordance with the European Directive 2012/19/EC on waste electrical and electronic equipment. Products marked with this symbol should not be disposed of or disposed of after the end of their useful life together with other household waste. The user is obliged to dispose of waste electrical and electronic equipment by delivering it to a designated point where such hazardous waste is recycled. The collection of this type of waste in separate places and the proper process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment has a beneficial effect on human health and the environment. In order to obtain information on where and how to dispose of waste electrical and electronic equipment in an environmentally safe way, the user should contact the relevant local authority, the waste collection point or the point of sale where he purchased the equipment.

H Környezetvédelmi tudnivalók:
Az európai irányelv 2012/19/UE alapján szerinti, a megjelölt doponttal kezdve, minden EU-s tagállamban érvényesek a következők: A lehaszerzett elektromos és elektronikus készülékek nem szabad a háztartási szeméttel dobni. Az elhasznált és működésüket befejezett elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésére történő elviselés kötelező, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtő helyre vagy visszatérni a vásárlás helyére. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyetemes jelzés azt erre vonatkozóan a felhasználóknak. A régi készülékek begyűjtése, visszafelhasznál vagy bármilyen formában történő újra-hasznosítás közös hazajárulás környezeti védelméhez.

CZ Ochrana životního prostředí:
Evropská směrnice 2012/19/UE stanovuje: Elektrické a elektronické přístroje se nesmí vhozovat do domácího odpadu. Elektrické a elektronické přístroje musí být předovány podle zákona na místech k tomu určených. Symbolizující nebo jiným způsobem zpracování výrazně přispívá k ochranně našeho životního prostředí.

SK Ochrana životného prostredia:
Európska smernica 2012/19/UE stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú vyhazovať do domáceho odpadu. Spotrebitel je zo zákona povinný dišponovať elektrické a elektronické zariadenia na miestach k tomu určených. Symbolizujúci alebo inými formami vyhodnotiť starých prístrojov prispievajú v značnej miere k ochrane nášho životného prostredia.

CRO Napomena o zaštiti okoliša:
Nakon provedbe Europske direktive 2012/19/UE u nacionalnom pravnom sustavu vrijedi sljedeće: Električni i elektronički uređaji ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Potrošači su po zakonu dužni vratiti električne i elektroničke uređaje na kraju svog radnog vijeka na jame sakupljače točke postavljene u tu svrhu ili na prodajno mjesto. Pojednosto i tome definicije su nacionalnim zakonodavstvom dotične zemlje. Ovaj simbol na proizvodu, upute za uporabu ili pakiranje označava da proizvod podliježe ovim propisima. Recikliranjem, odbijanjem materijala ili drugim oblicima korištenja starih uređaja, značajno doprinosite zaštiti našeg okoliša.

BG Забележка за опазване на околната среда:
След прилагането на Европейската директива 2012/19/UE в националната правна система се прилага следното: Електричните и електронните устройства не могат да се изхвърлят с битов отпадък. Потребителите са задължени по закон да предават електричните и електронните устройства в края на техния експлоатационен живот в публичните пунктове за събиране, създадени за тази цел или в местото на продажба. Подробностите за това се определят от националното законодателство на съответната страна. Този символ на продукта, ръководството за експлоатация или опаковката показва, че продуктът е предмет на тези правила. Чрез рециклиране, отхвърляне на материалите или други форми на използване на стари устройства, вие правите важен принос за защитата на нашата среда.

RO Notă privind protecția mediului:
După punerea în aplicare a Directivei europene 2012/19/UE în sistemul juridic național, se aplică următoarele: Dispozitivele electrice și electronice nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere. Consumatorii sunt obligați prin lege să restituie dispozitivele electrice și electronice la sfârșitul duratei lor de viață la punctele de colectare publice create în acest scop sau în punctul de vânzare. Detaliile privind acest lucru sunt definite de legislația națională a Țării respective. Acest simbol de pe produs, manualul de instrucțiuni sau pachetul indică faptul că un produs este supus acestor reglementări. Prin reciclare, refuzarea materialelor sau a altor forme de utilizare a dispozitivelor vechi, veți aduce o contribuție importantă la protejerea mediului nostru.

FEATURES

- Portable Bluetooth speaker with microphone
- Built in KARAOKE feature
- Bluetooth 5.0 + EDR with A2DP, AVRCP
- TWS feature (possibility to wireless pair 2nd speaker)
- MP3 Player
- Supporting micro SD memory cards (up to 64GB) and USB storage devices
- Volume sound adjustment
- Equalizer
- AUX socket
- Microphone socket big jack 6,3mm
- Powered by USB-C – USB 5V cable
- Built in lithium battery up to 10 hrs playing
- RGB light rings illumination
- Output power: RMS 40W, PMPO 1000W
- 2x4" driver units
- Frequency response: 100 ~ 20000 Hz
- Speaker dimensions: 180x395x170mm
- Weight: 1,97kg

Media-Tech Polska sp. z o.o. oświadcza że niniejsze urządzenie jest zgodne z istotnymi wymogami oraz odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE. Pełna treść deklaracji CE dostępna jest na stronie www.media-tech.eu

Media-Tech Polska sp. z o.o. declares that this device complies with the essential requirements and relevant provisions of Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC. The full text of the CE declaration is available at www.media-tech.eu