


INSTRUKCJA OBSŁUGI KONSOLA DO GIER MINI PRZENOŚNA RETRO

MODEL: G5s



Budowa



Ostrzeżenia

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej szóstego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do spuchnięcia i uszkodzenia drewna oraz uszkodzenia elementów elektronicznych.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do zapalenia się produktu.
5. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe worki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
8. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

Parametry

- Wiek: 6+
- Tworzywo: plastik, elementy elektroniczne
- Kolor: szary
- Średnica ekranu: 3"
- Rodzaj wyświetlacza: LCD
- Zasilanie: Wbudowany akumulator litowy 3.7 V 1020 mAh (w zestawie)
- Wymiary: 13.7 cm x 10 cm x 5 cm

KX3369 Konsola do gier mini przenośna retro

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8,
15 – 111 Białystok