

Składany Grill Przenośny Walizka

Instrukcja Obsługi



Instrukcja użytkowania składanego grilla turystycznego

1. Przygotowanie grilla do użycia:

- a) Rozłóż grill na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- b) Upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio złożone i zabezpieczone.
- c) Jeśli grill jest na węgiel, włóż ruszt do komory na węgiel, upewniając się, że jest ustawiony prawidłowo.

2. Montaż grilla:

- a) Rozłóż nogi grilla, upewniając się, że są prawidłowo zablokowane w pozycji roboczej.
- b) Jeśli grill ma dodatkowe elementy (np. boczne półki, uchwyty), zamontuj je zgodnie z instrukcją.

3. Przygotowanie paliwa (dla grilla węglowego):

Umieść odpowiednią ilość węgla drzewnego lub brykietu w komorze na paliwo. Użyj rozpałki, aby zapalić węgiel. Upewnij się, że węgiel jest równomiernie rozłożony.

4. Rozpalenie grilla:

- a) Otwórz otwory wentylacyjne, aby zapewnić odpowiedni dopływ powietrza i przyspieszyć rozpalanie.
- b) Pozwól, aby węgiel palił się przez kilka minut, aż osiągnie odpowiednią temperaturę do grillowania.

5. Grillowanie:

- a) Umieść jedzenie na ruszcie grilla, dbając o równomierne rozłożenie.
- b) Regularnie obracaj produkty, aby uniknąć ich przypalenia.
- c) Używaj szczypec lub innych narzędzi, aby bezpiecznie obracać jedzenie.

6. Bezpieczeństwo:

- a) Nigdy nie zostawiaj grilla bez nadzoru.
- b) Używaj grilla w dobrze wentylowanym miejscu, najlepiej na zewnątrz.
- c) Utrzymuj grill z dala od łatwopalnych materiałów.

7. Po zakończeniu grillowania:

- a) Pozwól grillowi wystygnąć przed demontażem.
- b) Zgasić węgiel, przykrywając go metalową pokrywą lub używając odpowiednich narzędzi do gaszenia.
- c) Oczyszczyć ruszt i inne elementy grilla z resztek jedzenia i tłuszczu.

8. Przechowywanie:

- a) Po całkowitym wystudzeniu, złożony grill przechowuj w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła.

Pamiętaj:

Zawsze stosuj się do instrukcji producenta.

Utrzymuj grill w dobrym stanie technicznym, aby zapewnić długotrwałe i bezpieczne użytkowanie.

Specyfikacja techniczna:

- ✓ Typ: Grill węglowy
- ✓ Składany i przenośny – zajmuje mało miejsca, łatwy do transportu
- ✓ Wymiary: 44 × 27 × 47 cm
- ✓ Kolor: Czarny
- ✓ Ruszt + komplet sztućców – gotowy do grillowania od razu po rozłożeniu