







Instalację oprawy powinna wykonać wykwalifikowana osoba z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi. **Przed instalacją należy koniecznie wyłączyć dopływ prądu do sieci elektrycznej, do której ma być podpięta lampa, aby uniknąć przypadkowego załączenia napięcia!** Przewody elektryczne muszą być podpięte zgodnie z instrukcją oraz obowiązującymi przepisami. Dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz lampy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem prądem elektrycznym! Lampa przeznaczona do użytku wewnątrz budynku.



INSTRUKCJA MONTAŻU



Zestaw zawiera	
Nazwa akcesoriów	Ilość
Instrukcja	1 szt
Korpus lampy	1 zestaw
Klosz	1 szt
Śruby i nakrętki	1 zestaw
Narzędzie montażowe	1 szt

Dane techniczne: ● 220-240V~50Hz;
● E27, Max. 40W

OSTRZEŻENIE:

- Należy unikać uszkodzenia powierzchni przewodów lampy podczas instalacji.
- Nie należy instalować lampy na zewnątrz.
- Lampa nie powinna znajdować się w pobliżu źródeł chemicznych lub gazów. Nie należy jej myć wodą. Można ją przecierać wyłącznie czystą, miękką ściereczką.

INSTRUKCJA KONSERWACJI

- Regularnie usuwaj kurz z klosza przy pomocy suchej ściereczki, odkurzacza z odpowiednią końcówką lub pędzelka. Jeśli materiał klosza jest z tkaniny, stosuj odkurzacz lub specjalne preparaty do czyszczenia tkanin.
- Części metalowe lub drewniane można czyścić przy pomocy miękkiej ściereczki i delikatnych środków czyszczących. Do metalu można zastosować specjalne preparaty do polerowania, a do drewna – preparaty do pielęgnacji drewna.
- Do czyszczenia szklanych elementów klosza użyj wilgotnej ściereczki z łagodnym środkiem czyszczącym, a następnie dokładnie osusz.
- Staraj się unikać nadmiernego używania wody w pobliżu elementów elektrycznych. Używaj wilgotnej, a nie mokrej ściereczki, szczególnie przy przewodach elektrycznych.
- Regularnie sprawdzaj stan żarówek i wymieniaj je, gdy przestaną działać lub ulegną przepaleniu. Używaj wyłącznie żarówek o odpowiedniej mocy, zgodnie z informacją podaną na pudełku lub małej naklejce umieszczonej na podstawie.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony ani przetarty. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, natychmiast odłącz lampę i wymień przewód lub skontaktuj się z elektrykiem.



Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.







Importer:

BERGE Wojciech Mincgerger, ul. Piłsudskiego 11, 32-050 Skawina POLAND,
T.: +48 538 891 929 MAIL: kontakt@berge.pl PL944-212-47-03

Instalaci svítidla by měla provádět kvalifikovaná osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. **Před instalací je nutné vypnout přívod elektrické energie do sítě, ke které má být svítidlo připojeno, aby se předešlo jeho poškození.** náhodnému zapnutí! Elektrické kabely musí být připojeny v souladu s návodem a platným předpisy. Pokud budete provádět jakékoliv práce uvnitř svítidla při zapnutém napájení, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Svítidlo je určeno pro použití v interiéru.



NÁVOD K MONTÁŽI



Sada obsahuje

Název příslušenství	Množství
Pokyny	1 ks
Těleso lampy	1 sada
Stínidlo	1 ks
Šrouby a matice	1 sada
Nástroj montážní	1 ks

Technické údaje: ● 220-240V~50Hz; ● E27, Max. 40W

VAROVÁNÍ:

- Vyvarujte se poškození povrchu kabeláže při instalaci svítidla.
- Svítidlo neinstalujte venku.
- Svítidlo by nemělo být umístěno v blízkosti korozivních látek, chemikálií nebo plynů. Neměla by se omývat vodou. Smí se pouze otírat čistým měkkým hadříkem.

PŘÍRUČKA PRO ÚDRŽBU

- Pravidelně odstraňujte prach ze stínidla suchým hadříkem, vysavačem s vhodnou hubicí nebo kartáčem. Pokud je materiál stínidla z látky, použijte vysavač nebo speciální čisticí prostředky na látky.
- Kovové nebo dřevěné části lze čistit měkkým hadříkem a šetrnými čisticími prostředky. Na kov lze použít speciální leštidla a na dřevo přípravky na ošetřování dřeva.
- K čištění skleněných prvků stínidla použijte vlhký hadřík s jemným čisticím prostředkem a poté je důkladně osušte.
- Snažte se vyhnout nadměrnému používání vody v blízkosti elektrických součástí. Zejména v okolí elektrických vodičů používejte vlhký, nikoli moký hadřík.
- Pravidelně kontrolujte stav žárovek a vyměňte je, když přestanou fungovat nebo se přepálí. Používejte pouze žárovky o správném příkonu, který je uveden na krabici nebo malé nálepce na patici.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda není poškozený nebo odřený. Pokud zjistíte jakékoli poškození, okamžitě odpojte svítidlo od sítě a vyměňte kabel nebo se obraťte na elektrikáře.



Symbol označuje oddělený sběr elektrických a elektronických zařízení, tj. tohoto výrobku. nesmí být nakládáno jako s ostatním domovním odpadem. Odevzdejte jej prosím na příslušném sběrném odpadních elektrických a elektronických zařízení. Správný sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení je důležitý zejména v následujících případech zejména pokud se v tomto zařízení nacházejí nebezpečné složky, které mají obzvláště negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

Dovozce:







BERGE Wojciech Mincgerger, ul. Piłsudskiego 11, 32-050 Skawina POLAND,
T.: +48 538 891 929 MAIL: kontakt@berge.pl PL944-212-47-03



Inštaláciu svietidla by mala vykonávať kvalifikovaná osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou. **Pred inštaláciou je nevyhnutné vypnúť prívod elektrickej energie do siete, ku ktorej sa má svietidlo pripojiť, aby sa predišlo náhodnému zapnutiu prúdu!** Elektrické káble musia byť pripojené v súlade s pokynmi a platnými predpismi. Ak budete vykonávať akékoľvek práce vo vnútri svietidla pri zapnutom napájaní, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Svietidlo je určené na použitie v interiéri.



NÁVOD NA MONTÁŽ



Súprava obsahuje	
Názov príslušenstva	Množstvo
Pokyny	1 ks
Telo lampy	1 sada
Tienidlo	1 ks
Skrutky a matice	1 sada
Nástroj montážny	1 ks

Technické údaje: ● 220-240V~50Hz; ● E27, Max. 40W

UPOZORNENIE:

1. Vyhnite sa poškodeniu povrchu kabeláže počas inštalácie.
2. Svietidlo neinštalujte vo vonkajšom prostredí.
3. Svietidlo by nemalo byť umiestnené v blízkosti korozívnych chemikálií alebo plynov. Nemala by sa umývať vodou. Môže sa utierať len čistou, mäkkou handričkou.

PRÍRUČKA ÚDRŽBY

1. Pravidelne odstraňujte prach zo tienidla suchou handričkou, vysávačom s vhodnou hubicou alebo kefou. Ak je materiálom tienidla látka, použite vysávač alebo špeciálne čistiace prostriedky na látky.
2. Kovové alebo drevené časti môžete čistiť mäkkou handričkou a jemnými čistiacimi prostriedkami. Na kov možno použiť špeciálne leštiace prostriedky a na drevo prostriedky na ošetrovanie dreva.
3. Na čistenie sklenených prvkov tienidla použite vlhkú handričku s jemným čistiacim prostriedkom a potom dôkladne vysušte.
4. Snažte sa vyhnúť nadmernému používaniu vody v blízkosti elektrických komponentov. Používajte vlhkú, nie mokрую handričku, najmä v okolí elektrických vodičov.
5. Pravidelne kontrolujte stav žiaroviek a vymeňte ich, keď prestanú fungovať alebo sa prepália. Používajte len žiarovky so správnym výkonom, ktorý je uvedený na škatuli alebo malej nálepke na päťci.
6. Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je poškodený alebo odretý. Ak spozorujete akékoľvek poškodenie, okamžite odpojte svietidlo od siete a vymeňte kábel alebo sa obráťte na elektrikára.









Symbol označuje separovaný zber elektrických a elektronických zariadení, t. j. s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s iným odpadom z domácnosti. Nesmie sa s ním zaobchádzať ako s iným odpadom z domácnosti. Musí sa odovzdať na vhodnom zbernom mieste pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správny zber použitých elektrických a elektronických zariadení je dôležitý najmä v nasledujúcich prípadoch najmä ak zariadenie obsahuje nebezpečné komponenty, ktoré majú obzvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie.

The installation of the luminaire should be carried out by a qualified person with appropriate electrical authorization. **Before installation it is necessary to turn off the power supply to the electrical network to which the lamp is to be connected, in order to avoid accidental switching on of voltage!** Electrical wires must be connected in accordance with the instructions and applicable regulations. Doing anything inside the lamp when the power is on may cause electric shock! The lamp is designed for indoor use.



INSTALLATION MANUAL



The kit includes

Accessory name	number
Instruction	1 pcs
Lamp body	1 set
Lampshade	1 pcs
Screws and nuts	1 set
Tool assembly	1 pcs

Dane techniczne: ● 220-240V~50Hz; ● E27, Max. 40W

WARNING:

1. Avoid damaging the surface of the wires of the lamp during installation.
2. Do not install the lamp outdoors.
3. The lamp should not be near corrosive chemicals or gases. It should not be washed with water. It can only be wiped with a clean, soft cloth.

MAINTENANCE MANUAL

1. Regularly remove dust from the lampshade with a dry cloth, a vacuum cleaner with a suitable tip or a brush. If the fabric of the lampshade is fabric, use a vacuum cleaner or special fabric cleaners.
2. Metal or wooden parts can be cleaned with a soft cloth and gentle cleaners. For metal, you can use special polishes, and for wood - wood care products.
3. To clean the glass parts of the lampshade, use a damp cloth with a mild detergent, then dry thoroughly.
4. Try to avoid excessive use of water near electrical components. Use a damp, not wet, cloth, especially around electrical wires.
5. Regularly check the condition of light bulbs and replace them when they stop working or burn out. Use only bulbs of the correct wattage, as indicated on the box or the small sticker on the base.
6. Regularly check the power cord for damage or abrasion. If you notice any damage, immediately unplug the lamp and replace the cord or contact an electrician.



The symbol indicates the selective collection of electrical and electronic equipment, that is, this product must not be treated like other household waste. It should be returned to the appropriate point collecting waste electrical and electronic equipment. Proper implementation of tasks related to collection of waste electrical and electronic equipment is of particular importance in the case, when there are hazardous components in this equipment, which have a particularly negative impact on the environment and human health.