

DEKORACYJNA LATARNIA LED

model: ZK6119

Instrukcja obsługi

PL

Szanowny kliencie,
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i zachowanie jej, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

FUNKCJE PRZELĄCZNIKA DWUPOZYCYJNEGO:

OFF - wyłączone

ON – stan załączenia na stałe

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie: 3 szt. baterii 1,5 V typu AAA (nie są dostarczane z latarnią)

Stopień ochrony: IP20

DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE W POMIESZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH!

OSTRZEŻENIA:

Źródła światła nie są wymienne.

Nie wolno ingerować w złącza.

Baterie mogą być wymieniane wyłącznie przez osobę dorosłą!

Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość!

Pod żadnym pozorem nie wolno mieszać ze sobą baterii różnych producentów ani baterii starych z nowymi!

Po włożeniu/wymianie baterii należy zabezpieczyć pokrywę ich komory wkręcając przeznaczoną do tego śrubkę.

Produkt nie jest zabawką, powinien znajdować się poza zasięgiem dzieci!

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.