

PL: KIDDISTEP - INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

- Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.
- Odpowiedni wiek: od 1 roku.
- Nie należy umieszczać produktu na nierównych powierzchniach.
- Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie pozostawiać dziecka bez nadzoru, gdy znajduje się ono na produkcie.
- Upewnij się, że produkt jest bezpiecznie umieszczony, aby zapobiec ześlizgnięciu się lub zranieniu dziecka.
- Unikaj przechowywania produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub na mrozie, aby zapobiec starzeniu się plastiku.
- Nie należy pozwalać dziecku na brutalną zabawę produktem, aby uniknąć niepotrzebnych obrażeń.
- **Ryzyko zadławienia:** Ten produkt zawiera małe elementy, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Nie jest odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.
- **Ostrzeżenie:** Worek opakowaniowy nie jest zabawką. Aby zapobiec uduszeniu, należy trzymać ją z dala od niemowląt i dzieci. Nie używaj tej torby w łóżeczkach, łózkach, wózkach ani kojcach.
- Dzieci muszą używać tego produktu pod nadzorem osoby dorosłej.
- **Ważne:** Montażem powinny zajmować się wyłącznie osoby dorosłe. Podczas montażu należy trzymać dzieci z dala! Podczas montażu należy zachować ostrożność.



ELEMENTY PRODUKTU



1. Siedzisko
2. Podłokietniki
3. Śruby i arkusze mocujące
4. Pręty poziome
5. Stopnie

INSTRUKCJE MONTAŻU



1



2

1. Zbierz i wyeksponuj wszystkie akcesoria.
2. Najpierw włóż poziome pręty do podstawy drabiny zgodnie z jej kształtem.



3



4

3. Zabezpiecz pręty na miejscu.
4. Włóż poziome pręty po lewej i prawej stronie.



5



6

5. Wyjmij śrubę z torebki i włóż ją do otworu, aby zamocować pręty.
6. Wyrównaj drugą stronę i włóż śrubę. Użyj plastikowego arkusza, aby dobrze dokręcić śrubę.



7



8

7. Włóż końce poziomych prętów do zawiasów fotela.
8. Włóż podłokietniki w szczeliny na dole, upewniając się, że zatrzasnęły się na swoim miejscu.

Uwaga: Podłokietniki są prawidłowo zamontowane, gdy słychać kliknięcie klamry.

