


WAŻNY
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Zanim zaczniesz instalować produkt,
proszę przeczytać instrukcję i postępować zgodnie z nią
instrukcje.

Automatyczny odkurzacz basenowy



ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE

Ze względu na politykę ciągłego doskonalenia
produktów, INTEX zastrzega sobie prawo do zmiany
danych, wyglądu lub aktualizacji (specyfikacji produktu) w
dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia!



INTEX

©2017 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. z oo - Intex Trading Ltd.
- Firma Intex Rekreacja.

Wszelkie prawa zastrzeżone/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Wydrukowano w Chinach/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Znaki towarowe używane w niektórych krajach świata na podstawie licencji od/®™ Marques wykorzystują dans Sures Pays Sous License de/Marcas registradas utilitate en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Länder der Welt in Lizenz von/Intex Marketing z oo do/a/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., GPO Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., PO Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Dystrybucja w Unii Europejskiej przez/Distribuidor en la Unión Europea por/Vertrieb in der Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Unia Europejska durch/Intex Trading BV, Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - Holandia
www.intexcorp.com

ZAWARTOŚĆ

Ostrzeżenie	3
Części referencyjne	4
Instrukcje instalacji	5-8
Czyszczenie odkurzacza.....	9
Długotrwałe przechowywanie	11
Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	11

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed przystąpieniem do obsługi produktu przeczytaj, zrozum i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.



OSTRZEŻENIE

- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, nie pozwalaj dzieciom korzystać z tego produktu używali. Trzymaj dzieci i osoby niepełnosprawne pod nadzorem. Ten produkt nie zabawka
- Dzieci w żadnym wypadku nie powinny bawić się tym produktem! Czyszczenie dzieci nie powinny też wykonywać prac konserwacyjnych, a jeśli tak, wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
- To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby niepełnosprawne zdolności fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, w tym osób z brak doświadczenia lub wiedzy. Jednak takie osoby powinny obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem, należy je poinstruować możliwe zagrożenia związane z jego stosowaniem i powinny uwzględnić te zagrożenia dobrze zrozumieć.
- Nie używaj odkurzacza automatycznego, jeśli kąpią się w nim osoby basen.
- Podczas czyszczenia urządzenia upewnij się, że pompa filtrująca jest odłączona od prądu i nie jest używana.
- W przypadku problemów i usterek urządzenia należy skontaktować się z profesjonalnym serwisem. Nie naprawiaj się.
- Zwróć uwagę na instrukcje zawarte w instrukcji i postępuj zgodnie z nimi.


NIEPRZESTRZEGANIE TYCH OSTRZEŻEŃ MOŻE SPOWODOWAĆ
USZKODZENIE MAJĄTKU, PORAŻENIE PRĄDEM LUB INNE POWAŻNE OBRAŻENIA
ZE ŚMIERCIĄ.

Te ostrzeżenia, instrukcje i zasady bezpieczeństwa obejmują wiele, ale nie wszystkie, możliwych zagrożeń i zagrożeń.

Podczas pływania należy zachować ostrożność i właściwie ocenić możliwe zagrożenia.

CZĘŚCI REFERENCYJNE

Zanim przystąpisz do montażu produktu, poświęć kilka minut swojego czasu zapoznanie się z poszczególnymi częściami w celu lepszego zrozumienia wszystkich kontekstów.



UWAGA: Rysunki służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Produkt może się różnić.

Numer	Nazwa	szt	Numer część
1	Górna część odkurzacza	1	11749
2	Nakrętka łącząca	1	11569
3	Jednostka sterująca	1	11566
4	Siatka do łapania brudu	1	11751
5	Spód odkurzacza	1	11750
6	Zacisk węża	1	10272
7	Adapter	1	11239
8	Wąż A	1	10850
9	Wąż B	3	10851
10	Wąż C	3	10852
11	Wąż D	1	10957
12	Uchwyt szczotki A	4	11493
13	pedał	12	11567
14	Uchwyt szczotki B	4	11494
15	Pierścień	1	11752


INSTRUKCJA MONTAŻU

WAŻNA INFORMACJA

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i przestrzeganie jej przed instalacją i użytkowaniem tego produktu.


Ważne informacje

- Odkurzacz automatyczny musi być podłączony do pompy filtrującej za pomocą natężenie przepływu pomiędzy 1600 - 3500 galonów / godzinę (6056 - 13248 litrów / godzinę).
- Skuteczność czyszczenia zależy od natężenia przepływu pompy filtrującej, im wyższe natężenie przepływu, tym wyższa wydajność.
- Najpierw zmontuj pompę filtrującą, a następnie ustaw automat odkurzacz.
- Jeśli używasz filtra piaskowego, upewnij się, że piasek jest czysty.
Przed podłączeniem odkurzacza automatycznego do króćca powrotnego należy uruchomić pompę filtrującą na 10-15 minut i przepłukać ją.
- Odkurzacz automatyczny nie będzie działać, jeżeli nie działa pompa filtrująca.




INSTRUKCJA INSTALACJI (ciąg dalszy)


1. Wyłączyć pompę filtrującą. Z wnętrza basenu odkręcić dyszę od króćca powrotnego. Zobacz rys. 1.



2. Nakręcić złączkę węża A (8) z adapterem na króciec powrotny z wnętrza basenu. Zobacz rys. 2.




3. Połączyć ze sobą pozostałe węże na zewnątrz basenu w kolejności:
opis podłączenia węża (rys. 3), BCBCBCD lub BCBD.



INSTRUKCJA INSTALACJI (ciąg dalszy)

4. Montaż szczotek, figa. 4.

UWAGA: Podczas odkurzania dużych zanieczyszczeń lub liści z dna basenu należy zdjąć szczotki z dna urządzenia.



5. Korzystanie z opaski zaciskowej (6)

przymocuj końcówkę węża D (11) do górnego otworu odkurzacza.



Do dokręcenia zacisku węża można użyć małej monety. Zobacz rys. 5.

6. Włóż odkurzacz automatyczny do

woda. Zanurzaj wąż stopniowo, gdy odkurzacz znajdzie się już na dnie basenu. Poczekaj, aż urządzenie się odpowietrzy. Zobacz rys. 6.

Po wypuszczeniu całego powietrza z węża i automatycznie


odkurzacz opuści urządzenie na dno basenu.




INSTRUKCJA INSTALACJI (ciąg dalszy)

8. Podłączyć węz B (9) do węzła A (8)

który został już zainstalowany w kroku 2. Patrz rys. 7. Automatyczny odkurzacz jest teraz gotowy do użycia.



9. Włącz pompę filtrującą i upewnij się, że woda przepływa przez odkurzacz automatyczny. Automatyczny odkurzacz zacznie się teraz poruszać i odkurzyć dno basenu. Zobacz rys. 8.



WAŻNA UWAGA

Jeżeli automatyczny odkurzacz wzburza zanieczyszczenia i osady z dna basenu, konieczne będzie częstsze czyszczenie lub wymiana wkładu filtra pompy, ponieważ we wkładzie gromadzą się drobne osady.

WYJMOWANIE Z BASENU I CZYSZCZENIE ODKURZACZA

1. Upewnij się, że pompa filtrująca jest wyłączona i odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.

2. Powoli wyciągnij wąż automatycznego odkurzacza. Wyciągnij odkurzacza z wody obiema rękami. Zobacz rys. 9.





UWAGA: Nie ciągnij bezpośrednio za wąż, może to spowodować uszkodzenie złącza węża.

3. Chwyc dwiema rękami spód odkurzacza i powoli przechył odkurzacza automatyczny, aby spuścić wodę. Patrz rysunek 10. Po całkowitym usunięciu wody z odkurzacza automatycznego przenieś urządzenie z basenu i połóż je na ziemi.

4. Zwolnij cztery klamry znajdujące się po bokach odkurzacza. Zobacz rys. 11.

5. Zdjąć siatkę (4) ze spodu odkurzacza (5). Jeśli na siatce znajduje się brud, użyj węża ogrodowego, aby go spłukać. Zobacz rys. 12.

6. Zmontuj ponownie zgodnie z krokami 1, 2, 3, 4 i 5 w celu dalszego automatycznego czyszczenia.



PRZECHOWYWANIE DŁUGOTERMINOWE

1. Upewnij się, że pompa filtrująca jest wyłączona i odłącz przewód zasilający z gniazdka elektrycznego.
2. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby wyjąć urządzenie z basenu.
3. Dokładnie wyczyść i osusz wszystkie akcesoria i części urządzenia.
4. Przechowuj węże tak, aby nie uległy uszkodzeniu w wyniku nadmiernego zginania lub ciśnienie.
5. Podczas przechowywania wyjmij szczotki i połóż je na płaskiej powierzchni.
6. Do przechowywania można używać oryginalnego opakowania. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Twój basen może zapewnić Ci wiele zabawy i przyjemności, ale z wodą wiązą się pewne zagrożenia. Aby uniknąć potencjalnego ryzyka obrażeń i sytuacji zagrażających życiu, należy zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa dołączonymi do produktu i postępować zgodnie z nimi

przez nich. Nie zapominaj, że ostrzeżenia na opakowaniach obejmują wiele, choć oczywiście nie wszystkie możliwe zagrożenia. Dla większego bezpieczeństwa prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi i ostrzeżeniami wydanymi przez organizacje krajowe

zajmowanie się kwestiami bezpieczeństwa.

- Zapewnij stały nadzór. Rolę ratownika powinna pełnić godna zaufania i kompetentna osoba dorosła, zwłaszcza jeśli w basenie lub w jego pobliżu znajdują się dzieci.

- Naucz się pływać.

- Poświęć trochę czasu na poznanie zasad pierwszej pomocy.

- Poinformuj osoby nadzorujące basen o potencjalnych zagrożeniach oraz stosowanie urządzeń zabezpieczających, takich jak zamykane drzwi, bariery itp.

- Wyjaśnij wszystkim osobom korzystającym z basenu, w tym dzieciom, co zrobić w razie wypadku.

- Podczas kąpieli ważny jest zdrowy rozsądek i zdrowy rozsądek.

- Uwaga, uwaga, uwaga.