

Technical data:

- (1x) USB A / 3.1A / 5V DC,
- (1x) USB C Quick Charge 2.0: 5V DC, 3.1A, 9V DC 2A, 12V DC 1.5A max. 18W
- Cable length 1.5m, cable type H05VV-F 3G1.0MM2*1.5M
- Children protect - IP 20
- Rated voltage: 250V/AC -Rated frequency: 50Hz
- Max. load: 2500W -Rated current: 10A

INTENDED USE: The product is intended for general use and household applications.

SAFETY: Low-voltage state only with plug removed. Do not cover the product. The product is intended for indoor use only. Before the first use, check the product for mechanical damage. The product can be connected to a power supply network that meets the energy quality standards defined by law. Do not use the product in an environment exposed to unfavorable environmental conditions (increased humidity, water, dust, chemical vapors, etc.) The device is not intended for use by children and people with no experience or knowledge of the use of such a device. Subject to change. Failure to follow these instructions may result in electric shock, fire or other damage. The manufacturer is not liable for any consequences resulting from failure to observe these operating instructions. The manufacturer reserves the right to introduce design changes and improvements due to technical progress of any products described in the manual without notifying the user.

ASSEMBLY:

1. Take the product out of the packaging
2. Check if it is mechanically damaged
3. Plug the product into an electrical outlet
4. Use the product as intended.

MAINTENANCE: All maintenance should be performed with the power supply disconnected. Clean with dry cloths.

DISPOSAL:

The device is marked with the symbol of a crossed-out garbage bin, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on used electrical and electronic equipment (WEEE). Products marked with this symbol should not be utilized or disposed of with other household waste after the end of their service life. The user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment by delivering it to a designated recycling point. In order to obtain information on where and how to dispose of used electrical and electronic equipment in an environmental-ly safe way, the user should contact the appropriate local authority, the waste collection point or the point of sale where the equipment was purchased.

**Dane techniczne:**

- (1x) USB A / 3.1A / 5V DC,
- (1x) USB C Quick Charge 2.0: 5V DC, 3.1A, 9V DC 2A, 12V DC 1.5A max. 18W
- Długość przewodu 1.5m, typ: H05VV-F 3G1.0MM2*1.5M
- Children protect - IP 20
- Napięcie znamionowe: 250V/AC
- Częstotliwość znamionowa: 50Hz
- Max. obciążenie: 2500W
- Prąd znamionowy: 10A

PRZEZNACZENIE: Wyrób przeznaczony jest do ogólnego użytku i zastosowań w gospodarstwach domowych.

BEZPIECZEŃSTWO: Stan beznapięciowy tylko przy wyjętej wtyczce. Nie przykrywać produktu. Wyrób przeznaczony do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić czy wyrób nie ma uszkodzeń mechanicznych. Wyrób może być podłączony do sieci zasilającej spełniającej standardy jakościowe energii określone prawem. Nie użytkować wyrobu w środowisku narażonym na niekorzystne warunki otoczenia (podwyższona wilgoć, woda, pył, opary chemiczne itp.). Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci oraz osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia. Wszelkie zmiany zastrzeżone. Nie stosowanie się do niniejszej instrukcji może doprowadzić do porażeń, pożarów lub innych szkód. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i ulepszeń spowodowanych postępem technicznym wszelkich produktów opisanych w instrukcji bez powiadomienia o tym użytkownika.

- MONTAŻ:**
1. Wyjmij wyrób z opakowania
 2. Sprawdź czy nie jest uszkodzony mechanicznie
 3. Podłącz wyrób do gniazdka elektrycznego
 4. Korzystaj z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem.

KONSERWACJA: Wszelkie czynności konserwacyjne należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu. Czyścić suchymi ściereczkami.

UTYLIZACJA: Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym poddawane są procesowi recyklingu. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbywania się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

Technische Daten:

- (1x) USB A / 3.1A / 5V DC,
- (1x) USB C Quick Charge 2.0: 5V DC, 3.1A, 9V DC 2A, 12V DC 1.5A max. 18W
- Kabellänge 1,5 m, Kabeltyp H05VV-F 3G1,0MM2*1,5M
- Kindergeschützt - IP 20
- Nennspannung: 250V/AC -Nennfrequenz: 50Hz
- Max. Belastung: 2500 W – Nennstrom: 10 A

VERWENDUNGSZWECK: Das Produkt ist für den allgemeinen Gebrauch und Haushaltsanwendungen vorgesehen.

SICHERHEIT: Niederspannungszustand nur bei abgezogenem Stecker. Decken Sie das Produkt nicht ab. Das Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen bestimmt. Prüfen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch auf mechanische Beschädigungen. Das Produkt kann an ein Stromversorgungsnetz angeschlossen werden, das den gesetzlich festgelegten Energiequalitätsstandards entspricht. Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Umgebung, die ungünstigen Umgebungsbedingungen ausgesetzt ist (erhöhte Feuchtigkeit, Wasser, Staub, chemische Dämpfe usw.). Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder und Personen bestimmt, die keine Erfahrung oder Kenntnisse im Umgang mit einem solchen Gerät haben. Änderungen vorbehalten. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu elektrischem Schlag, Brand oder anderen Schäden führen. Für Folgen, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung ergeben, haftet der Hersteller nicht. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Konstruktionsänderungen und Verbesserungen aufgrund des technischen Fortschritts aller im Handbuch beschriebenen Produkte ohne Benachrichtigung des Benutzers vorzunehmen.

MONTAGE:

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung
2. Prüfen Sie, ob es mechanisch beschädigt ist
3. Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an
4. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß.

WARTUNG: Alle Wartungsarbeiten sollten bei abgeschalteter Stromversorgung durchgeführt werden. Mit trockenen Tüchern reinigen.

ENTSORGUNG: Das Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nach Ablauf ihrer Lebensdauer nicht verwendet oder mit anderem Hausmüll entsorgt werden. Der Benutzer ist verpflichtet, gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte zu entsorgen, indem er sie an einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle abgibt. Für Informationen darüber, wo und wie gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte umweltgerecht entsorgt werden können, sollte sich der Benutzer an die zuständige örtliche Behörde, die Abfallsammelstelle oder die Verkaufsstelle wenden, bei der das Gerät gekauft wurde.

Données techniques:

- (1x) USB A / 3.1A / 5V CC,
- (1x) USB C Charge rapide 2.0 : 5 V CC, 3,1 A, 9 V CC 2 A, 12 V CC 1,5 A maximum. 18W
- Longueur du câble 1,5 m, type de câble H05VV-F 3G1,0MM2*1,5M
- Protection des enfants - IP 20
- Tension nominale : 250 V/AC -Fréquence nominale : 50 Hz
- Max. charge : 2500W -Courant nominal : 10A

UTILISATION PRÉVUE: Le produit est destiné à un usage général et à des applications domestiques.

SECURITE: État basse tension uniquement avec prise retirée. Ne couvrez pas le produit. Le produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Avant la première utilisation, vérifiez que le produit n'a pas subi de dommages mécaniques. Le produit peut être raccordé à un réseau électrique répondant aux normes de qualité énergétique définies par la loi. Ne pas utiliser le produit dans un environnement exposé à des conditions environnementales défavorables (augmentation de l'humidité, eau, poussière, vapeurs chimiques, etc.). L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants et des personnes n'ayant aucune expérience ou connaissance de l'utilisation d'un tel appareil. Sous réserve de modifications. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie ou d'autres dommages. Le fabricant n'est pas responsable des conséquences résultant du non-respect de ces instructions d'utilisation. Le fabricant se réserve le droit d'introduire des modifications de conception et des améliorations dues au progrès technique de tout produit décrit dans le manuel sans en informer l'utilisateur.

MONTAGE :

1. Sortez le produit de l'emballage.
2. Vérifiez s'il est mécaniquement endommagé
3. Branchez le produit sur une prise électrique
4. Utilisez le produit comme prévu.

ENTRETIEN : Tous les entretiens doivent être effectués avec l'alimentation électrique débranchée. Nettoyer avec des chiffons secs.

ÉLIMINATION : L'appareil est marqué du symbole d'une poubelle barrée, conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux équipements électriques et électroniques usagés (DEEE). Les produits marqués de ce symbole ne doivent pas être utilisés ou jetés avec d'autres ordures ménagères après la fin de leur durée de vie. L'utilisateur est tenu de se débarrasser des équipements électriques et électroniques usagés en les livrant à un point de recyclage désigné. Pour savoir où et comment éliminer les équipements électriques et électroniques usagés dans le respect de l'environnement, l'utilisateur doit contacter l'autorité locale compétente, le point de collecte des déchets ou le point de vente où l'équipement a été acheté.

ES I Manual de usuario	MCE508	IT I Manuale d'uso	MCE508	NL I Handleiding	MCE508	RO I Manual de utilizare	MCE508	CZ I Uživatelský manuál	MCE508
-------------------------------	---------------	---------------------------	---------------	-------------------------	---------------	---------------------------------	---------------	--------------------------------	---------------

Datos técnicos:
- (1x) USB A / 3.1A / 5V CC,
-(1x) Carga rápida USB C 2.0: 5 V CC, 3,1 A, 9V CC 2 A, 12 V CC 1,5 A máx. 18W
-Longitud del cable 1,5 m, tipo de cable H05VV-F 3G1.0MM2*1.5M
-Protección de niños - IP 20
-Tensión nominal: 250V/AC -Frecuencia nominal: 50Hz
-Máx. carga: 2500W –Corriente nominal: 10A

USO PREVISTO: El producto está diseñado para uso general y aplicaciones domésticas.

SEGURIDAD: No conectar en serie. Estado de bajo voltaje solo con el enchufe quitado. No cubra el producto. El producto está diseñado solo para uso en interiores. Antes del primer uso, verifique que el producto no tenga daños mecánicos. El producto se puede conectar a una red de suministro de energía que cumpla con los estándares de calidad de energía definidos por la ley. No utilice el producto en un entorno expuesto a condiciones ambientales desfavorables (aumento de la humedad, agua, polvo, vapores químicos, etc.). El dispositivo no está diseñado para ser utilizado por niños y personas sin experiencia o conocimiento del uso de dicho dispositivo. Sujeto a cambios. Si no se siguen estas instrucciones, se pueden producir descargas eléctricas, incendios u otros daños. El fabricante no se hace responsable de las consecuencias derivadas de la inobservancia de estas instrucciones de uso. El fabricante se reserva el derecho de introducir cambios de diseño y mejoras debido al progreso técnico de cualquiera de los productos descritos en el manual sin notificar al usuario.

MONTAJE: 1. Sacar la tira del embalaje. 2. Verifique que el producto no presente daños mecánicos 3. Desenrolle el cable de la regleta 4. Conecte la regleta a un enchufe eléctrico 5. Utilice la regleta de acuerdo con el propósito previsto

MANTENIMIENTO: Todo mantenimiento debe realizarse a la fuente de alimentación desconectada. Limpiar con paños secos.

ELIMINACIÓN: El dispositivo está marcado con el símbolo de un contenedor de basura tachado, de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre equipos eléctricos y electrónicos usados (RAEE). Los productos marcados con este símbolo no deben utilizarse ni desecharse con otros desechos domésticos después del final de su vida útil. El usuario se obliga a deshacerse de los equipos eléctricos y electrónicos usados entregándolos en un punto de reciclaje designado. Para obtener información sobre dónde y cómo deshacerse de los equipos eléctricos y electrónicos usados de manera segura para el medio ambiente, el usuario debe comunicarse con la autoridad local correspondiente, el punto de recolección de desechos o el punto de venta donde compró el equipo.



Dati tecnici:
- (1x) USB A/3,1 A/5 V CC,
-(1x) Ricarica rapida USB C 2.0: 5 V CC, 3,1 A, 9V CC 2 A, 12 V CC 1,5 A massimo. 18 W
-Lunghezza cavo 1,5 m, tipo cavo H05VV-F 3G1.0MM2*1.5M
-Protezione bambini - IP 20
-Tensione nominale: 250 V/AC -Frequenza nominale: 50Hz
-Massimo. carico: 2500 W -Corrente nominale: 10 A

USO PREVISTO: Il prodotto è destinato all'uso generale e alle applicazioni domestiche.

SICUREZZA: non collegare in serie. Stato di bassa tensione solo con spina rimossa. Non coprire il prodotto. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno. Prima del primo utilizzo, controllare il prodotto per danni meccanici. Il prodotto può essere collegato ad una rete di alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legge. Non utilizzare il prodotto in un ambiente esposto a condizioni ambientali sfavorevoli (aumento di umidità, acqua, polvere, vapori chimici, ecc.). Il dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini e persone prive di esperienza o conoscenza dell'uso di tale dispositivo. Soggetto a modifiche. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare scosse elettriche, incendi o altri danni. Il produttore non è responsabile per eventuali conseguenze derivanti dalla mancata osservanza di queste istruzioni per l'uso. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti al design dovuti al progresso tecnico di qualsiasi prodotto descritto nel manuale senza avvisare l'utente.

MONTAGGIO: 1. Estrarre la striscia dalla confezione. 2. Verificare che il prodotto non sia danneggiato meccanicamente 3. Srotolare il cavo della presa multipla 4. Collegare la presa multipla ad una presa elettrica 5. Utilizzare la presa multipla secondo la sua destinazione

MANUTENZIONE: Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite con l'alimentazione scollegata. Pulisci con panni asciutti.

SMALTIMENTO: Il dispositivo è contrassegnato dal simbolo di un bidone della spazzatura barrato, in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate (RAEE). I prodotti contrassegnati da questo simbolo non devono essere utilizzati o smaltiti con altri rifiuti domestici dopo la fine del loro ciclo di vita. L'utente è obbligato a sbarazzarsi delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate consegnandole a un punto di riciclaggio designato. Per informazioni su dove e come smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate in modo sicuro per l'ambiente, l'utente deve contattare l'autorità locale competente, il punto di raccolta dei rifiuti o il punto vendita in cui è stata acquistata l'apparecchiatura.

Technische data:
- (1x) USB A / 3.1A / 5V DC,
-(1x) USB C Snelladen 2.0: 5V DC, 3.1A, 9V DC 2A, Maximaal 12V DC 1,5A 18W
-Kabelenlge 1,5 m, kabeltype H05VV-F 3G1.0MM2*1.5M
-Kinderen beschermen - IP 20
-Nominale spanning: 250V/AC -Nominale frequentie: 50Hz
-Max. belasting: 2500W -Nominale stroom: 10A

BEOOGD GEBRUIK: Het product is bedoeld voor algemeen gebruik en huishoudelijke toepassingen.

VEILIGHEID: Niet in serie aansluiten. Laagspanningsstatus: alleen met verwijderde stekker. Dek het product niet af. Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Controleer het product voor het eerste gebruik op mechanische schade. Het product kan worden aangesloten op een stroomnet dat voldoet aan de wettelijk vastgelegde energiekwaliteitsnormen. Gebruik het product niet in een omgeving die is blootgesteld aan ongunstige omgevingsomstandigheden (verhoogde vochtigheid, water, stof, chemische dampen, enz.). Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen en mensen zonder ervaring of kennis van het gebruik van een dergelijk apparaat. Aan verandering onderhevig. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand of andere schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing. De fabrikant behoudt zich het recht voor om ontwerpwijzigingen en verbeteringen door te voeren als gevolg van technische vooruitgang van alle producten die in de handleiding worden beschreven zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen.

MONTAGE: 1. Haal de strip uit de verpakking. 2. Controleer of het product niet mechanisch beschadigd is 3. Rol de stekkerdooskabel af 4. Sluit de strip aan op een stopcontact 5. Gebruik de strip waarvoor hij bedoeld is

ONDERHOUD: Alle onderhoud moet worden uitgevoerd met de stroomtoevoer losgekoppeld. Reinig met droge doeken.

VERWIJDERING: Het apparaat is gemarkeerd met het symbool van een doorgekruste vuilnisbak, in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19 / EU betreffende gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Producten met dit symbool mogen na het einde van hun levensduur niet worden gebruikt of weggegooid met ander huishoudelijk afval. De gebruiker is verplicht afgedankte elektrische en elektronische apparatuur af te voeren door deze in te leveren op een daarvoor bestemd recyclingpunt. Voor informatie over waar en hoe gebruikte elektrische en elektronische apparatuur op een milieuvriendelijke manier moet worden weggegooid, dient de gebruiker contact op te nemen met de betreffende lokale overheid, het afvalinzamelpunt of het verkooppunt waar de apparatuur is gekocht.

Date tehnice:
- (1x) USB A / 3.1A / 5V DC,
-(1x) Încărcare rapidă USB C 2.0: 5V DC, 3.1A, 9V DC 2A, 12V DC 1.5A max. 18W
-Lungime cablu 1.5m, tip cablu H05VV-F 3G1.0MM2*1.5M
-Protejarea copiilor - IP 20
-Tensiune nominală: 250V/AC -Frecvență nominală: 50Hz
-Max. sarcina: 2500W -curent nominal: 10A


UTILIZARE PREVIZATĂ: Produsul este destinat utilizării generale și aplicațiilor casnice.

SIGURANȚĂ: Nu conectați în serie. Stare de joasă tensiune numai cu dopul scos. Nu acoperiți produsul. Produsul este destinat numai utilizării în interior. Înainte de prima utilizare, verificați produsul pentru deteriorări mecanice. Produsul poate fi conectat la o rețea de alimentare care indeplinește standardele de calitate energetică definite de lege. Nu utilizați produsul într-un mediu expus la condiții de mediu nefavorabile (umiditate crescută, apă, praf, vapori chimici etc.). Dispozitivul nu este destinat utilizării de către copii și persoane fără experiență sau cunoștințe în utilizarea unui astfel de dispozitiv. Pot fi modificate. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la electrocutare, incendiu sau alte daune. Producătorul nu este responsabil pentru nicio consecință care rezultă din nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare. Producătorul își rezervă dreptul de a introduce modificări de design și îmbunătățiri datorită progresului tehnic al oricăror produse descrise în manual, fără a anunța utilizatorul.

MONTARE: 1. Scoateți banda din ambalaj. 2. Verificați dacă produsul nu este deteriorat mecanic 3. Desfășurați cablul multiplă 4. Conectați banda la o priză electrică 5. Folosiți banda conform destinației sale

ÎNTREȚINERE: Toate lucrările de întreținere trebuie efectuate cu sursa de alimentare deconectată. Curățați cu cârpe uscate.

ELIMINAREA: Aparatul este marcat cu simbolul unui coș de gunoi tăiat, în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE privind echipamentele electrice și electronice uzate (DEEE). Produsele marcate cu acest simbol nu trebuie utilizate sau aruncate împreună cu alte deșeuri menajere după sfârșitul duratei de viață. Utilizatorul este obligat să scape de echipamentele electrice și electronice uzate prin livrarea la un punct de reciclare desemnat.



Technická data:
- (1x) USB A / 3.1A / 5V DC,
-(1x) USB C Quick Charge 2.0: 5V DC, 3.1A, 9V DC 2A, 12V DC 1,5A max. 18W
-Délka kabelu 1,5m, typ kabelu H05VV-F 3G1.0MM2*1.5M
-Ochrana dětí - IP 20
-Jmenovité napětí: 250V/AC -Jmenovitá frekvence: 50Hz
-Max. zátěž: 2500W -Jmenovitý proud: 10A

URČENÉ POUŽITÍ: Výrobek je určen pro všeobecné použití a pro použití v domácnosti.

BEZPEČNOST: Nezapojujte do série. Stav nízkého napětí pouze s vyjmutou zástrčkou. Výrobek nezakrývejte. Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Před prvním použitím zkontrolujte výrobek, zda není mechanicky poškozen. Výrobek lze připojit k napájecí síti, která splňuje zákonem stanovené normy energetické kvality. Výrobek nepoužívejte v prostředí vystaveném nepříznivým podmínkám prostředí (zvýšená vlhkost, voda, prach, chemické výpary atd.). Zařízení není určeno pro použití dětmi a osobami bez zkušeností nebo znalostí s používáním takového zařízení. Změna vyhrazena. Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému poškození. Výrobce neručí za následky vyplývající z nedodržení tohoto návodu k obsluze. Výrobce si vyhrazuje právo zavádět konstrukční změny a vylepšení v důsledku technického pokroku jakýchkoliv produktů popsaných v návodu bez upozornění uživatele.

MONTÁŽ: 1. Vyjměte proužek z obalu. 2. Zkontrolujte, zda není výrobek mechanicky poškozen 3. Odмотejte kabel prodlužovací lišty 4. Připojte lištu do elektrické zásuvky 5. Používejte lištu podle určení

ÚDRŽBA: Veškerá údržba by měla být prováděna s odpojeným napájením. Čistěte suchými hadry.

LIKVIDACE: Zařízení je označeno symbolem přeškrtnuté popelnice v souladu s evropskou směrnicí 2012/19 / EU o použitých elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Výrobky označené tímto symbolem by se po skončení životnosti neměly používat ani likvidovat s ostatním domovním odpadem. Uživatel je povinen zbavit se použitého elektrického a elektronického zařízení jeho odevzdáním do určeného recyklačního místa.