

Instrukcja obsługi ukulele Winzz

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Zawartość opakowania
3. Opis produktu
4. Montaż i regulacja
5. Gra na ukulele
6. Konserwacja i czyszczenie
7. Bezpieczeństwo
8. Gwarancja i serwis
9. Dane kontaktowe

1. Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu ukulele marki Winzz przeznaczonego dla początkujących. Niniejsza instrukcja pomoże w szybkim i bezproblemowym użytkowaniu instrumentu oraz akcesoriów do polerowania.

2. Zawartość opakowania

- Ukulele Winzz (4 struny) 21" lub 23"
- Pokrowiec z zamkiem
- Dodatkowe struny zapasowe (4 szt.)
- Klucze do strojenia (mechaniki zamknięte)
- Pasek na ramię
- Ściereczka do polerowania
- Preparat do konserwacji drewna (15 ml)
- Instrukcja obsługi (PDF)

3. Opis produktu

Korpus: lite drewno mahoniowe

Menzura: 21" (soprano) lub 23" (concert)

Podstrunnica: palisander syntetyczny

Mostek: palisander syntetyczny

Mechaniki: metalowe, zamknięte

Struny: nylonowe klasyczne

4. Montaż i regulacja

1. Wyjmij ukulele z pokrowca i usuń folię ochronną z główki.
2. Zamontuj pasek na ramię, zaczepiając go o krążki na korpusie.
3. Naciągnij struny: przekręcaj klucze zgodnie z oznaczeniami do momentu uzyskania właściwego stroju.
4. Strojenie: użyj kamertonu lub aplikacji strojeniowej. Dla stroju standardowego (G–C–E–A) stroisz od górnej struny (najgrubszej) do dolnej.

5. Gra na ukulele

- **Chwyt początkowy:** trzymaj ukulele blisko ciała, nadgarstek luźno.
- **Amplituda palców:** dociskaj struny opuszkami, pamiętaj o prostopadłym kącie.
- **Proste akordy:** C, G, Am, F – zacznij od C (0-0-0-3) i stopniowo przechodź do innych.
- **Ćwiczenia:** ćwicz płynne przejścia między akordami i rytm uderzeń dłońią.

6. Konserwacja i czyszczenie

- Przed każdym schowaniem wytrzyj instrument ściereczką, usuwając pot i zabrudzenia.
- Co 2 tygodnie nałóż preparat do drewna na ściereczkę i delikatnie poleruj korpus.
- Unikaj gwałtownych zmian temperatury i wilgotności.
- Struny wymieniaj co 3 miesiące lub przy oznakach zużycia.

7. Bezpieczeństwo

- Nie wystawiaj instrumentu na bezpośrednie działanie słońca.
- Trzymaj z dala od źródeł wilgoci i ciepła.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów.
- Nie rozkręcaj mechanik bez wiedzy serwisowej.

8. Gwarancja i serwis

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją producenta od daty zakupu. W ramach gwarancji usuwane są usterki materiałowe i wykonawcze. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania.

9. Dane kontaktowe

Winzz Europe Sp. z o.o.

ul. Muzyczna 10, 00-001 Warszawa

Telefon: +48 22 123 45 67

E-mail: serwis@winzz.eu

Adres WWW: www.winzz.eu