



ZMIĘKCZACZE DO WODY UŻYTKOWEJ

dają wymierne efekty ekonomiczne:
zmniejszają o 50% zużycie proszków
do prania i środków czystości.

Przeznaczone do usuwania twardości wody
w domach jednorodzinnych, restauracjach,
myjniach samochodowych, kotłowniach itp.



ZALETY URZĄDZENIA:

- Prosta obsługa i bezawaryjna praca zmiękczacza
- Niskie koszty eksploatacyjne
- Smukła obudowa - oszczędność przestrzeni
- Szereg zabezpieczeń antyprzelewowych
- Wysokowydajna żywica jonowymienna
- Logiczne sterowanie objętościowo-czasowe
- Stała kontrola parametrów pracy urządzenia
- Prosty montaż i komfortowa eksploatacja
- Pełna przegroda - odizolowanie głowicy

FUNKCJONALNOŚĆ:



NAJLEPSZA GŁOWICA W SWOJEJ KLASIE

- Polskie menu
- Bardzo wygodna, niezawodna i prosta w obsłudze głowica sterująca wraz z mixingiem pozwala na uzyskanie dowolnej twardości wody uzdatnionej
- Funkcje diagnostyczne - elektroniczny sterownik pozwala na kontrolę wszystkich ustawień
- Zawór typu bypass
- Tłok pokryty teflonem
- 30 dni podtrzymania ustawień pracy bez dostawy prądu
- Łatwy dostęp do inżektora
- Prosta konstrukcja (bardzo mała ilość części)



DANE TECHNICZNE:

MODEL URZĄDZENIA	CS RUBY 8	CS RUBY 20	CS RUBY 25
Przepływ (m ³ /h)	0,6	1,5	1,9
Pojemność złoża (litr)	8	20	25
Pojemność jonowymienna (m ³ /dH)	24	60	75
Średnie zużycie soli na regenerację (kg)	0,8	2,0	2,5
Pojemność zbiornika na sól (kg)	21	46	59
Rozmiar urządzenia szer. / gł. / wys. (cm)	23 / 44 / 65	23 / 44 / 111	23 / 44 / 132
Rozmiar zbiornika na złożo śred. / wys. (cale)	8" / 17"	8" / 35"	8" / 44"
Temperatura pracy (°C)	1 - 30		
Ciśnienie pracy (bar)	2 - 6		
Napięcie zasilania (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60		
Napięcie pracy (V)	12		
Pobór mocy (W)	5 (tylko podczas regeneracji)		
Przyłącze (cale)	1"		

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MIĘDZY REGENERACJAMI PRZY ZAŁOŻONEJ TWARDOŚCI (m³)

Przebieg wody (złaznie niemiedzi)	CS RUBY 8	CS RUBY 20	CS RUBY 25
15 dh	1,4	3,8	4,8
23 dh	0,8	2,4	3,0
33 dh	0,5	1,6	2,0

EKSPLOATACJA:



Zmiękcacz wody **CS RUBY** jest całkowicie bezobsługowy. Należy jedynie pamiętać, by **RAZ NA 2 MIESIĄCE** uzupełnić **SÓL TABLETKOWANĄ**.



ZŁOŻE należy wymienić po **5-10 LATACH** eksploatacji.



Zalecany jest **PRZEGLĄD URZĄDZENIA** przez autoryzowanego serwisanta minimum **RAZ NA 12 MIESIĘCY**.



Klarwod
ul. Lipowa 37, Bielawa
05-520 Konstancin-Jeziorna



(+48) 22 717 53 77
(+48) 22 757 65 08



biuro@klarwod.pl
www.klarwod.pl



facebook.com/klarwod