

Rozpocznij

1. Pobierz aplikację MERCUSYS.



2. Otwórz aplikację i zarejestruj się przy użyciu adresu e-mail, aby utworzyć własny Mercusys ID.

3. Wykonaj kroki przedstawione w aplikacji, aby skonfigurować urządzenie Halo.



Korzystaj z Internetu!

Objaśnienia diod

Dioda	STAN URZĄDZENIA HALO
Świeci się na żółto	Urządzenie Halo uruchamia się.
Miga żółtym światłem	Urządzenie Halo resetuje się.
Świeci się na niebiesko	Trwa konfiguracja urządzenia Halo.
Miga niebieskim światłem	Urządzenie Halo jest gotowe do konfiguracji.
Świeci się na biało	Urządzenie Halo zostało zarejestrowane i działa prawidłowo.
Miga białym światłem	Trwa aktualizacja oprogramowania urządzenia Halo. Proszę czekać.
Świeci się na czerwono	Błąd urządzenia Halo.
Miga czerwonym światłem	Zerwano połączenie pomiędzy jednostką Halo a głównym urządzeniem Halo.