

INSTRUKCJA OBSŁUGI – PRZENOSNY TELESKOPOWY ZESTAW WĘDKARSKI

1. Produkt przeznaczony do rekreacyjnego wędkowania.
2. Przed użyciem ostrożnie rozłóż teleskopowy wędkę, wysuwając segmenty po kolei.
3. Zamontuj kołowrotek zgodnie z konstrukcją uchwytu i sprawdź stabilność mocowania.
4. Nie używaj wędkę w pobliżu linii energetycznych ani podczas burzy.
5. Po zakończeniu łowienia oczyść sprzęt z wody i zabrudzeń, a następnie dokładnie osusz.
6. Składaj wędkę delikatnie, wsuwaj segmenty w odwrotnej kolejności.
7. Przechowuj zestaw w suchym miejscu, z dala od wilgoci i wysokich temperatur.

NÁVOD K POUŽITÍ – PŘENOSNÁ TELESKOPICKÁ RYBÁŘSKÁ SADA

1. Výrobek je určen pro rekreační rybolov.
2. Před použitím opatrně rozložte teleskopický prut vysunutím jednotlivých částí.
3. Namontujte naviják podle držáku a zkontrolujte jeho pevné uchycení.
4. Nepoužívejte prut v blízkosti elektrického vedení ani během bouřky.
5. Po použití omyjte vybavení od vody a nečistot a nechte dobře vyschnout.
6. Prut skládejte opatrně zasouváním částí v opačném pořadí.
7. Skladujte na suchém místě mimo vlhkost a vysoké teploty.

NÁVOD NA POUŽITIE – PRENOSNÁ TELESKOPICKÁ RYBÁRSKA SÚPRAVA

1. Produkt je určený na rekreačný rybolov.
2. Pred použitím opatrne rozložte teleskopický prút vysúvaním jednotlivých segmentov.
3. Namontujte navijak podľa držiaka a skontrolujte pevnosť uchytenia.
4. Nepoužívajte prút v blízkosti elektrického vedenia ani počas búrky.
5. Po použití omyte vybavenie od vody a nečistôt a nechajte dobre vyschnúť.
6. Prút skladajte opatrne zasúvaním segmentov v opačnom poradí.
7. Skladujte na suchom mieste mimo vlhkosti a vysokých teplôt.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HORDOZHATÓ TELESZKÓPOS HORGÁSZKÉSZLET

1. A termék szabadidős horgászathoz készült.
2. Használat előtt óvatosan húzza ki a teleszkópos bot szegmenseit egymás után.

3. Szerelje fel az orsót a tartóba, és ellenőrizze a stabil rögzítést.
4. Ne használja a botot elektromos vezeték közelében vagy vihar idején.
5. Használat után tisztítsa meg a felszerelést, majd hagyja teljesen megszáradni.
6. A botot finoman csukja össze a szegmensek visszatolásával fordított sorrendben.
7. Száraz helyen tárolja, nedvességtől és magas hőmérséklettől távol.