

INSTRUKCJA OBSŁUGI

RÓWNOWAŻNIA DO BALANSOWANIA Z PIŁKAMI

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 3+
- Maksymalne obciążenie: 90 kg
- Wymiary: 46 cm x 36 cm x 18 cm

Czyszczenie:

- Produkt należy przetrzeć miękką ściereczką z dodatkiem lekkiego środka myjącego, np. płynu do mycia naczyń.
- Nie należy szorować produktu ostrą częścią gąbki lub przy użyciu szczotek i druciaków, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia powierzchni produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu alkoholi, gdyż mogą one prowadzić do miejscowego odbarwienia produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu acetonu, gdyż może on prowadzić do poważnego uszkodzenia produktu.
- Produkt należy chronić przed nadmiernym dostępem promieni słonecznych, gdyż mogą one prowadzić do powstania odbarwień.
- Po umyciu produkt należy przetrzeć suchym ręcznikiem papierowym lub miękką ściereczką.
- Nie należy suszyć produktu w pobliżu źródeł ciepła, gdyż może to prowadzić do odkształcenia się produktu.

OSTRZEŻENIA

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady.
2. Z produktu nie należy korzystać w skarpetkach, gdyż zwiększają one ryzyko poślizgnięcia.

3. Nie należy stawiać na desce na rękach lub palcach.
4. Podczas korzystania z produktu dzieci powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
5. Z produkt należy korzystać na dużej, otwartej przestrzeni. Nie korzystaj z produktu w pobliżu mebli i innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie.
6. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia produktu.
7. Produkt przechowuj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do zapalenia się i trwałego uszkodzenia produktu.
8. Produkt chroń przed dostępem promieni słonecznych, gdyż mogą prowadzić do odbarwienia i odkształcenia produktu.
9. Produkt nie jest przeznaczony do użytku zewnętrznego.
10. Z produktu nie należy korzystać pod wpływem alkoholu oraz gdy u osoby występują jakiegokolwiek problemu zdrowotne.
11. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
12. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
13. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku, zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
14. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3734_1 Równoważnia do balansowania z piłkami

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach