

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Myjka parowa



Zdjęcie poglądowe

Przed pierwszym użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość.


KONSERWACJA I PIELEGNACJA

Aby utrzymać wysoką wydajność pary, regularnie odkamieniaj urządzenie:

1. Wymieszaj kwas cytrynowy z wodą (proporcja 1:5).
2. Zdejmij dyszę, ustaw maksymalny poziom pary („Plus”).
3. Włącz urządzenie na 5–10 minut.
4. Wyplucz – napełnij czystą wodą i uruchom ponownie na 5–10 minut.
5. Wyłącz i pozostaw do ostygnięcia.

Powtarzaj co 1–3 miesiące lub gdy spada wydajność pary.

OPIS URZĄDZENIA I JEGO CZĘŚCI



INSTRUKCJA OBSŁUGI MYJKI PAROWEJ

1. Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do prądu.
 2. Zdejmij korek zabezpieczający.
 3. Wlej 1200 ml wody (nie przepelniaj) i załóż korek.
 4. Podłącz urządzenie do prądu – zapali się kontrolka.
 5. Zamontuj odpowiednią dyszę lub szczotkę.
 6. Naciśnij przycisk zasilania.
 7. Odczekaj 15 sekund – to czas nagrzewania. Możliwy jest niewielki wyciek wody.
 8. Ustaw ilość pary za pomocą pokrętła.
 9. Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu przed ponownym napełnieniem.
 10. Opróżnij zbiornik z wody.
 11. Poczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie, zanim je wyczyścisz lub schowasz.
- Przechowuj w suchym, chłodnym miejscu.

CECHY URZĄDZENIA PAROWEGO

Myjka wykorzystuje parę pod ciśnieniem, aby skutecznie usuwać tłuszcz, brud i zanieczyszczenia. Para wodna to naturalny, silny i ekologiczny środek czyszczący, który eliminuje potrzebę stosowania agresywnych chemikaliów. Urządzenie jest bezpieczne dla wszystkich twardych powierzchni w domu i oferuje wiele możliwości zastosowania dzięki wymiennym końcówkom.

Zastosowania:

- Tapicerka, fugi, płytki i płyty kuchenne – skuteczne czyszczenie uporczywych zabrudzeń.
- Trudno dostępne miejsca – dzięki przedłużonemu prętowi opryskiwacza z łatwością dotrzesz do zakamarków.
- Odświeżanie tkanin – idealny do zasłon, pościeli i tapicerki.
- Czyszczenie szkła – idealny do okien, luster i drzwi szklanych.
- Czyszczenie twardych powierzchni – blaty, zlewy, prowadnice drzwi prysznicowych.
- Wielozadaniowość – sprawdzi się w kuchni, łazience, samochodzie i na różnych domowych powierzchniach.

Wszechstronne działanie:

- Odtłuszczanie
- Głębokie czyszczenie
- Dezynfekcja
- Odkazanie

SPECYFIKACJA

- Materiał: nylon + PP
- Moc: 1500 W

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

1. Nie używaj jako zabawki.
2. Nie używaj, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone.
3. Nie używaj, jeśli urządzenie upadło, zostało uszkodzone, było pozostawione na zewnątrz lub wpadło do wody.
4. Nie serwisuj urządzenia, gdy jest podłączone do prądu.
5. Unikaj kontaktu z gorącymi powierzchniami.
6. Oparzenia mogą wystąpić w wyniku kontaktu z gorącymi częściami metalowymi, wodą lub parą.
7. Nie odwracaj urządzenia do góry nogami – w środku może znajdować się gorąca woda.
8. Nigdy nie kieruj pary na żadną osobę. Para jest bardzo gorąca i może spowodować oparzenia.
9. Nie wystawiaj na deszcz.
10. Przechowuj wyłącznie w pomieszczeniach.
11. Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w pobliżu zlewu czy wanny.
12. Odłącz urządzenie od prądu: gdy nie jest używane, przed czyszczeniem i przed konserwacją.
13. Dzieci nie powinny korzystać z urządzenia.
14. Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do gniazdka.
15. Nie używaj urządzenia bez wody w zbiorniku.

WAŻNE: Przed pierwszym lub ponownym napełnieniem zbiornika zawsze upewnij się, że urządzenie jest odłączone od gniazdka.



Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane razem z niesegregowanymi odpadami domowymi. Wręcz przeciwnie, należy chronić środowisko i zdrowie ludzkie, dostarczając odpady do punktu zbiórki uprawnionego do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, utworzonego przez administrację publiczną lub władze lokalne. Prawidłowe usuwanie i recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji i warunków funkcjonowania takich punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub władzami lokalnymi.

Dyrektywa o ograniczeniu stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS)

Ten produkt oraz jego części (kable, przewody itp.) są zgodne z wymaganiami dyrektywy 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ("zmieniona dyrektywa RoHS" lub "RoHS 2").

CE RoHS