

Instrukcja obsługi wózek CABI

Ważne: Zachowaj na przyszłość.

Zawartość strony:

- Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 3
- Podstawowe funkcje 4
- Otwieranie podwozia 5
- Regulacja budki 5
- Montaż / usuwanie barierki 5
- Używanie szelek bezpieczeństwa 6
- Regulacja oparcia siedziska 6
- Regulacja podnóżka 6
- Obsługa przednich kół obrotowych 7
- Obsługa hamulca postojowego 7
- Składanie wózka 7
- Korzystanie z paska do przenoszenia 7
- Obsługa i konserwacja 8
- Gwarancja 9

Podstawowe funkcje:

Budka

Barierka

Przycisk zwalniający barierkę

Podnóżek

Przednie urządzenie zwalniające

Koszyk na zakupy

Okienko budki

Przycisk otwierania / składania

Uchwyt

Pasek do regulacji oparcia

Hamulec postojowy

Otwieranie wózka

Aby otworzyć wózek: 1 J Użyj jednego kciuka, aby nacisnąć przełącznik w dolnej części uchwytu od lewej do prawej, podczas gdy (2) pozostałe palce obracają środkową część uchwytu do przodu. (3) Delikatnie pociągnij uchwyt do góry, aby otworzyć wózek.

Dostosowanie budki

Pociągnij budkę do przodu, aby rozwinąć wszystkie kliny

.

Montaż barierki

Aby dopasować barierkę: (1) Zamocuj drążek barierki w punkcie mocowania (2) mocno dociśnij, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Upewnij się, że drążek barierki jest zaczepiony przed użyciem, pociągając go do góry.

Wypięcie barierki

Aby zdjąć barierkę: Znajdź przycisk pod siedziskiem, pociągając podpórkę na nogę do najgorszej pozycji (1) Naciśnij przycisk na dole listwy zderzaka (2) i podnieś barierkę do góry od podwozia

Używanie pasów bezpieczeństwa

Połącz dwa złącza paska uprząży i mocno wciśnij w obudowę klamry, aż się zatrzasną razem. **Ważne:** Upewnij się, że są one całkowicie połączone przed użyciem. Aby zwolnić złącza, należy nacisnąć środkową klamrę, a dwa złącza zwolnią się z głównej obudowy.

OSTRZEŻENIE: aby uniknąć poważnych obrażeń, zawsze używaj 5-punktowej szelki bezpieczeństwa.

Ważne: Zawsze upewnij się, że hamulec postojowy jest włączony podczas wkładania i wyjmowania dzieci z pojazdu.

Regulacja oparcia siedziska

Aby rozłożyć oparcie; zlokalizuj urządzenie regulacji oparcia siedziska z tyłu siedziska. (1) Jednocześnie naciśnij przyciski po obu stronach urządzenia regulacyjnego i (2) odsuń się od siedziska. Ta czynność rozluźnia pasek podtrzymujący oparcie i rozkłada siedzenie. (3) Siedzisko może być całkowicie odchylone lub pochylone w niewielkim stopniu w zależności od stopnia, w jakim urządzenie regulacyjne jest odciągnięte. Aby przywrócić siedzisko do pozycji pionowej; jednocześnie naciśnij przyciski po obu stronach urządzenia regulacyjnego i pociągnij pasek z taśmą, jednocześnie popychając urządzenie regulacyjne do przodu.

Regulacja podnóżka

Aby wyregulować podnóżek: Pociągnij podnóżek w górę, aby podnieść do pożądaney pozycji. Aby ustawić w niższej pozycji, pociągnij podnóżek do pozycji szkodnika, aby zwolnić - podnóżek. Uwaga: Podnóżek ma 4 pozycje

Obsługa przednich kół obrotowych

(1) Przednie koła mogą być używane w trybie koła skrętnego lub koła o stałym położeniu. Aby przełączyć z blokady na obrotowe: naciśnij górne przyciski blokady koła skrętnego (w lewo i w prawo).

(2) Aby powrócić do trybu zablokowanego: naciśnij przyciski blokowania kół, a koła zostaną automatycznie zablokowane po powrocie do pozycji jazdy do przodu.

Uruchomienie hamulca postojowego

(1) Aby włączyć hamulec: mocno naciśnij dźwignię hamulca w tył znajdującą się na środku tylnej osi. Przed puszczeniem hamulca sprawdź, czy hamulec jest całkowicie włączony.

(2) Aby zwolnić hamulec: pchnij dźwignię hamulca do przodu, aż koła będą się swobodnie poruszać.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie należy opuszczać wózka bez uprzedniego włączenia hamulca.

OSTRZEŻENIE: Podczas umieszczania lub wyjmowania dzieci należy zawsze zaciągać hamulec postojowy

Składanie wózka

Aby złożyć wózek: (1) odchyl budkę do tyłu. (2) Użyj jednego kciuka, aby nacisnąć przełącznik w dolnej części uchwytu od lewej do prawej, podczas gdy (3) pozostałe palce obracają środkową część uchwytu do przodu. (4) Wózek można złożyć, gdy lekko popchnie w dół.

Korzystanie z paska do noszenia

Wózek można przenosić za pasek do przenoszenia. Możesz również zdjąć pasek, jeśli go nie potrzebujesz. Aby zainstalować pasek do noszenia: (1) Zlokalizuj czarną aluminiową ramę łączącą podnóżek i kosz z przodu kosza. (2) Przełóż pasek do noszenia wokół czarnej ramy, (3) włóż pasek do srebrnej klamry i dokręć, aby pasek był zablokowany na swoim miejscu. (Lewy i prawy) Aby zdjąć pasek do przenoszenia: zwolnij pasek ze srebrnej klamry po obu stronach paska.

OSTRZEŻENIE: Przed otwarciem obudowy zawsze umieść pasek do przenoszenia w koszu.

UWAGA !

W przypadku zgłoszenia reklamacji – i konieczności oddania wózka do dystrybutora - wózek **powinien być czysty** i zapakowany w oryginalny karton

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE ! Nigdy nie zostawiaj swojego dziecka bez opieki.

OSTRZEŻENIE ! Przed użyciem upewnij się, czy wszystkie mechanizmy składają zostały zablokowane.

OSTRZEŻENIE ! Używać szelek, gdy dziecko już samodzielnie zacznie siadać.

OSTRZEŻENIE ! Każde obciążenie zawieszone na prowadnicy wózka narusza jego stabilność.

OSTRZEŻENIE ! Zawsze używać paska krokowego w połączeniu z pasem biodrowym.

OSTRZEŻENIE ! Wózek powinien być użytkowany przez jedno dziecko.

OSTRZEŻENIE ! Upewnij się przed użyciem, czy wszystkie urządzenia blokujące są włączone

OSTRZEŻENIE - Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, czy twoje dziecko jest odsunięte kiedy rozkłada się lub składa niniejszy wyrób

OSTRZEŻENIE - Nie pozwalaj dziecku bawić się niniejszym wyrobem

OSTRZEŻENIE - To siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 6 miesiąca życia

OSTRZEŻENIE - Zawsze używaj systemu zapięć

OSTRZEŻENIE - Niniejszy wyrób nie jest odpowiedni do biegania ani jazdy na rolkach

Wózek jest przeznaczony do transportu dzieci od 6 miesiąca życia, do max. masy ciała 15kg

Przed przystąpieniem do użytkowania wózka należy dokładnie przeczytać wszystkie wskazówki i ostrzeżenia. **Ważne -** Zatrzymaj te instrukcje do przyszłego zastosowania.

OSTRZEŻENIE !

Nie zastosowanie się do wskazówek odnośnie użytkowania i montażu wózka może skutkować ciężkim zranieniem dziecka i uszkodzeniem wózka.

21. Dziecko musi być zapięte w pas bezpieczeństwa – zawsze używaj systemu zabezpieczeń

22. Za bezpieczeństwo dziecka jest odpowiedzialny jego dorosły opiekun.

23. Uwaga ! Nigdy nie zostawiaj swojego dziecka bez opieki.

24. Dziecku znajdującym się w wózku należy założyć 5-punktowy pas bezpieczeństwa.

25. Wózek zaprojektowano z przeznaczeniem do transportowania dzieci o wadze do 15 kg.

26. Siedzisko wózka nie może być używane jako fotelik samochodowy.

27. Wózek powinien służyć tylko do transportowania, dzieci nie powinny bawić się w wózku lub też wózkiem.

28. Nie należy pozostawiać wózka na postoju bez zaciągniętych hamulców.

29. W czasie umieszczania dziecka w wózku lub wyjmowania go z wózka, hamulce muszą być zawsze zaciągnięte.

30. Wózka nie należy zostawiać nigdy na postoju na pochyłościach.

31. W czasie regulowania ustawień wózka, jego części ruchome powinny się znajdować poza zasięgiem dziecka .

Wózka nie należy nigdy używać jako łóżeczka.

32. Używanie dodatkowego (fotelik, torba osłona przed deszczem) nie dopuszczonego przez producenta/dystrybutora wyposażenia, może negatywnie wpływać na bezpieczeństwo

33. Nie należy pozostawić wózka w miejscach niebezpiecznych, także kiedy jest pusty.

34. Przy przenoszeniu wózka przez przeszkody np. schody należy uważać, żeby żadne z połączeń zatrzaskowych się nie odblokowało.

35. Nie należy pokonywać wózkiem schodów, także ruchomych oraz miejsc bardzo stromych.

36. Uwaga ! Torby zawieszane na prowadnicy wózka (rączce) upośledzają stabilność wózka.

37. Nigdy nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na budce wózka.

38. Dostarczamy w komplecie z wózkiem kosz na zakupy ma dopuszczalną ładowność 3 kg.

39. Przedmioty w koszu nie mogą wystawać poza obręb kosza.

40. Wyrób nie jest odpowiedni ani do biegania ani do jazdy na rolkach.

41. Zastosowanie niedopuszczalnych przez producenta/dystrybutora części zamiennych może być niebezpieczne i powoduje utratę gwarancji.

42. Jakiegokolwiek obciążenie dołączone do uchwytu lub tylnej strony oparcia lub do boków wózka będzie wpływać na stateczność wózka

- Wózek powinien być użytkowany tylko przez nie większą liczbę dzieci niż ta, dla której został przeznaczony

- Akcesoria, które nie są zaakceptowane przez producenta, nie powinny być użytkowane.

(3) Należy używać tylko części zamiennych dostarczonych lub zalecanych przez producenta/dystrybutora

(4) WÓZEK nie powinien być używany na plaży, w piasku – grozi to uszkodzeniem kół

Instrukcje dotyczące rutynowych przeglądów, konserwacji, czyszczenia lub mycia:

Doglądanie stanu technicznego wózka jest obowiązkiem użytkownika, należy m.in. konserwować części jezdne: ośki, wkłady kół używając w tym celu silikonu w sprayu. Użytkownik musi systematycznie dbać o stan techniczny wózka. W celu czyszczenia tapicerki należy używać lekkich środków do prania, czyścić ręcznie.

UWAGA !

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na opiekunie. Dzieci powinny mieć założony pas bezpieczeństwa i nigdy nie pozostawiać bez opieki. Przy zmianie ustawień wózka jego ruchome części powinny znajdować się poza zasięgiem dziecka. Umieszczanie w wózku zbyt

dużych ciężarów, wadliwy montaż oraz stosowanie niedozwolonego wyposażenia dodatkowego mogą prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia wózka. Należy zawsze stosować się do instrukcji obsługi, wskazówek i ostrzeżeń.

PRODUCENT:

Titaniumbaby International B.V.
Monierweg 30
7741 KT Coevorden Holandia

info@titaniumbaby.com