



OSTRZEŻENIE



Małe dzieci mogą uduśić się pętlą utworzoną przez sznur, łańcuszki, lub paski ciągnące służące do obsługi produktu.

Sznurki mogą się owinać wokół szyjki dziecka. Aby nie dopuścić do zaplątania i uduszenia, należy przechowywać sznurki w miejscu niedostępnym dla dzieci.



Należy odsunąć łóżka, kojce i meble od sznurków zasłon okiennych.

Nie należy wiązać sznurków. Proszę się upewnić, że sznurki nie skręcają się i nie tworzą pętli.

Dla zmniejszenia ryzyka związanego z zaplątaniem i uduszeniem dziecka, roletę wyposażono w napinacz łańcuszka, który jest integralną częścią rolety i bezwzględnie należy go zamontować. Mechanizm należy montować i używać zgodnie z instrukcją.

Instrukcja montażu rolety ściennej

Instrukcja montażu napinacza łańcuszka



Informacje dotyczące użytkowania i konserwacji

Prosimy uważnie przeczytać instrukcję i odpowiednio zamontować roletę.

Nie prać.

Czyścić wilgotną szmatką.

Nie prasować.

Produkt podatny na zagniecenia.

Zwężenie rolety powoduje utratę gwarancji.

Nie należy rozwijać rolety do samego końca. Zaleca się pozostawienie przynajmniej dwóch zwojów tkaniny na rurce nawojowej.