

Jak ustawić nowe hasło

Krok 1:

Wprowadź początkowe hasło 0-0-0-0, przesun przełącznik w dół, a następnie pociągnij go na zewnątrz, aby otworzyć skrzynkę z kluczami.



Krok 2:

Ponownie przesun przełącznik w górę i przesun metalowy pręt z pozycji A do pozycji B.



Krok 3:

Przewiń cyfry, aby ustawić nowe hasło. Upewnij się, że każda cyfra jest wyrównana z linią hasła!



Krok 4:

Po potwierdzeniu nowego hasła przesun pręt metalowy z pozycji B do pozycji A.



Krok 5:

Wprowadź nowe hasło. Jeśli przełącznik można przełączyć, ustawianie hasła jest zakończone. W przeciwnym razie spróbuj ponownie zgodnie z powyższymi krokami.

