



MODE D'EMPLOI


Coiffeuse avec un miroir rond.

Modèle CM-891920, CM-891937



INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi notre produit. Afin d'assurer la sécurité et une utilisation correcte, avant d'utiliser le produit, veuillez lire les instructions et les conserver, car elles contiennent des informations importantes. Une manipulation incorrecte et une utilisation non conforme peuvent endommager le produit et mettre en danger l'utilisateur.



PARAMÈTRES TECHNIQUES DE L'ENSEMBLE

Dimensions de la coiffeuse [cm]	120 x 80 x 40
Poids net [kg]	17
Numéro de lot	CACE
Matériau:	bois, panneau MDF, verre (miroir)

CONTENU DU PAQUET

1. Kit de montage
2. Manuel d'utilisation



Afin de tenir compte de l'environnement, l'emballage du produit doit être éliminé dans les conteneurs appropriés pour la collecte sélective des déchets. L'emballage ne doit pas être mis entre les mains des enfants. Pour la sécurité des enfants, veuillez ne pas laisser les pièces d'emballage librement accessibles (sacs en plastique, cartons, polystyrène, etc.). **Danger d'étouffement !**

RÈGLES D'UTILISATION SÉCURITÉ

- Veuillez lire le mode d'emploi avant utilisation.
- L'assemblage doit être fait par des adultes. Le produit n'est pas un jouet.
- Le produit contient de petites pièces (vis, rondelles, goupilles) qui peuvent être dangereuses pour les enfants - risque d'étouffement !
- Le produit contient des éléments en verre. Soyez particulièrement prudent lors du transport et de l'installation.
- Conservez ce manuel car il contient des informations importantes.
- L'utilisateur assemble uniquement le corps de la coiffeuse. Tous les raccordements électriques sont déjà effectués.
- Vérifier si les paramètres d'alimentation sont conformes à ceux spécifiés dans le manuel, sur l'emballage et sur l'étiquette apposée sur le câble électrique.
- N'installez pas le produit là où il pourrait être endommagé. Faites particulièrement attention à ce que le cordon ne soit pas exposé à d'éventuelles coupures ou abrasions.
- Ne pas utiliser à proximité de flammes nues, de températures élevées, d'une forte humidité ou de matériaux inflammables.
- Si des composants électriques sont endommagés, ne les réparez pas vous-même. Faites-le réparer par un spécialiste ou livrez-le au lieu d'achat.
- Les diodes lumineuses ne sont pas remplaçables.
- L'appareil qui n'est pas utilisé ou laissé pendant une longue période sans contrôle de l'utilisateur doit être débranché de l'alimentation électrique.
- Coupez l'alimentation en débranchant la fiche de la prise, ne tirez pas sur le cordon électrique.
- Ne touchez pas les composants électriques avec les mains mouillées.
- Conservez le manuel car il contient des informations importantes et conservez l'emballage si possible.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'INSTALLATION


Le vissage des éléments doit être effectué de manière à ne pas endommager les éléments. Arrêtez de tourner lorsque vous ressentez une résistance notable. N'utilisez pas de tournevis.

Les éléments ont des trous de montage, des pas de vis, grâce auxquels le montage de la coiffeuse est facilité.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

Pour nettoyer le produit, veuillez les essuyer doucement avec un chiffon doux et sec. Ne nettoyez pas avec des produits chimiques agressifs. Lors du nettoyage, respectez les règles générales de santé et de sécurité et faites preuve d'une extrême prudence. Le produit doit être stocké dans un endroit sec et aéré

Liste des pièces



Prêt-à-monter

							
A x 14							
							
B x 14							
							
C x 2							
							
D x 29							
							
Ex 2							
							
F x 2							
							
G x 8							
							
H x 8							
							
I x 4							
							
K x 2							
							
J x 2							

NOTICE DE MONTAGE

- 1. Découpez délicatement le carton en faisant attention de ne pas abîmer les éléments.
- 2. Procéder au montage conformément aux schémas de montage suivants

Figure 1




Figure 2




Figure 3




Figure 4




Figure 5




Figure 6




Figure 7




Figure 8




Figure 9





Figure 10



EXPLICATION DES SYMBOLES



Le symbole signifie le type de matériau utilisé pour la production de l'emballage - carton.



Le symbole signifie que l'emballage contient des éléments cassables et fragiles.

IMPORTATEUR

Fabriqué en Chine pour JUMI Sp. z o. o., 95-200 Pabianice, ul. Myśliwska 34a,
téléphone +48 42 225 48 00, fax +48 42 225 48 03, www.jumi.com.pl