

Instrukcja

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją dotyczącą użytkowania i pielęgnacji pokrowca na noże Shiori.

Prosimy o przechowywanie instrukcji w bezpiecznym miejscu na wypadek konieczności przyszłego użytkowania.

UŻYTKOWANIE

- Pokrowiec jest zaprojektowany z myślą o bezpiecznym przechowywaniu i transportowaniu noży.
- Umieść noże w odpowiednich kieszeniach, dbając o to, żeby ostrza były skierowane w dół, co zapewni bezpieczeństwo. Upewnij się, że ostrza są w pełni wsunięte w przegrody pokrowca (nie wystają), aby uniknąć uszkodzenia zarówno noży, jak i samego pokrowca.
- W razie potrzeby dostosuj umiejscowienie noży, aby były dobrze zabezpieczone i nie przemieszczały się podczas przenoszenia.
- Jeśli pokrowiec jest zbyt luźny dla niektórych noży, możesz dodać dodatkowe wkładki lub materiał, który pomoże je lepiej zabezpieczyć.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

- Skórzany pokrowiec należy czyścić za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki. Unikaj używania zbyt dużej ilości wody, aby nie uszkodzić skóry. Jeśli skóra jest silnie zabrudzona można użyć specjalistycznych środków przeznaczonych do czyszczenia skóry, stosując go zgodnie z zaleceniami producenta.
- Po czyszczeniu skórzany pokrowiec należy pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego źródła ciepła (np. kaloryferów czy promieni słonecznych), które mogą spowodować pęknięcie skóry.
- Regularnie stosuj specjalistyczny preparat do pielęgnacji skóry (np. balsam lub krem do skóry), aby zachować jej elastyczność i zapobiec wysychaniu. Wmasuj preparat równomiernie w skózaną powierzchnię, co pomoże utrzymać pokrowiec w dobrym stanie przez długie lata.
- Przechowuj pokrowiec w suchym i chłodnym miejscu, z dala od nadmiernej wilgoci oraz wysokich temperatur.
- Jeśli pokrowiec nie jest w użyciu przez dłuższy czas, najlepiej przechowywać go w miejscu, które zapewni mu odpowiednią wentylację.

BEZPIECZEŃSTWO

- Zawsze zachowuj ostrożność podczas wkładania i wyjmowania noży z pokrowca, aby uniknąć skaleczeń.
- Unikaj nadmiernego obciążania pokrowca. Staraj się nie przeładowywać pokrowca zbyt dużą ilością noży, aby uniknąć nadmiernego rozciągania skóry lub jej deformacji.
- Nie uciskaj pokrowca innymi ciężkimi przedmiotami, aby zachować jego kształt.

GWARANCJA

Produkt objęty jest gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne przez okres 24 miesięcy od daty zakupu lub dostawy.

Dziękujemy za wybranie Shiori. Misją naszej firmy jest stuprocentowa satysfakcja klientów i zapewnienie im najwyższej jakości produktów i obsługi. Państwa opinia i zadowolenie są dla nas bardzo istotne. Jeśli spodobały się Państwu nasze usługi i nasze produkty, prosimy o wstawienie pozytywnych komentarzy.

W przypadku jakichkolwiek problemów z naszymi produktami prosimy o poinformowanie nas o nich mailowo na adres info@shiori.pl. Dołożymy wszelkich starań aby natychmiast się nimi zająć i móc zaoferować Państwu satysfakcjonujące rozwiązanie.

Sinus Sp. z o.o.

Świtezianki 16

91-496 Łódź

www.shiori.pl

info@shiori.pl

Anleitung

Bitte lesen Sie die Gebrauchs- und Pflegeanleitung für den Shiori-Messerschutz vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

Bitte bewahren Sie die Anleitung für den späteren Gebrauch an einem sicheren Ort auf.

VERWENDUNG

Die Hülle ist für die sichere Aufbewahrung und den Transport von Messern gedacht.

Legen Sie die Messer in die entsprechenden Taschen und achten Sie darauf, dass die Klingen aus Sicherheitsgründen nach unten zeigen. Vergewissern Sie sich, dass die Klingen vollständig in die Fächer der Tasche eingelegt sind (nicht herausragen), um Schäden an den Messern und der Tasche selbst zu vermeiden.

Passen Sie gegebenenfalls die Positionierung der Messer so an, dass sie gut geschützt sind und sich bei der Handhabung nicht bewegen.

Wenn die Tasche für einige Messer zu locker ist, können Sie zusätzliche Einlagen oder Material hinzufügen, um die Messer besser zu sichern.

AUFBEWAHRUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie das Lederetui mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie nicht zu viel Wasser, um das Leder nicht zu beschädigen. Wenn das Leder stark verschmutzt ist, können Sie einen speziellen Lederreiniger verwenden, den Sie gemäß den Empfehlungen des Herstellers auftragen.

Nach der Reinigung sollte der Lederbezug bei Raumtemperatur trocknen, fern von direkten Wärmequellen (z. B. Heizkörpern oder Sonnenlicht), die das Leder rissig machen können.

Tragen Sie regelmäßig ein spezielles Hautpflegeprodukt (z. B. Lotion oder Hautcreme) auf, um die Haut geschmeidig zu halten und sie vor dem Austrocknen zu bewahren. Massieren Sie das Produkt gleichmäßig in die Lederoberfläche ein, damit der Bezug über Jahre hinweg in gutem Zustand bleibt.

Bewahren Sie den Bezug an einem trockenen und kühlen Ort auf, fern von übermäßiger Feuchtigkeit und hohen Temperaturen.

Wenn der Bezug längere Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie ihn an einem Ort aufbewahren, der eine ausreichende Belüftung gewährleistet.

SICHERHEIT

Seien Sie beim Einsetzen und Herausnehmen der Messer aus dem Etui immer vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.

Vermeiden Sie eine Überlastung der Scheide. Versuchen Sie, die Hülle nicht mit zu vielen Messern zu belasten, um eine Überdehnung oder Verformung der Haut zu vermeiden.

Drücken Sie die Hülle nicht mit anderen schweren Gegenständen zusammen, um ihre Form zu erhalten.

GARANTIE

Auf das Produkt wird für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Kauf- oder Lieferdatum eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler gewährt.

Vielen Dank, dass Sie sich für Shiori entschieden haben. Unser Ziel ist es, unsere Kunden zu 100

% zufrieden zu stellen und Produkte und Service von höchster Qualität zu bieten.
und Service. Ihr Feedback und Ihre Zufriedenheit sind für uns sehr wichtig. Wenn Ihnen unser Service und unsere Produkte gefallen, bitten wir Sie
positive Kommentare ein.
Wenn Sie irgendwelche Probleme mit unseren Produkten haben, lassen Sie es uns bitte wissen, indem Sie uns eine E-Mail an info@shiori.pl schicken. Wir werden unser Bestes tun, um sie sofort zu lösen und Ihnen eine zufriedenstellende Lösung anzubieten.

Sinus Sp. z o.o.
Świtezianki 16
91-496 Łódź
www.shiori.pl
info@shiori.pl