

OGRODOWY NAMIOT FOLOWY FLORA

model nr: BG-F-00395

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

Opis i sposób użycia

Namiot foliowy można łatwo i szybko zmontować bądź rozmontować, dzięki czemu idealnie nadaje się do użytku sezonowego. Z przodu namiotu znajduje się otwór wejściowy z dwoma zamkami i siatką. Można ją zrolować i zamocować w górnej części, co docenisz zwłaszcza podczas gorących dni. Boczne ściany namiotu wyposażono w okienka wentylacyjne dla lepszej cyrkulacji powietrza.

Materiał i wymiary

Wysokiej jakości tkanina polietylenowa (135 g /m²). Stalowa rama zabezpieczona powierzchniowo gwarantuje długą żywotność namiotu foliowego. Średnica rurek: 16 mm.

Wymiary (w przybliżeniu): Sz. x Wys. x Dł. = 140 x 94 x 180 cm

Ostrzeżenia

1. Nie wolno ustawiać namiotu w sąsiedztwie otwartego ognia ani innych źródeł ciepła. Zalecamy stawianie namiotu od strony zawietrznej w stosunku do źródła ognia. Obniża to ryzyko kontaktu isker z poszyciem namiotu. Nie wolno umieszczać źródeł gorąca we wnętrzu namiotu foliowego.
2. Namiot foliowy należy stawiać w odpowiednim miejscu na płaskiej powierzchni. Powinien stać w miejscu osłoniętym od wiatru, gdzie nie będzie narażony na ekstremalne jego podmuchy.
3. Nie wolno stawiać namiotu pod krawędzią dachu (okapem), ponieważ istnieje tam ryzyko osuwania się większych ilości śniegu.

Montaż

Przed rozpoczęciem montażu sprawdź kompletność elementów konstrukcyjnych i montażowych, zob. poniżej.

② x 3 

A x 6 

④ x 3 


B x 4 

① x 8 

C x 8 

③ x 4 

Zmontuj konstrukcję zgodnie z poniższym rysunkiem, załóż na nią poszycie i przymocuj je za pomocą wszytych taśemek.



SERWIS

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

Ochrona środowiska naturalnego

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.