

INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYMBALKI DREWNIANE KOLOROWE DLA DZIECI GĄSIENICA

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 3+
- Tworzywo: drewno i metalowe dzwonki
- Wymiary: 25 cm x 12 cm x 2 cm
- Długość pałeczek: 17 cm

CECHY PRODUKTU

- Idealnie sprawdzą się dla początkującego muzyka.
- Zabawy instrumentem nauczą malucha rozpoznawania dźwięków oraz korzystnie wpłyną na poczucie rytmu.
- Osiem różnych dźwięków z jednej gamy pozwolą na granie prostych melodii.
- Cały produkt został wykonany z drewna, a każdy element jest dokładnie wyszlifowany i pokryty nietoksyczną farbą, dzięki czemu jest całkowicie bezpieczny dla malucha!

OSTRZEŻENIA

1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.
2. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić ryzyko uduszenia.
3. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż wilgoć i woda mogą prowadzić do spuchnięcia i trwałego uszkodzenia produktu.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ognia, gdyż może to prowadzić do zapalenia się produktu.
6. Produkt należy czyścić jedynie przy użyciu suchej, miękkiej ściereczki.
7. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
8. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednich pojemnikach, zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości.

KX7282_1 Cymbalki drewniane kolorowe dla dzieci gąsienica

Importer: KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000 – Lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach