




DIY BASIC


Instrukcja obsługi V1.2



**Inteligentny przełącznik
WiFi Basic R2 /
WiFi+ RF 433 Sonoff RF R2**

Instrukcja obsługi


1. Wyłącz zasilanie.




⚠ Aby uniknąć porażenia prądem, przy instalacji i naprawie należy zwrócić się o pomoc do sprzedawcy lub wykwalifikowanego specjalisty! Proszę nie dotykać przełącznika podczas użytkowania.

2. Instrukcja okablowania

Instrukcja okablowania lampy sufitowej



Instrukcja okablowania jednego przewodu pod napięciem




⚠ Upewnij się, że połączenie przewodu neutralnego i przewodu pod napięciem jest prawidłowe.

3. Pobierz aplikację.



Android™ & iOS

4. Włącz zasilanie.




Po włączeniu zasilania, podczas pierwszego użycia urządzenie wejdzie w tryb szybkiego parowania. Wskaźnik LED Wi-Fi zmienia się w cyklu dwóch krótkich i jednego długiego błysku.

ⓘ Urządzenie wyjdzie z trybu szybkiego parowania, jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 3min. Jeśli chcesz wejść w ten tryb, naciśnij i przytrzymaj przycisk ręczny przez około 5s, aż wskaźnik LED Wi-Fi zmieni się w cyklu dwóch krótkich i jednego długiego błysku.

5. Dodaj urządzenie.



>



Stuknij "+" i wybierz "Szybkie parowanie", a następnie działaj zgodnie z monitami na ekranie.

Kompatybilny tryb parowania

Jeśli nie uda się wejść w tryb szybkiego parowania, spróbuj wykonać parowanie w trybie kompatybilnego parowania.


- 1 Przytrzymaj przycisk parowania przez 5 sekund, aż wskaźnik LED Wi-Fi zmieni się w cykl dwóch krótkich i jednego długiego błysku. Ponownie przytrzymaj przycisk parowania przez 5s, aż wskaźnik LED Wi-Fi zacznie szybko migać. Następnie urządzenie wejdzie w tryb kompatybilnego parowania.
- 2 Stuknij "+" i wybierz "Kompatybilny tryb parowania" w aplikacji. Wybierz SSID Wi-Fi z ITEAD-***** i wprowadź hasło 12345678, a następnie wróć do aplikacji eWeLink i stuknij "Dalej".

Specyfikacja

Model	BASICR2/RFR2
Wejście	100-240V AC 50/60Hz 10A
Wyjście	100-240V AC 50/60Hz Maks. obciążenie: 10A
Systemy operacyjne	Android & iOS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
RF	433,92MHz
Materiał	PC V0
Wymiary	88x39x24mm

⚠ BASICR2 nie obsługuje pilota o częstotliwości 433,92MHz.

Wprowadzenie do produktu



⚠ Waga urządzenia jest mniejsza niż 1 kg.
Zaleca się wysokość montażu poniżej 2 m.

Instrukcja dotycząca stanu wskaźnika LED Wi-Fi

Stan wskaźnika LED Wi-Fi	Instrukcja dotycząca statusu
Błyski (jeden długi i dwa krótkie)	Tryb szybkiego parowania
Świeci się stale	Urządzenie jest podłączone pomyślnie
Szybko miga	Kompatybilny tryb parowania
Miga szybko raz	Nie można wykryć routera
Miga szybko dwa razy	Połączono się z routerem, ale nie z siecią Wi-Fi
Miga szybko trzy razy	Aktualizacja

Cechy

Włącz/wyłącz urządzenie z dowolnego miejsca, zaplanuj włączenie/wyłączenie zasilania i udostępniij aplikację rodzinie, aby wspólnie móc sterować.



Pilot zdalnego sterowania



Czas pojedynczy/odliczanie



Sterowanie głosem



Udostępnianie



Smart Scene



Stan synchronizacji



Pilot zdalnego sterowania 433MHz



Połączenie z kamerą



Stan włączenia zasilania



Kontrola sieci LAN

Parowanie pilota RF

RFR2 obsługuje pilota z marką częstotliwości 433.92MHz do włączania/wyłączania, a każdy kanał może uczyć się go niezależnie, co jest lokalnym sterowaniem bezprzewodowym krótkiego zasięgu, a nie sterowaniem Wi-Fi.

Metoda parowania:


Przytrzymaj przycisk konfiguracji przez 3s, aż czerwony wskaźnik LED mignie raz, następnie naciśnij przycisk pilota, który chcesz sparować w celu pomyślnego uczenia.

Metoda usuwania:

Przytrzymaj przez 5 sekund przycisk konfiguracji, aż czerwony wskaźnik LED zamiga dwa razy, a następnie naciśnij przycisk odpowiadający przyciskowi pilota, aby wyczyścić wartości kodów wszystkich wyuczonych przycisków.

Zmiana sieci

Jeśli potrzebujesz zmienić sieć, przytrzymaj przycisk parowania przez 5s, aż wskaźnik LED Wi-Fi zmieni się w cykl dwóch krótkich i jednego długiego błysku, wtedy urządzenie wejdzie w tryb szybkiego parowania i możesz sparować ponownie.



Reset fabryczny

Usunięcie urządzenia w aplikacji eWeLink oznacza przywrócenie go do ustawień fabrycznych.

Częste problemy

P: Dlaczego moje urządzenie pozostaje "Offline"?

O: Nowo dodane urządzenie potrzebuje 1 - 2 minut, aby połączyć Wi-Fi i sieć. Jeśli pozostaje w trybie offline przez długi czas, proszę ocenić te problemy na podstawie statusu zielonego wskaźnika Wi-Fi:

1. Zielony wskaźnik Wi-Fi szybko miga raz na sekundę, co oznacza, że przełącznik nie zdołał połączyć się z siecią Wi-Fi:

- ① Być może wprowadziłeś błędne hasło do sieci Wi-Fi.
- ② Może jest zbyt duża odległość między przełącznikiem a twoim routerem lub otoczenie powoduje zakłócenia, rozważ zbliżenie się do routera. Jeśli się nie udało, proszę dodać go ponownie.
- ③ Sieć Wi-Fi 5G nie jest obsługiwana i obsługuje tylko sieć bezprzewodową 2,4 GHz.
- ④ Być może filtrowanie adresu MAC jest otwarte. Proszę go wyłączyć.

Jeśli żadna z powyższych metod nie rozwiązała problemu, możesz otworzyć sieć danych komórkowych w telefonie, aby utworzyć hotspot Wi-Fi, a następnie ponownie dodać urządzenie.

Zielony wskaźnik szybko miga dwa razy na sekundę, co oznacza, że urządzenie połączyło się z Wi-Fi, ale nie udało się połączyć z serwerem.

Zapewnij wystarczająco stabilną sieć. Jeśli podwójny błysk występuje często, oznacza to, że masz dostęp do niestabilnej sieci, a nie problem z produktem. Jeśli sieć jest normalna, spróbuj wyłączyć zasilanie, aby zrestartować przełącznik.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adres: 1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, Chiny

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/SONOFF>

Częstotliwość radiowa: WiFi: 2412-2472MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: $\leq 20\text{dBm}$

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China
ZIP code: 518000 Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA

type 1B



Czujnik temperatury i wilgotności Sonoff THS01, RJ11

Instrukcja obsługi

Opis

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Ponadto użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może powodować zagrożenia. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Należy przeczytać i przestrzegać zawartych w instrukcji wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

1. Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
3. Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
4. Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa (produkt jest uszkodzony, nie działa prawidłowo), należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem.
5. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu mogą spowodować jego uszkodzenie.
6. Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi lub bezpieczeństwa produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
7. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Sonoff SI7021 może być używany z TH Elite i TH Origin do wykrywania oraz pomiaru temperatury i wilgotności. Wyróżnia się wysoką jakością wykonania, ultraszybką reakcją, a zakres pomiaru wilgotności wynosi od 0 do 100% RH. Urządzenie gwarantuje też odporność na zakłócenia. Długość przewodu wynosi 50 cm, a temperatura robocza $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$. Dodatkowo złącze czujnika zostało zaktualizowane do RJ11, obsługujące gorącą wtyczkę, dzięki czemu połączenie jest bardziej stabilne i niezawodne.

Model: THS01

Długość kabla: 50 cm

Rodzaj złącza: RJ11 4P4C

Temperatura robocza: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

Zakres pomiaru wilgotności: 0 do 100% RH

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.