

Informacje o bezpieczeństwie: Ręczny odkurzacz do basenu

Zgodnie z wymaganiami GPSR (General Product Safety Regulation)

1. Bezpieczeństwo użytkowania:

- Odkurzacz ręczny do basenu przeznaczony jest wyłącznie do czyszczenia zbiorników wodnych z osadów i zanieczyszczeń.
- Nie używać odkurzacza do innych celów niż wskazane przez producenta.
- Unikać skierowania strumienia wody na ludzi lub zwierzęta.

2. Montaż i użytkowanie:

- Przed użyciem upewnić się, że wszystkie elementy odkurzacza, w tym złączka do węża ogrodowego, są poprawnie zamontowane.
- Używać tylko z wodą wodociągową – nie stosować agresywnych substancji czyszczących.
- Dostosować ciśnienie wody do zaleceń producenta, aby uniknąć uszkodzeń urządzenia.

3. Warunki pracy:

- Odkurzacz stosować wyłącznie w wodzie – nie uruchamiać go na sucho.
- Nie pozostawiać urządzenia zanurzonego w wodzie bez nadzoru.
- Nie używać w czasie burzy ani przy silnym wietrze.

4. Konserwacja i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy odłączyć urządzenie, przepłukać czystą wodą i osuszyć.
- Regularnie kontrolować stan techniczny węża, filtra i szczotek.
- Przechowywać w miejscu suchym, zacienionym, z dala od dzieci.

5. Zgodność z GPSR:

- Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).
- Wykonany z materiałów odpornych na działanie wody i warunki zewnętrzne.
- Testowany pod kątem szczelności, skuteczności oraz trwałości użytkowania.

Ręczny odkurzacz do basenu powinien być używany zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić jego długowieczność oraz bezpieczeństwo użytkownika.