

BLOW

Instrukcja obsługi User manual



BVJ3500

Specyfikacja:


Napięcie: 230-240V, 50Hz
Moc znamionowa: 3500W
Prędkość powietrza: do 270km/h
Tryby pracy: Dmuchawa |
Odkurzacz | Rozdrabniacz
Regulacja obrotów: od 10000
obr./min i do 5000 obr./min

Pojemność worka: 42 litry
Mielenie: 10:1
Głośność pracy: 85dB(A)
Waga: 2,7 kg

Opis produktu:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Przewód zasilający | 6. Przełącznik trybów: dmuchawa, |
| 2. Rączka do trzymania | odkurzacz, rozdrabniacz |
| 3. Przycisk ON/OFF (w ręczce) | 7. Worek |
| 4. Dodatkowa rączka | 8. Koła wspomagające pracę |
| 5. Rura dmuchawy | 9. Pas naramienny |

Montaż dmuchawy



Przeczytaj, przed użytkowaniem:

Podczas korzystania z narzędzi elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych, aby zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia prądem oraz obrażeń.

1. Utrzymuj miejsce pracy w czystości. Zagracone przestrzenie zwiększają ryzyko wypadków.
2. Nie używaj elektronarzędzi w atmosferze wybuchowej – w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów, które mogą ulec zapłonowi.
3. Trzymaj dzieci i osoby postronne z dala od narzędzia podczas pracy. Nieuwaga może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
4. Nie używaj narzędzia na deszczu ani w wilgotnym środowisku. Woda może powodować porażenie prądem.
5. Nie przeciążaj przewodu zasilającego. Trzymaj go z dala od źródeł ciepła, ostrych krawędzi i ruchomych części.
6. Używaj przedłużacza przeznaczonego do pracy na zewnątrz, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.
7. Nie używaj narzędzia, gdy jesteś zmęczony, chory lub pod wpływem alkoholu, narkotyków czy leków. Zmniejsza to ryzyko wypadku.
8. Stosuj sprzęt ochronny odpowiedni do pracy – okulary ochronne, maseczki przeciwpyłowe, ochronę słuchu i rękawice.
9. Usuń klucze i narzędzia regulacyjne przed uruchomieniem urządzenia. Pozostawienie ich na ruchomych częściach może prowadzić do obrażeń.
10. Ubieraj się odpowiednio. Unikaj luźnych ubrań, biżuterii i długich włosów, które mogą zaplątać się w mechanizmy narzędzia.
11. Nie używaj narzędzia na siłę. Dopasuj odpowiedni sprzęt do wykonywanej pracy.
12. Nie używaj narzędzia, jeśli przetątnik nie działa poprawnie. Każde niesprawne urządzenie jest niebezpieczne i wymaga naprawy.
13. Odłącz narzędzie od zasilania przed konserwacją, regulacją lub wymianą akcesoriów. Zapobiega to przypadkowemu uruchomieniu.
14. Przechowuj narzędzia poza zasięgiem dzieci i osób nieznających ich zasad obsługi.
15. Używaj narzędzia zgodnie z instrukcją, uwzględniając warunki pracy i cel użytkowania.
16. Nie kieruj strumienia powietrza na ludzi ani twarde obiekty. Może to powodować odbicie odpadków i zagrożenie.
17. Nie używaj urządzenia do rozpylania chemikaliów, nawozów ani substancji toksycznych.
18. Przed uruchomieniem dmuchawy sprawdź teren roboczy, aby usunąć ostre przedmioty i gruzy.
19. Zawsze używaj urządzenia z zamontowanymi rurami wylotowymi.
20. Nie używaj narzędzia w zamkniętych lub źle wentylowanych pomieszczeniach oraz w pobliżu substancji łatwopalnych.
21. Odłącz urządzenie od zasilania przed otwarciem pokrywy wlotowej.
22. Usuń ostre lub twarde przedmioty z obszaru pracy przed rozpoczęciem działania narzędzia.

23. Dostosuj sposób użytkowania do warunków pracy. Zaczynaj od narożników i przesuwaj się na otwarte przestrzenie, aby uniknąć nagromadzenia odpadków.
24. Zaleca się stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o prądzie upływu nie większym niż 30 mA w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
25. Używaj narzędzia w rozsądnych godzinach, zgodnie z lokalnymi przepisami, aby nie zakłócać spokoju.

Skrócona deklaracja zgodności

Firma Prolech Sp. z o.o. Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Polska niniejszym oświadcza że produkty: Dmuchawa do liści, marka: BLOW o kodzie produktu: 53-280# jest zgodne z dyrektywami 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU. Oznaczenia umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazują, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać ich z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny w siedzibie firmy oraz do pobrania ze strony internetowej: www.prolech.com.pl

Montaż dmuchawy

- 1) Wsuń górną rurę do obudowy silnika, następnie dokręć śruby i upewnij się, że rura jest mocno przymocowana do obudowy.

Krok. 1



Krok.2




- 2) Włóż dolną rurę do górnej. Dośnij je, aż będą solidnie połączone, a następnie dokręć śruby.

Krok. 3



Krok. 4



- 3) Przymocuj worek na odpady do haczyka na górnej rurze oraz do wylotu na dole obudowy silnika.

Operacje

Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że worek na odpady jest prawidłowo zamocowany, a pas naramienny dostosowany jest do wygodnej pozycji roboczej.

- **Włączenie i wyłączenie**

- Aby włączyć urządzenie, naciśnij przelącznik tak jak na rysunku (Rys. 2a).
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przelącznik tak jak na rysunku (Rys. 2b).



2a



2b

- **Tryb dmuchawy (Rys. 3)**

Tryb dmuchawy można wykorzystać do czyszczenia narożników, ogrodzeń, ścian, drewnianych powierzchni. Uważaj, gdzie kierujesz strumień powietrza, ponieważ może on przesunąć przedmioty, które potencjalnie mogą być zagrożeniem dla otoczenia, np. drobne kamyczki, które uderzą w samochód.

- Przekręć przelącznik funkcji na pozycję dmuchawy (Rys. 3)
- Włącz urządzenie, skieruj strumień powietrza przed siebie i przesuwaj się powoli, aby zebrać liście lub usunąć je z trudno dostępnych miejsc. Użyj regulacji obrotów, jeśli potrzebujesz.




dmuchanie

Rys. 3

- **Tryb odkurzacza (Rys. 4)**

- Przekręć przełącznik funkcji na pozycję odkurzania.
- Upewnij się, że worek na odpady jest zamocowany prawidłowo.
- Trzymaj odkurzacza dmuchawy kilka centymetrów od pola pracy, włącz urządzenie.
- Do lepszej wydajności, używaj ruchu omiatającego, aby zbierać zanieczyszczenia. W razie potrzeby, użyj regulacji obrotów. Im wyższe, tym skuteczność pracy jest lepsza.
- Liście zostaną wciągnięte do rury, od razu rozdrobnione i wrzucone do worka na odpady



Rys.4

Gdy worek na odpady jest pełny, siła ssania urządzenia znacznie się zmniejszy. W takiej sytuacji przekręć przełącznik na pozycję "0" (wyłączony) i odłącz wtyczkę od źródła zasilania. Poczekaj aż silnik i wentylator całkowicie się zatrzyma i dopiero przystąp do opróżniania worka.

Otwórz zamek błyskawiczny wewnątrz worka, rozłóż otwór i opróżnij worek całkowicie. Jeśli zebrześ wyłącznie liście lub resztki roślinne, zostały one rozdrobnione, to nadają się do kompostowania. Zamknij worek i kontynuuj pracę. **UWAGA:** Przed ponownym zamocowaniem worka, wyczyść wnętrze wylotu, usuwając wszelkie nagromadzone resztki. Jest to istotny proces, który pozwoli utrzymać moc siły ssącej.



Znak przekreślonego kosza jest symbolem selektywnego zbierania i oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Urządzenia takie mogą zawierać szkodliwe substancje, które były niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże oszczędzać cenne zasoby i zapobiec potencjalnie niebezpiecznym wpływom na środowisko i ludzkie zdrowie, które mogłyby zostać zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami.

Specification:

Voltage: 230-240V, 50Hz

Rated power: 3500W

Airspeed flow: up to 270km/h

Working mode: Blower | Vacuum|
Shredder

Speed adjustment: From 10000
RPM to 15000 RPM

Collection bag: 42 litry


Grinding: 10:1

Volume: 85dB(A)

Weight: 2,7 kg

Description:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Cord guard | 6. Function switch |
| 2. Main handle | 7. Collection bag |
| 3. ON/OFF switch | 8. Wheel |
| 4. Additional handle | 9. Shoulder harness |
| 5. Blower tube | |



Read Before Use

When using power tools, always follow basic safety rules to minimize the risk of fire, electric shock, and injury.

1. Keep the work area clean. Cluttered spaces increase the risk of accidents.
2. Do not use power tools in explosive atmospheres—near flammable liquids, gases, or dust that may ignite.
3. Keep children and bystanders away while operating the tool. Distractions can lead to unsafe situations.
4. Do not use the tool in the rain or in humid environments. Water can cause electric shock.
5. Avoid overloading the power cord. Keep it away from heat sources, sharp edges, and moving parts.
6. Use an outdoor-rated extension cord to reduce the risk of electric shock when working outside.
7. Do not operate the tool when tired, ill, or under the influence of alcohol, drugs, or medication. This reduces accident risk.
8. Wear appropriate protective equipment—safety goggles, dust masks, hearing protection, and gloves.
9. Remove adjustment keys and wrenches before turning the tool on. Leaving them on moving parts can cause injury.
10. Dress properly. Avoid loose clothing, jewelry, and long hair that may get caught in moving parts.
11. Do not force the tool. Use the correct equipment for the job.
12. Do not use the tool if the switch does not operate correctly. Any faulty equipment must be repaired before use.
13. Disconnect the tool from power before maintenance, adjustments, or accessory changes to prevent accidental activation.
14. Store tools out of children's reach and do not allow untrained individuals to operate them.
15. Use the tool according to its intended purpose and follow the instructions.
16. Do not direct the airflow toward people or solid objects to avoid debris ricocheting and causing harm.
17. Do not use the device for spraying chemicals, fertilizers, or toxic substances.
18. Inspect the work area before use and remove any sharp or hazardous objects.
19. Always operate the tool with the blower tubes attached.
20. Do not use the tool in enclosed or poorly ventilated spaces or near flammable substances.
21. Disconnect the tool from power before opening the intake cover.
22. Remove hard or sharp objects from the work area before operating the tool.
23. Adjust usage techniques based on conditions. Start in corners and move outward to prevent debris accumulation.

24. For added safety, use a residual current device (RCD) rated at no more than 30 mA.
25. Operate the tool during reasonable hours, complying with local noise regulations.

Simplified Declaration of Conformity

Prolech Sp. z o.o., Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Poland, hereby declares that the product: Leaf Blower, brand: BLOW, product code: 53-280# complies with Directives 2006/42/EC, 2011/65/EU, and 2014/30/EU. The markings placed on the product or associated texts indicate that, after the end of its service life, it must not be disposed of with other household waste.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the company's headquarters and can be downloaded from the website: **www.prolech.com.pl**

Assembly instructions

- 1) Slide the upper tube into the motor housing, then tighten the screws and make sure the tube is firmly fixed with motor housing.

Step. 1



Step.2




- 2) Insert lower tube into upper tube and push them until they are connected firmly together then tighten the screws.

Step. 3



Step. 4




- 3) Attach the collect bag to the hook on upper tube and the outlet on the bottom of motor housing.

Operation

Before starting the device, ensure that the waste collection bag is properly secured, and the shoulder harness is adjusted to a comfortable working position.

- **Switching on and off**

- To switch on, press the switch like (Fig. 2a).
- To switch off, press the switch like rysunku (Fig. 2b).



- **Blowing mode (Fig. 3)**

The blower mode can be used to clean corners, fences, walls, and wooden surfaces. Be cautious when directing the airflow, as it can move objects that may pose a risk to the surroundings, such as small stones that could hit a car.

- Turn the function switch anticlockwise to the position of blow mode (Rys. 3)

Turn on the device, direct the airflow in front of you, and move forward slowly to gather leaves or remove them from hard-to-reach areas. Use the speed adjustment if needed.




Fig.3

- **Vacuum mode** (Fig. 4)
- Turn the function switch to vacuum position (Fig. 4)
- Ensure, that the waste collection bag is properly secured.
- Hold the blower vacuum a few centimeters above the work area and turn on the device.
- For better efficiency, use a sweeping motion to collect debris. If needed, adjust the speed to higher to improve performance.
- Leaves will be sucked into the tube, immediately shredded, and deposited into the collection bag




Fig.4

When the waste collection bag is full, the suction power of the device will be significantly reduced. In this case, turn the switch to the "0" (off) position and disconnect the plug from the power source. Wait until the motor and fan have completely stopped before proceeding with emptying the bag.

Open the zipper inside the bag, spread the opening, and empty it completely. If you have collected only leaves or plant debris, they will already be shredded and suitable for composting. Close the bag and resume work.

WARNING: Before reattaching the bag, clean the inside of the exhaust opening, removing any accumulated debris. This is an essential step to maintain optimal suction power.



The crossed-out wheelie bin symbol represents selective waste collection and indicates that used electrical and electronic devices should not be disposed of with unsorted municipal waste. Such devices may contain hazardous substances, which were necessary for their proper functioning and safety. Proper disposal of this product helps conserve valuable resources and prevents potentially harmful environmental and health effects that could arise from improper waste handling.