

SKROBAK DO PŁYTY INDUKCYJNEJ I CERAMICZNEJ + 5 ZAPASOWYCH OSTRZY

Przywróć blask swojej kuchni dzięki profesjonalnemu narzędziu do zadań specjalnych. Skrobak to niezbędny każdego posiadacza nowoczesnej płyty grzewczej. Pozwala na bezproblemowe usunięcie przypalonego tłuszczu, resztek jedzenia czy zacieków, które są trudne do wyeliminowania za pomocą zwykłej gąbki czy detergentów. Dzięki dołączonemu zestawowi wymiennych ostrzy, narzędzie będzie służyć przez bardzo długi czas.

Najważniejsze cechy:

- **Bezpieczeństwo dla powierzchni:** Specjalnie wyprofilowane ostrze pod odpowiednim kątem pozwala na skuteczne skrobanie bez obaw o porysowanie delikatnego szkła ceramicznego lub indukcyjnego.
- **Ergonomiczny uchwyt:** Wyprofilowana rączka zapewnia pewny chwyt i komfort pracy, pozwalając na precyzyjne dociskanie narzędzia do czyszczonej powierzchni.
- **Wysoka jakość wykonania:** Solidna konstrukcja (metalowa lub z trwałego tworzywa, zależnie od partii) gwarantuje stabilność ostrza podczas pracy.
- **Mechanizm zabezpieczający:** Skrobak posiada blokadę lub chowane ostrze, co pozwala na bezpieczne przechowywanie narzędzia w szufladzie bez ryzyka skaleczenia.
- **Zestaw 5 ostrzy gratis:** W komplecie znajduje się aż 5 zapasowych, niezwykle ostrych żyletek wykonanych ze stali nierdzewnej, co zapewnia zapas na wiele miesięcy intensywnego użytkowania.

Specyfikacja techniczna:

- **Zastosowanie:** Płyty indukcyjne, ceramiczne, szklane, lustra, szyby okienne.
- **Liczba ostrzy w zestawie:** 1 (zamontowane) + 5 zapasowych.
- **Materiał ostrza:** Stal nierdzewna.
- **System wymiany:** Beznarzędziowa, szybka wymiana ostrza.

Dlaczego warto używać skrobaka?

- **Skuteczność:** Radzi sobie z przypaleniami, których nie ruszy żadna chemia.
- **Ekologia:** Pozwala ograniczyć użycie silnych detergentów czyszczących – często wystarczy sama woda i skrobak.
- **Wszechstronność:** Narzędzie świetnie sprawdza się również przy usuwaniu resztek naklejek z szyb, farby po malowaniu czy kamienia z akwariów.

Instrukcja użytkowania:

- 1. Zwilż zabrudzoną powierzchnię płyty wodą lub specjalnym płynem.**
- 2. Przyłóż skrobak pod kątem ok. 30-45 stopni do powierzchni.**
- 3. Zdecydowanym, ale płynnym ruchem usuń zabrudzenie.**
- 4. Po zakończeniu pracy schowaj lub zabezpiecz ostrze.**