

KARTA PRODUKTU

GŁOWICA ŻYŁKOWA DO KOSY SPALINOWEJ TRAWY PODKASZARKI SPALINOWYCH GWINT M10 1,25

Opis produktu

Szukasz trwałej i solidnej głowicy do swojej kosi spalinowej?

Ta **głowica żyłkowa z gwintem M10x1,25 i mocowaniem M10** została zaprojektowana z myślą o wydajnej i bezawaryjnej pracy. Dzięki **solidnej konstrukcji z ABS i aluminium**, sprawdzi się nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Pasuje do **99% kos spalinowych** dostępnych na rynku i pozwala na **szybką wymianę żyłki** – bez narzędzi, bez stresu.

Wytrzymała konstrukcja – aluminium + wzmocniony ABS

Standardowy gwint M10x1,25 (lewy) – pasuje do większości kos spalinowych

Łatwa obsługa – szybkie otwieranie, łatwe ładowanie żyłki

Uniwersalna kompatybilność – pasuje do większości modeli dostępnych na rynku **Stabilna praca do 10 000 obr/min**

Cechy produktu

- Pasuje do kos spalinowych z gwintem M10
- Szeroki zakres montażu żyłki: od 1,5 mm do 3 mm
- Odporna na uszkodzenia mechaniczne
- Prosty i szybki montaż bez użycia narzędzi
- Do intensywnego użytku ogrodowego i profesjonalnego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Wysokość głowicy: 6,7 cm
- Średnica głowicy: ok. 12 cm
- Gwint mocujący: M10 z lewym skokiem 1,25
- Kompatybilny gwint: M10x1,25 (lewy)

- **Zakres średnicy żyłki:** 1,5 mm – 3 mm
 - **Maksymalne obroty robocze:** 10 000 obr/min
 - **Kolor:** czarny
 - **Materiał:** ABS + aluminium
 - **Waga produktu:** 333 g
-

ZESTAW ZAWIERA

- Głowica żyłkowa do kosi spalinowej
-

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Montaż głowicy

- Odkręć starą głowicę z wału napędowego kosi
- Przykręć nową głowicę z gwintem M10 (lewy)
- Upewnij się, że została solidnie zamocowana

2. Załadunek żyłki

- Otwórz głowicę, odkręcając pokrywę
- Włóż odpowiednią długość żyłki (średnica 1,5–3 mm)
- Nawiń zgodnie z kierunkiem wskazanym na obudowie
- Zamknij pokrywę i sprawdź czy żyłka wysuwa się swobodnie

3. Konserwacja i bezpieczeństwo

- Po pracy oczyść głowicę z resztek trawy
 - Regularnie sprawdzaj stan żyłki oraz elementów mocujących
 - Nie przekraczaj maksymalnych obrotów – 10 000 RPM
-