


Instrukcja użytkowania i środki ostrożności

**Noże, siekiery, maczety, scyzoryki, narzędzia
wielofunkcyjne, piły, saperki i akcesoria**



Dystrybutor

ZIELONYSKLEP.PL Sp. z o.o.

Adres

KRAKOWSKA 141-155

50-428 WROCŁAW

PYTANIE@ZIELONYSKLEP.PL

TEL. +48 503 151 771

Spis treści:

1. **Nóż**
2. **Siekiera**
3. **Maczeta**
4. **Scyzoryk**
5. **Narzędzia wielofunkcyjne**
6. **Piła**
7. **Saperka**
8. **Akcesoria do ostrzenia: Ostrzałki/osełki, kamienie**
9. **Akcesoria dodatkowe: etui/kabura, paracord, gwizdek, krzesiwo**

Używając wszelkich narzędzi ostrych trzeba zachować szczególną ostrożność. Poniżej znajdziesz uniwersalne zasady bezpieczeństwa, które zalecamy przestrzegać:

- Upewnij się, że w pobliżu nie ma innych osób ani zwierząt, które mogłyby przypadkowo narazić się na kontakt z ostrzem.
- Gdy przekazujesz narzędzie innym osobom, zawsze trzymaj je za rękojeść, z ostrzem skierowanym w dół. Jeśli jest to możliwe, schowaj wszelkie ostre elementy (na przykład w scyzoryku).
- Produkty powinny być używane tylko do czynności, do których są przeznaczone, takich jak krojenia żywności lub cięcia materiałów. Przykładowo, nie używaj noża jako narzędzia dźwigni, śrubokręta ani innych niewłaściwych narzędzi.
- Przechowuj narzędzia w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.



Produkty nie są przeznaczone do użytku przez dzieci.

1. Nóż

Noże ze stali nierdzewnej

- Używaj noża na stabilnych powierzchniach roboczych i odpowiednich deskach do krojenia.
- Unikaj krojenia twardych materiałów, takich jak kości, które mogą uszkodzić ostrze.
- Nie zostawiaj noża w wilgotnym środowisku, aby zapobiec przebarwieniom.

Konserwacja:

- **Czyszczenie:** Myj ręczne przy użyciu wody i lekkiego detergentu. Nie myj w zmywarce, by uniknąć uszkodzeń.
- **Ostrzenie:** Używaj kamienia do ostrzenia lub ostrzałki diamentowej.
- **Przechowywanie:** Przechowuj noże w bloku, na listwie magnetycznej lub w ochronnych osłonach.

Noże węglowe

- Noże węglowe są bardziej podatne na rdzewienie, dlatego po każdym użyciu dokładnie je osuszaj.
- Unikaj krojenia kwaśnych produktów (cytrusów, pomidorów) bez odpowiedniego zabezpieczenia noża, ponieważ kwasy mogą przyspieszyć korozję.

Konserwacja:

- **Czyszczenie:** Po każdym użyciu umyj noże węglowe ręcznie i natychmiast je osusz. Nigdy nie zostawiaj ich mokrych ani w zlewie.
- **Smary ochronne:** Aby zapobiec rdzewieniu, po każdym użyciu lekko natłuść ostrze olejem spożywczym (np. olejem mineralnym).

- **Ostrzenie:** Używaj kamienia do ostrzenia. Są twardsze od stali nierdzewnej, ale łatwiej się ostrzą.

Noże ceramiczne

- Noże ceramiczne są niezwykle ostre, ale kruche. Używaj ich wyłącznie do krojenia miękkich produktów, takich jak warzywa i owoce.
- Unikaj krojenia twardych produktów oraz krojenia na twardych powierzchniach, takich jak szkło czy kamień.

Konserwacja:

- **Czyszczenie:** Myj ręczne przy użyciu wody i lekkiego detergentu. Nie myj w zmywarce, by uniknąć uszkodzeń.
- **Ostrzenie:** Noże ceramiczne wymagają specjalnych ostrzałek przeznaczonych do ceramiki. Nóż ceramiczny trzeba ostrzyć znacznie rzadziej niż stalowy.
- **Przechowywanie:** Przechowuj w ochronnych osłonach lub w bloku na noże.

Noże tytanowe

- Noże tytanowe są lekkie i odporne na korozję. Nadają się do krojenia różnych produktów, ale unikaj krojenia kości lub twardych powierzchni, aby nie stępić ostrza.
- Zachowaj ostrożność, aby nie wyginać ostrza, ponieważ tytan jest bardziej elastyczny niż stal.

Konserwacja:

- **Czyszczenie:** Myj ręcznie i dokładnie osusz. Można je myć w zmywarce, ale zaleca się mycie ręczne dla dłuższej żywotności ostrza.
- **Ostrzenie:** Tytanowe ostrza mogą wymagać częstszego ostrzenia niż stal nierdzewna, jednak standardowa ostrzałka do stali może być użyta.
- **Przechowywanie:** Przechowuj noże tytanowe w bloku lub na listwie magnetycznej.

2. Siekiera

Używanie zgodnie z przeznaczeniem:

- Siekiera jest narzędziem do cięcia i rozłupywania drewna. Używaj jej tylko do tego celu, unikając kontaktu z metalem, kamieniami czy twardymi powierzchniami, które mogą uszkodzić ostrze.

Sprawdzanie stanu siekiery:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy ostrze jest ostre i czy nie ma pęknięć. Upewnij się również, że trzonek siekiery jest solidnie zamocowany i nie jest uszkodzony ani obluzowany.

Ochrona osobista:

- Używaj rękawic ochronnych, aby zapewnić pewny chwyt oraz ochronę rąk.
- Noś okulary ochronne, aby uniknąć urazów oczu w przypadku odprysków drewna.
- Zakładaj solidne obuwie, najlepiej ze stalowymi noskami, aby chronić stopy w razie upuszczenia siekiery.

Pielęgnacja i konserwacja:

Czyszczenie ostrza:

- Po każdym użyciu oczyść ostrze z żywicy, trocin i innych zanieczyszczeń. Używaj do tego szmatki i ewentualnie delikatnego środka czyszczącego. Unikaj pozostawiania ostrza mokrego, aby nie rdzewiało.

Ostrzenie ostrza:

- Regularnie ostrz za pomocą kamienia do ostrzenia, pilnika lub specjalnej ostrzałki do siekier.

Konserwacja trzonka:

- Jeśli trzonek jest drewniany, regularnie go olejuj (np. olejem lnianym), aby zapobiec pękaniu lub nadmiernemu wysychaniu.
- Sprawdzaj, czy trzonek jest solidnie zamocowany do głowicy siekiery. W razie potrzeby, dokręć go lub wymień, jeśli jest uszkodzony.

Przechowywanie:

- Przechowuj siekiere w suchym miejscu, najlepiej w pozycji poziomej, w osłonie na ostrze. Unikaj wilgoci, aby zapobiec rdzewieniu oraz zniszczeniu trzonka.

3. Maczeta

Używanie zgodnie z przeznaczeniem:

- Maczeta jest narzędziem przeznaczonym do cięcia roślinności, gałęzi, krzewów, a w niektórych przypadkach do przygotowywania drewna opałowego. Używaj jej wyłącznie do prac ogrodowych lub leśnych, nie do obiektów twardych, takich jak kamienie, metal czy beton.

Bezpieczne otoczenie:

- Pracuj w przestronnym i otwartym terenie, upewniając się, że w pobliżu nie ma innych osób, zwierząt ani przeszkód. Maczeta ma długie ostrze, więc zachowaj bezpieczną odległość od innych (minimum 3-4 metry).

Sprawdzanie stanu narzędzia:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy ostrze jest ostre i wolne od uszkodzeń, takich jak pęknięcia lub rdza. Sprawdź również, czy rękojeść jest solidnie przymocowana i nie ślizga się w dłoniach.

Ochrona osobista:

- Zawsze używaj rękawic ochronnych, aby zapewnić pewny chwyt i chronić dłonie przed skaleczeniami.
- Zakładaj okulary ochronne, aby zabezpieczyć oczy przed gałęziami lub odpryskami.
- Noś mocne, odporne na przecięcia buty oraz odzież ochronną, która zabezpieczy nogi i tułów.

Konserwacja maczety:

Czyszczenie ostrza:

- Po każdym użyciu oczyść ostrze z brudu, żywicy lub resztek roślinnych. Używaj do tego szmatki i ewentualnie delikatnego środka czyszczącego. Jeśli maczeta miała kontakt z wilgocią, dokładnie osusz ostrze, aby zapobiec korozji.

Ostrzenie:

- Regularnie ostrz maczetę przy użyciu kamienia do ostrzenia, pilnika lub specjalnej ostrzałki.

Konserwacja rękojeści:

- Jeśli rękojeść jest wykonana z drewna, możesz ją regularnie olejować, aby zapobiec pękaniu. Jeśli jest wykonana z tworzywa sztucznego, sprawdzaj, czy nie ma uszkodzeń, które mogłyby zmniejszyć pewność chwytu.

Przechowywanie:

- Przechowuj maczetę w suchym miejscu, najlepiej w osłonie lub pochwie, aby chronić ostrze przed uszkodzeniami i wilgocią. Unikaj zostawiania jej w wilgotnym środowisku, aby zapobiec korozji.

4. Scyzoryk

Używanie zgodnie z przeznaczeniem:

- Scyzoryk to narzędzie wielofunkcyjne, które zawiera różne ostrza i narzędzia, takie jak noże, otwieracze, śrubokręty, piłki itp. Używaj poszczególnych elementów zgodnie z ich funkcją, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia lub wypadku.

Bezpieczne otwieranie i zamykanie:

- Uważaj, aby nie przytrzasnąć palców podczas otwierania i zamykania ostrzy lub innych narzędzi w scyzoryku. Zawsze otwieraj narzędzia ostrożnie, aby nie doszło do przypadkowego skaleczenia.
- Upewnij się, że każde narzędzie jest całkowicie otwarte przed użyciem i dobrze się blokuje (jeśli scyzoryk posiada mechanizm blokujący). Po zakończeniu użytkowania narzędzia zamknij je i upewnij się, że jest bezpiecznie schowane.

Pielęgnacja i konserwacja:

- Regularnie czyść scyzoryk, usuwając brud, resztki materiałów lub smary czy inne substancje, które mogłyby wpłynąć na działanie poszczególnych narzędzi. Możesz używać wilgotnej ściereczki do czyszczenia oraz miękkiej szczotki do trudno dostępnych miejsc. Zawsze sprawdzaj zalecenia producenta dla konkretnego narzędzia.
- Po czyszczeniu wysusz scyzoryk, aby zapobiec korozji.

Smarowanie mechanizmów:

- Regularnie smaruj zawiasy i mechanizmy otwierające niewielką ilością oleju do narzędzi, aby zapewnić płynne otwieranie i zamykanie.

5. Narzędzia wielofunkcyjne

Używanie zgodnie z przeznaczeniem:

- Narzędzie wielofunkcyjne (multitool) składa się z różnych funkcji, takich jak kombinerki, noże, śrubokręty, piły, otwieracze, pilniki i inne. Używaj każdego narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć jego uszkodzenia lub ryzyka wypadku.
- Nie forsuj narzędzi ani nie używaj ich do zadań wymagających nadmiernej siły. Używanie multitoola jako młotka, dźwigni czy do cięcia twardych przedmiotów może prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub kontuzji.

Ostrożne otwieranie i zamykanie:

- Otwieraj poszczególne narzędzia ostrożnie i upewnij się, że są one całkowicie otwarte i zablokowane przed użyciem (jeśli multitool posiada mechanizm blokujący). Zamykaj je również ostrożnie, aby uniknąć przypadkowego przycięcia palców.
- Nie próbuj otwierać kilku narzędzi jednocześnie, aby zminimalizować ryzyko wypadku.

Pielęgnacja:

- Po każdorazowym użyciu dokładnie wyczyść multitool. Usuń wszelkie zabrudzenia.
- Jeśli multitool był narażony na wilgoć, dokładnie osusz wszystkie jego części, aby zapobiec korozji.

Konserwacja:

- Regularnie smaruj mechanizmy, takie jak zawiasy i przeguby, przy użyciu specjalnego oleju do narzędzi.
- Sprawdzaj stan ostrzy i innych narzędzi, używaj odpowiednich narzędzi do ich ostrzenia, np. kamienia ostrzącego.

Bezpieczne przechowywanie i przenoszenie:

- Zawsze zamykaj narzędzie wielofunkcyjne po użyciu i przechowuj je w zamkniętej formie, najlepiej w futerale lub etui, aby chronić jego ostrza i inne narzędzia oraz zapobiec przypadkowym urazom.
- Unikaj przenoszenia multitoola w kieszeniach bez zabezpieczenia, gdyż ostre krawędzie mogą prowadzić do skaleczeń.

Jeżeli w zestawie z narzędziem występuje wyposażenie dodatkowe takie jak na przykład zestaw bitów - postępuj zgodnie z zasadami powyżej również dla tych akcesoriów.

6. Piła

Wybór odpowiedniej piły:

- Używaj piły dostosowanej do rodzaju materiału, który zamierzasz ciąć (np. drewno, metal, tworzywa sztuczne). Upewnij się, że ostrze jest odpowiednie do specyfiki materiału, aby osiągnąć optymalne rezultaty.

Bezpieczeństwo osobiste:

- Zawsze zakładaj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, rękawice i, w razie potrzeby, słuchawki ochronne.
- Upewnij się, że Twoje włosy są związane, a luźne ubrania są schowane, aby uniknąć zaczepienia o piłę.

Czyszczenie i konserwacja:

- Po zakończeniu pracy oczyść piłę z pyłu i resztek materiałów za pomocą szczotki lub ściereczki.
- Regularnie sprawdzaj stan ostrza. Ostrz je zgodnie z instrukcjami producenta. W razie potrzeby wymień ostrze na nowe.

Przechowywanie:

- Przechowuj piłę w bezpiecznym miejscu, najlepiej w etui lub na uchwycie, z dala od zasięgu dzieci. Upewnij się, że ostrze jest zabezpieczone, aby uniknąć przypadkowych skaleczeń.

7. Saperka

Użytkowanie

- **Ochrona ciała:** Zawsze używaj rękawic roboczych, aby chronić dłonie przed otarciami. Zaleca się także noszenie okularów ochronnych, aby zabezpieczyć oczy przed odłamkami.
- **Sprawdzenie obszaru pracy:** Przed rozpoczęciem pracy w miarę możliwości upewnij się, że nie ma ukrytych przeszkód (np. korzeni, kamieni czy przewodów) w miejscu, w którym zamierzasz używać saperki.

Pielęgnacja, konserwacja i przechowywanie

- **Czyszczenie:** Po każdym użyciu wytrzyj saperkę, aby usunąć ziemię, piasek i inne zanieczyszczenia. Możesz użyć szczotki lub szmatki.
- **Ostrzenie:** Regularnie sprawdzaj ostrze saperki. W razie potrzeby naostrz je, aby zapewnić skuteczność narzędzia.
- **Smarowanie:** Jeśli saperka ma mechaniczne elementy (np. składane rączki), regularnie je smaruj, aby zapewnić płynne działanie.
- **Przechowywanie:** Po użyciu saperki zawsze ją dokładnie wyczyść i przechowuj w suchym miejscu, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.

8.Akcesoria do ostrzenia

Ostrzałki/osełki

Użytkowanie

- Przed rozpoczęciem ostrzenia upewnij się, że ostrzałka jest czysta i sucha.
- W przypadku ostrzałek wielostopniowych (np. z węglikiem wolframu i ceramiką) zaleca się rozpoczęcie od ostrza o bardziej agresywnej ziarnistości, a zakończenie na wykończeniu ceramicznym.
- Staraj się utrzymywać stały kąt ostrzenia – to zwiększy efektywność ostrzenia oraz zapobiegnie nadmiernemu ścieraniu krawędzi noża.
- Unikaj nadmiernego nacisku, który może prowadzić do ścierania lub uszkodzenia materiałów ostrzących, szczególnie w przypadku delikatnych powierzchni ceramicznych.

Środki ostrożności

- Umieść ostrzałkę na stabilnej powierzchni lub przytrzymaj mocno w ręce, aby uniknąć przesunięcia podczas ostrzenia.
- Podczas ostrzenia zawsze uważaj, aby nie dotykać ostrza dłonią. Po zakończeniu ostrzenia trzymając nóż, sprawdzaj ostrość tylko na końcówkach palców lub poprzez cięcie papieru.
- Ostrzałka to narzędzie, które wymaga ostrożności; przechowuj ją poza zasięgiem dzieci.

Czyszczenie

- **Ceramika i kamień diamentowy:** Regularnie czyść ostrzałkę wilgotną ściereczką. Unikaj agresywnych środków czyszczących.
- **Węglik wolframu i stal nierdzewna:** Po ostrzeniu przetrzyj materiał wilgotną ściereczką i osusz dokładnie. Unikaj kontaktu z wodą, aby zapobiec korozji.
- Przechowuj ostrzałkę w suchym miejscu, z dala od wilgoci.

Kamienie do ostrzenia

Rodzaje kamieni do ostrzenia:

- **Kamienie wodne, do ostrzenia na mokro:** Przed użyciem zanurz kamień w wodzie na 5–10 minut, aż przestaną wydobywać się pęcherzyki powietrza. Kamień powinien być cały czas wilgotny podczas ostrzenia, więc przygotuj dodatkową wodę do nawilżania.
- **Kamienie olejowe:** W przypadku kamieni, które wymagają oleju, nałóż kilka kropel specjalnego oleju do ostrzenia (nie używaj oleju spożywczego) i równomiernie rozprowadź go po powierzchni.
- **Kamienie diamentowe:** Zazwyczaj nie wymagają użycia wody ani oleju, ale sprawdź instrukcję producenta, aby upewnić się, czy kamień nie wymaga dodatkowego smarowania.

Użytkowanie

- Ustaw nóż pod odpowiednim kątem na krawędzi kamienia. Trzymaj go stabilnie, aby kontrolować równomierne ostrzenie na całej długości ostrza.
- Przeciągaj nóż wzdłuż kamienia od podstawy ostrza do czubka, zachowując równomierny nacisk. Przeciągnij ostrze na całej powierzchni kamienia, aby uzyskać jednolitą krawędź.
- Wykonuj ruchy naprzemiennie po obu stronach ostrza, aby uzyskać równomierne ostrzenie.

Środki bezpieczeństwa

- Upewnij się, że kamień leży stabilnie na powierzchni roboczej. Możesz użyć mokrej ściereczki lub specjalnej podkładki, aby zapobiec przesuwaniu się kamienia.
- Ostrzałka to narzędzie, które wymaga ostrożności; przechowuj ją poza zasięgiem dzieci.

- Podczas ostrzenia uważaj, aby nie dotykać ostrza dłonią. Po zakończeniu ostrzenia trzymając nóż, sprawdzaj ostrość tylko na końcówkach palców lub poprzez cięcie papieru.

Czyszczenie i przechowywanie

- Po ostrzeniu opłucz kamień wodą i delikatnie wyszoruj szczoteczką, aby usunąć resztki metalu i ściery. Unikaj agresywnych środków czyszczących.
- W przypadku kamieni diamentowych unikaj zbyt intensywnego szorowania, aby nie uszkodzić powierzchni.
- Po umyciu pozostaw kamień do wyschnięcia na powietrzu, ale unikaj wystawiania go na bezpośrednie słońce lub wysokie temperatury.
- Przechowuj kamień w suchym miejscu, aby zapobiec rozwojowi pleśni lub pęknięciom, szczególnie w przypadku kamieni naturalnych i ceramicznych.

Utylizacja

- **Kamienie naturalne** - można wyrzucić do zwykłych odpadów komunalnych.
- **Kamienie diamentowe** - składają się z warstwy diamentowej na metalowym podłożu, które może być poddane recyklingowi. Najlepiej oddać zużyty kamień do punktu zbiórki metali lub punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- **Kamienie ceramiczne** - w zależności od składu, można wyrzucić jako odpady komunalne, jeśli lokalne przepisy na to pozwalają. Niektóre punkty recyklingu przyjmują ceramikę jako odpad budowlany.
- **Kamienie syntetyczne (np. z węgliku krzemu lub tlenku glinu)** - tego typu kamienie można zwykle traktować jako odpady mineralne i wyrzucać jako odpady budowlane. Skonsultuj się z lokalnym punktem odbioru odpadów.

9. Akcesoria dodatkowe

Etui, kabura

Użytkowanie

- Dobierz odpowiednie etui lub kaburę do rozmiaru i kształtu narzędzia. W przypadku ostrych narzędzi przed umieszczeniem przedmiotu upewnij się, że ostrze jest złożone lub zabezpieczone (jeśli jest składane) lub w pełni wsunięte (dla noży z ostrzem stałym).
- W przypadku etui/kabur przystosowanych do noszenia przy pasie, upewnij się, że jest ono prawidłowo przypięte.

Środki Bezpieczeństwa

- Przechowuj z poza zasięgiem dzieci i unikaj sytuacji, w których dziecko mogłoby mieć dostęp do ostrego narzędzia.

Czyszczenie

Etui/kabura skórzana:

- Czyść lekko wilgotną ściereczką. Unikaj kontaktu z wodą.
- Co jakiś czas konserwuj skórę specjalnym preparatem do skór naturalnych, aby zapobiec wysychaniu i pękaniu.

Etui/kabura nylonowa:

- Czyść za pomocą wilgotnej ściereczki lub delikatnie szczotkuj.
- W razie potrzeby można wyprać ręcznie w letniej wodzie z łagodnym detergentem.
- Nie wybielaj, nie susz na słońcu.

Etui/kabura z tworzyw sztucznych (np. ABS lub polimer):

- Przecieraj miękką, wilgotną szmatką. Tworzywa sztuczne są mniej podatne na wilgoć niż skóra.
- Unikaj kontaktu z rozpuszczalnikami lub chemikaliami, które mogą uszkodzić powierzchnię.

Linka Paracord

Użytkowanie

Linka paracord jest wytrzymałym sznurkiem przeznaczonym do wszechstronnych zastosowań, np. jako zabezpieczenie sprzętu, tworzenie opasek, mocowań lub wiązań w sytuacjach awaryjnych. Może być używana do doraźnych napraw, budowy schronienia lub innych działań outdoorowych.

Środki Bezpieczeństwa

- Nie stosuj linki paracord do wspinaczki ani zadań wymagających udźwigu dużej masy, ponieważ nie jest przystosowana do dużych obciążeń i może pęknąć.
- Unikaj kontaktu linki z ostrymi krawędziami i płomieniem, ponieważ mogą ją przeciąć lub stopić.
- Trzymaj linkę poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka zadławienia lub splątania.

Krzesiwo

Użytkowanie

- Aby uzyskać iskrę, przytrzymaj krzesiwo mocno i przeciągnij nożem lub metalowym skrobakiem po powierzchni krzesiwa pod odpowiednim kątem.

Środki Bezpieczeństwa

- Używaj krzesiwa tylko na otwartym powietrzu lub w dobrze wentylowanym miejscu.
- Zachowaj ostrożność, aby nie skierować iskier na łatwopalne przedmioty lub odzież.
- Krzesiwo nie jest zabawką, dlatego należy trzymać je z dala od dzieci.

Gwizdek

Użytkowanie

Gwizdek jest przydatny do sygnalizacji i może być używany w sytuacjach awaryjnych, aby zwrócić uwagę innych osób, np. w czasie zagubienia w terenie.

- Aby skutecznie użyć gwizdka, przyłóż go do ust i dmuchnij silnie, wytwarzając głośny dźwięk.

Środki Bezpieczeństwa

- Nie używaj gwizdka zbyt blisko innych osób lub ich uszu, aby nie uszkodzić słuchu.
- Gwizdek jest małym przedmiotem, dlatego przechowuj go poza zasięgiem małych dzieci, aby uniknąć ryzyka zadławienia.

Latarka

Użytkowanie

- Latarka posiada włącznik, który można znaleźć na obudowie. Aby włączyć latarkę, wystarczy nacisnąć przycisk. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć latarkę.
- Używaj odpowiednich typów baterii, zalecanych przez producenta.

Środki bezpieczeństwa

- Nigdy nie kieruj światła latarki bezpośrednio w oczy.
- Latarka, jeśli nie jest wodoodporna, nie powinna być używana w deszczu, wilgoci lub zanurzona w wodzie. Sprawdź, czy latarka posiada zabezpieczenie przed wodą (np. stopień ochrony IP).

Czyszczenie

- Czyść miękką szmatką, unikając używania ściernych materiałów.

Karabińczyk

Użytkowanie

- Otwórz karabińczyk, umieść go na odpowiednim elemencie (np. pętli na plecaku, torbie) i zamknij zamek lub haczyk.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Karabińczyk jest przeznaczony do trzymania lekkich przedmiotów. Nie należy go nadmiernie obciążać.
- **Czyszczenie**
- Czyść za pomocą szmatki lub miękkiej szczotki.
- Jeśli zauważysz, że mechanizm otwierania działa opornie, nałóż niewielką ilość smaru silikonowego na ruchome części, aby poprawić jego działanie.

Opakowanie foliowe

Bezpieczeństwo użytkowania

1. **Ryzyko uduszenia:** Worki i folie mogą stanowić zagrożenie dla małych dzieci. Należy trzymać opakowanie z dala od niemowląt i dzieci, aby zapobiec możliwości uduszenia.
2. **Łatwopalność:** Worki i folie są łatwopalne, dlatego należy unikać kontaktu opakowań z ogniem i źródłami wysokiej temperatury.

Recykling i ekologia

1. **Utylizacja opakowań:** Po wyjęciu produktów opakowania należy odpowiednio utylizować, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.
2. **Utylizacja produktów:** Produkty należy utylizować zgodnie z przepisami. Umieść je w odpowiednio oznaczonych koszach lub oddaj do punktu zbiórki odpadów selektywnych. W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnym odbiorcą odpadów.
3. **Unikanie spalania:** W przypadku opakowań plastikowych, nigdy nie spalaj worków foliowych, ponieważ może to prowadzić do uwolnienia toksycznych substancji.