

Instrukcja (PL):

- Zamontuj urządzenie na wejściu do kurnika zgodnie z dołączoną instrukcją.
- Ustaw godzinę otwarcia i zamknięcia za pomocą przycisków i ekranu LCD.
- Zasil urządzenie odpowiednimi bateriami (zgodnie z instrukcją producenta).
- Nie używać w bardzo wilgotnych warunkach – ryzyko uszkodzenia.
- Czyścić suchą ściereczką. Nie używać detergentów.

Instrukcja (SK):

- Namontujte zariadenie na vstup do kurína podľa návodu.
- Nastavte čas otvárania a zatvárania pomocou tlačidiel a LCD displeja.
- Napájajte zariadenie vhodnými batériami (podľa návodu výrobcu).
- Nepoužívajte vo veľmi vlhkých podmienkach – hrozí poškodenie.
- Čistite suchou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky.

Instrukcja (CZ):

- Namontujte zařízení na vstup do kurníku podle návodu.
- Nastavte čas otevření a zavření pomocí tlačítek a LCD displeje.
- Napájejte zařízení vhodnými bateriemi (dle návodu výrobce).
- Nepoužívejte ve velmi vlhkých podmínkách – hrozí poškození.
- Čistěte suchým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky.

Instrukcja (HU):

- Szerelje fel az eszközt a tyúkól bejáratára a használati útmutató szerint.
- Állítsa be a nyitási és zárási időt a gombok és LCD kijelző segítségével.
- A készüléket megfelelő elemekkel működtesse (a gyártó utasítása szerint).
- Ne használja nagyon nedves környezetben – sérülésveszély.
- Tisztítsa száraz ruhával. Ne használjon tisztítószeret.