

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MASZYNA DO TKANIA ROBIENIA NA DRUTACH ZESTAW NICI

PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: plastik

Przed rozpoczęciem korzystania należy zdjąć plastikową osłonę.

OBSŁUGA



1. Koniec włóczki przeplataj przez zęby naprzemiennie – raz z góry, a raz z dołu, aż wykonasz całe koło.

2. Niektóre sploty mogą wymagać poprawki szydełkiem.



3. Możesz łączyć kolorowe włóczki. Kręć ręczką, aby stworzyć piękny szalik!



OSTRZEŻENIA

1. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić ryzyko uduszenia.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do zapalenia się produktu.
4. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
5. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku, zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX4894 Maszyna do tkania robienia na drutach zestaw nici + akcesoria

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach