

TACKA NA ŻYWNOSĆ Z ELASTYCZNĄ POKRYWĄ FLEX&FRESH

PL

instrukcja obsługi

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!

Dane Techniczne:

Wymiary: 30 x 22 x 3 cm

Materiał: tworzywo sztuczne, elastyczna foliowa pokrywa

Ilość w opakowaniu: 1 szt.

Opis produktu:

Elastyczna pokrywa - dostosowuje się do kształtu żywności i tworzy szczelne zamknięcie.

Redukcja dostępu powietrza - zapewnia dłuższą świeżość przechowywanych produktów

Bezpieczne przechowywanie - zapobiega mieszanii się zapachów w lodówce

Wielokrotne użycie - dzięki elastycznej pokrywce i trwałemu materiałowi, produkt jest ekologiczny i ekonomiczny

Możliwość piętrowania - oszczędza miejsce w lodówce

Uniwersalność - taca jest odpowiednia do użycia w zmywarce (bez pokrywy), lodówce, zamrażarce i kuchence mikrofalowej (bez pokrywy)

Ochrona środowiska

Po upływie okresu użytkowania produktu lub w momencie, gdy naprawa jest nieopłacalna, nie wyrzucaj produktu do śmieci domowych. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy go oddać w wyznaczonych punktach zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania go w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.