

NAZWA PRODUKTU

Ax9_tds0413_Kula do prania wielorazowa

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS
0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL.
DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Unikaj nadmiernego przeciążenia pralki – pozostaw wystarczająco miejsca, aby kula mogła swobodnie się poruszać.

- **Nie stosuj w pralkach z uszkodzonym bębnem** – ostre krawędzie mogą uszkodzić kulę lub bęben.
- **Regularnie kontroluj stan kuli** – sprawdzaj, czy nie ma pęknięć, deformacji lub zużycia materiału.
- **Nie pozostawiaj kuli w wilgotnym miejscu po użyciu** – osusz ją, aby zapobiec rozwojowi pleśni lub bakterii.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

Przeznaczenie – kula jest wielorazowym środkiem wspomagającym pranie, redukującym użycie detergentów.

1. **Sposób użycia:**
 - Włóż kulę do bębna pralki razem z praniem.
 - Wybierz odpowiedni program prania zgodnie z zaleceniami producenta odzieży.
 - Po praniu wyjmij kulę, opłucz ją w czystej wodzie i pozostaw do wyschnięcia.
2. **Czyszczenie kuli:**
 - Co kilka użyć dokładnie wyczyść kulę, usuwając osady lub pozostałości zanieczyszczeń.
 - Użyj łagodnego detergentu do jej czyszczenia, jeśli to konieczne.
3. **Przechowywanie:**
 - Przechowuj kulę w suchym i czystym miejscu.
 - Unikaj ekspozycji na wysokie temperatury lub bezpośrednie światło słoneczne.

OBOSTRZENIA I PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosuj do prania bardzo delikatnych tkanin – takich jak jedwab lub koronki, które mogą zostać uszkodzone podczas kontaktu z kulą.

- **Nie używaj w pralkach z małą pojemnością** – kula wymaga miejsca, aby działać efektywnie.
- **Nie używaj kuli z dodatkowymi chemikaliami** – np. wybielaczami, które mogą uszkodzić materiał kuli lub zniwelować jej właściwości.
- **Nie stosuj w suszarkach bębnowych** – kula jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pralkach.
- **Nie używaj uszkodzonej kuli** – jej funkcjonalność może być obniżona, a elementy uszkodzone mogą uszkodzić odzież.

