

# **CP/AA-WiFi Box Mannal**

**Nazwa urządzenia:  
Smart Box - XXX**

## Ważne instrukcje

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed użyciem i zalecamy zachowanie tej instrukcji w przyszłości. Zawiadomienie:

1. Ten produkt jest odpowiedni dla iPhone'a i zagranicznych wersji Android Auto Wireless Carplay Adapter Nazwa wyświetlacza:

Smart box-xxx. (xxx reprezentuje osobny kod dla każdego produktu)

2. Przed użyciem upewnij się, że Twój samochód ma przewodową funkcję CarPlay.

3. Upewnij się, że telefon to iPhone 6 lub nowsze modele, system operacyjny to iOS 10 lub nowszy. (Telefon komórkowy z funkcją Carplay)

4. Jeśli samochód ma niestandardowe funkcje (takie jak monitorowanie przedniej kamery, monitorowanie otoczenia samochodu 360 itp.), Po udanym połączeniu może pojawić się czarny ekran.

To nie jest produkt                      Wydanie.

5. Po podłączeniu, upewnij się, że iPhone podłączył Wireless Carplay Adapter. Zamiast samochodu,

6. Podczas łączenia upewnij się, że telefon użytkownika jest podłączony bezprzewodowo Adapter Carplay.

## Zwróć większą uwagę

Uwaga: bluetooth iPhone odgrywa rolę parowania, kolejne prace będą obsługiwane przez WiFi telefonu (ustawienia automatyczne), gdy następnym razem użyjesz, utrzymuj Bluetooth w celu automatycznego połączenia.

1. Podczas korzystania z funkcji Wireless CarPlay, upewnij się, że iPhone nie jest połączony z innymi Wi-Fi, w przeciwnym razie, jeśli doprowadzi to do konfliktów

2. Funkcja automatycznego połączenia wymaga włączenia iPhone Wi-Fi i Bluetooth, Ponadto należy ustawić sieć sygnału Wi-Fi Wireless Carplay Adapter na "Auto Join"

A, Ustawienia>WLAN>Zapytaj o przyłączenie się do sieci: wybierz "Powiadom"; B. Ustawienia> WLAN>Kliknij symbol "@" po prawej stronie "Inteligentne pole -xxxx">Włącz"Auto-Dołącz".

3. Po sparowaniu adapter Wireless Carplay odłączy połączenie Bluetooth, zapewni, że Bluetooth iPhone'a nie będzie nawiązywał żadnych innych połączeń, w przeciwnym razie może powodować konflikty. A. Ustawienia>Bluetooth> Wybierz Bluetooth dołączony do samochodu, taki jak "Model samochodu xxxx">Kliknij znak wyjątku: wybierz "Zapomnij o tym urządzeniu";

## **Specyfikacje**

**Nazwa sygnału Wi-Fi/Nazwa sygnału Bluetooth: Smart Box-xxxxxx**

Interfejs wejściowy: USB-A Męczyzna Wyposażony w USB-A TYPE-C zewnętrzny

Adapter

Napięcie wejściowe: 5V

**Częstotliwość modułu Bluetooth Wi-Fi: Bluetooth 2,4 GHz, Wi-Fi 2.4-5.8GHz**

Obsługa wersji Bluetooth: Bluetooth 2.1+EDR/3.0/4. X/5 Format

Wi-Fi: WEP/WPA2/WPA3-SAE Personal MFP Obowiązująca wersja systemu: iOS10+

Obsługa telefonu komórkowego: iPhone 6 i nowsze modele iPhone

Co jest w pudełku

1x Bezprzewodowy adapter


Carplay

Adapter 1x USB do USB C

1x Instrukcja obsługi

## Potwierdź funkcję Carplay

Metoda 1. Podłącz iPhone'a do głównego portu USB samochodu. Jeśli samochód ma funkcję Apple Carplay, aplikacja pojawi się na ekranie z prośbą o pozwolenie na telefon.




Metoda 2: Jeśli w menu stereo samochodu znajduje się ikona Carplay, samochód ma wbudowany Apple Carplay.

Metoda 3: Skontaktuj się z dealerem samochodowym, aby uzyskać pomoc.


## Setup Step

1. Uruchom samochód i otwórz Bluetooth iPhone'a





2. Podłącz adapter Wireless Carplay do portu USB lub USB C pojazdu (port transmisji informacji).



3. Poczekaj 15 sekund (niektóre samochody muszą wybrać ikonę Carplay na ekranie wyświetlacza), pojawi się okno połączenia.



4. Otwórz interfejs Bluetooth telefonu komórkowego, znajdź sygnał Bluetooth Wireless Carplay Adapter "Smart box-xxxx", Kliknij pairing, telefon wyświetli monit "Żądanie parowania Bluetooth". Kliknij wszystkie monity "pozwól", poczekaj kilka sekund, aby połączyć się pomyślnie. (Większość automatycznie uzyska dostęp do tego, czy telefon pasuje, nie ma potrzeby ręcznego klikania)

5. Gdy ekran samochodu przełącza się na interfejs sterowania odtwarzaniem, oznacza to, że połączenie zakończyło się sukcesem.

6. Po początkowym sparowaniu, podczas korzystania z adaptera Wireless Carplay

Ponownie, automatycznie połączy się z iPhone'em (upewnij się, że włączono Wi-Fi i Bluetooth w telefonie). W niektórych samochodach może być konieczne dotknięcie ikony CarPlay na wyświetlaczu samochodu, aby zainicjować połączenie.

## Metoda Android Auto Link

Domyslnym jest tryb CarPlay. Jeśli chcesz połączyć się z Android Auto, musisz ręcznie włączyć przełącznik ustawień samochodu.

Bezprzewodowe automatyczne połączenie Android:

1. Upewnij się, że Twój telefon jest podłączony do Bluetooth
2. Włącz Bluetooth i WiFi w telefonie
3. Wyszukaj Bluetooth w telefonie do parowania
4. Po podłączeniu do Bluetooth automatycznie rozpozna i połączy się z Android Auto

FAQs & Troubleshooting Nie można znaleźć sygnału Smart box -xxxx? Możliwe przyczyny:

**1. Moduły Wifi i Bluetooth telefonu komórkowego są Usterka.**

2. Adapter Wireless Carplay ma wady.

Rozwiązanie: Przetestuj go za pomocą innego telefonu iPhone. Jeśli tylko konkretny iPhone nie może znaleźć Bluetooth lub Wi-Fi Wi-Fi Wireless Carplay Adapter, spróbuj zresetować sieć i Bluetooth.

ustawienia tego iPhone'a, a następnie uruchom ponownie telefon raz; i jeśli ten sam problem wystąpi na innych iPhone'ach, urządzenie może być wadliwe. W jego przypadku prosimy o skorzystanie z pomocy obsługi klienta sklepu.

**Problemy z wejściem lub wyjściem audio: Nieprawidłowość dźwięku**  
**Możliwe przyczyny:** Połączenie Bluetooth ma wiele połączeń, wybór wyjścia audio jest błędny.

**Rozwiązanie:**

- 1) Sprawdź połączenie Bluetooth iPhone'a, wyłącz je.  
A. Ustawienia> Bluetooth> Wybierz Bluetooth, który jest dołączony do samochodu, jak "Model samochodu XXxx" >Kliknij wykrzyknik: wybierz "Zapomnij o tym urządzeniu";
- 2) Wyczyść programy działające w tle telefonu podczas korzystania z adaptera Wireless Carplay.
- 3) Podczas rozmowy sprawdź, czy opcja wyjścia "Audio" jest Carplay.

**Trwałe rozłączenie?**

**Możliwe przyczyny:** Połączenie Wi-Fi jest zakłócone

**Rozwiązanie:**

- 1) Sprawdź, czy WiFi Twojego iPhone'a jest podłączone do innych urządzeń.
- 2 Resetowanie sieci WLAN. Sprawdź też, czy Wireless Carplay Adapter jest ok.  
Przejdź do Ustawienia> Ogólne > Przeniesienie lub Zresetowanie iPhone'a> Zresetuj> Zresetuj

**Ustawienia sieciowe.**

**Nie można automatycznie ponownie połączyć?**

**Możliwe przyczyny:** Konflikt ustawień telefonicznych

**Rozwiązanie:**

- 1) W niektórych samochodach należy wybrać "połączenie automatyczne" w ustawieniach Carplay.
- 2) Sprawdź Ustawienia telefonu:  
A. Ustawienia> WLAN> Poproś o przyłączenie się do sieci: wybierz "Powiadom",  
B. Ustawienia>WLAN>Kliknij symbol "O" po prawej stronie "Smart box - XXxx">Włącz "Auto-Join".
- 3) Inne przypadki:

- A. Upewnij się, że Bluetooth i WiFi są włączone normalnie i niezajęte.
- B. Wyczyść historię parowania, uruchom ponownie telefon i ponownie sparuj telefon.
- C. Zaktualizuj firmware.

**Jakie jest hasło T Fi do  
bezprzewodowego CarplayAdapter?**

Rozwiązanie:

Musimy podłączyć Bluetooth, a nie Wi-Fi. Po dopasowaniu Bluetooth Wi-Fi automatycznie się połączy. Nie ma potrzeby hasła Wi-Fi.

Upewnij się, że Wi-Fi jest włączone i niezajęte podczas parowania

Czy rozłączył się po pewnym czasie użytkowania?

Rozwiązanie:

jest w stanie ciszy z powodu obciążenia prądem, po prostu odłączyć i Skrzynka posiada wbudowany mechanizm ochronny. Jeśli maszyna ponownie go podłączy.




## OTA upgrade

Należy zaktualizować OTA w przypadku awarii połączenia lub rozłączenia.

**Krok 1: Włącz WiFi telefonu.**

**Krok 2: Połącz się z WIFI, nazwa: "SmartBox-xxxx",  
Hasło: 12345678 lub 888.**

**Krok 3: Otwórz przeglądarkę mobilną.**



Krok 4: Wprowadź adres strony internetowej '192.168.1.101'.

Krok 5: Wprowadź interfejs aktualizacji OTA.

Krok 6: Pociągnij w dół interfejs aktualizacji, kliknij "Aktualizuj" ,  
i po załadowaniu skrzynki, aktualizacja jest zakończona.

