


Quick Installation Guide

English	Deutsch	Français	Español
Italiano	Български	Čeština	Dansk
Ελληνικά	Eesti	Suomi	Hrvatski
Magyar	Қазақша	Lietuvių kalba	Latviski
Nederlands	Norsk	Polski	Português
Română	Русский	Slovenčina	Slovenščina
Srpski	Svenska	Türkçe	Україна
العربية	日本語	한국어	Indonesia
ភាសាខ្មែរ	Tiếng Việt	中文(繁體字)	


NEED TECH HELP?

	www.cudy.com/qr_vg_lt	
	www.cudy.com	
	support@cudy.com	
	www.cudy.com/download	


1




2



3



4



English

1 Install the antennas if there are detachable antennas. Insert your SIM card into the SIM slot until you hear a clicking sound.

2 Connect the power adapter to the router and press the power button. Wait for the system LED to turn solid on.

3 When the  LED is solid on, the router is connected to the cellular network. If the  LED is off, please continue to configure the router.

4 Connect the router via **A** or **B** method.

A Wi-Fi: Connect your device to the router's Wi-Fi using the SSID (network name) and Password printed on the bottom of the router.

Flip the page to continue...

Dansk

1 Installer antennerne, hvis der er aftagelige antenner. Indsæt dit SIM -kort i SIM -slottet, indtil du hører en kliklyd.

2 Tilslut strømadapteren til routeren, og tryk på tænd / sluk -knappen. Vent på, at systemet førte til at tænde.

3 Når  LED er solid på, er routeren tilsluttet det cellulære netværk. Hvis  LED er slukket, skal du fortsætte med at konfigurere routeren.

4 Opret forbindelse til routeren via A- eller B -metoden.

A Wi-Fi: Tilslut din enhed til routerens Wi-Fi. (Standardnetværksnavnet/SSID og adgangskode udskrives på bunden af routeren.)

Blad om for at fortsætte...

Lietuvių kalba

1 Įdiekite antenas, jei yra nuimamų anteny. Įdėkite SIM kortelę į SIM lizdą, kol išgirsite paspaudimo garsą.

2 Prijunkite maitinimo adapterį prie maršrutizatoriaus ir paspauskite maitinimo mygtuką. Palaukite, kol sistema įjungė tvirtą.

3 Kai  šviesos diodas yra tvirtas, maršrutizatorius yra prijungtas prie korinio tinklo. Jei  šviesos diodas išjungtas, toliau konfigūruokite maršrutizatorių.

4 Prisijunkite prie maršrutizatoriaus A arba B metodu.

A Wi-Fi: Prijunkite savo įrenginį prie maršrutizatoriaus „Wi-Fi“. (Numatytasis tinklo pavadinimas/SSID ir slaptažodis atspausdinami maršrutizatoriaus apacioje.)

Puslapį apvertkite, norėdami tęsti...

Русский

1 Установите антенны, если есть съёмные антенны. Вставьте свою SIM -карту в слот SIM.

2 Подключите адаптер питания к маршрутизатору и нажмите кнопку питания. Подождите, пока система привела.

3 Когда  светодиод твердый, маршрутизатор подключен к сотовой сети. Если  светодиод выключен, пожалуйста, продолжайте настроить маршрутизатор.

4 Подключитесь к маршрутизатору с помощью метода **A** или **B**.

A Wi-Fi: Подключите свое устройство к Wi-Fi маршрутизатора. (Имя сети по умолчанию/SSID и пароль напечатаны в нижней части маршрутизатора.)

Переверните страницу, чтобы продолжить ...

Deutsch

1 Installieren Sie die Antennen, wenn abnehmbare Antennen vorhanden sind. Fügen Sie Ihre SIM -Karte in den SIM -Slot ein, bis Sie ein Klick -Sound hören.

2 Schließen Sie den Leistungsadapter an den Router an und drücken Sie die Netzschaltfläche. Warten Sie auf das System, das dazu führte, dass sich solide eingeschaltet hat.

3 Wenn die  LED solide eingeschaltet ist, ist der Router mit dem Mobilfunknetz verbunden. Wenn die  LED ausgeschaltet ist, konfigurieren Sie bitte den Router weiter.

4 Stellen Sie über eine **A**- oder **B**-Methode eine Verbindung zum Router her.

A Wi-Fi: Schließen Sie Ihr Gerät mit dem WLAN des Routers an. (Der Standard -Netzwerkname/die SSID und das Passwort sind unten im Router gedruckt.)

Die Seite umblättern, um fortzufahren...

Ελληνικά

1 Τοποθετήστε τις κεραίες εάν υπάρχουν αποσπώμενες κεραίες. Εισαγάγετε την κάρτα SIM στην υποδοχή SIM μέχρι να ακούσετε έναν ήχο κλικ.

2 Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας στον δρομολογητή και πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας. Περιμένετε το σύστημα να ενεργοποιηθεί σταθερά.

3 Όταν το  LED είναι σταθερό, ο δρομολογητής συνδέεται με το κυψελαιοδές δίκτυο. Εάν η  LED είναι απενεργοποιημένη, συνεχίστε να διαμορφώνετε τον δρομολογητή.

4 Συνδεθείτε στον δρομολογητή μέσω της μεθόδου **A** ή **B**.

A Wi-Fi: Συνδέστε τη συσκευή σας στο Wi-Fi του δρομολογητή. (Το προεπιλεγμένο όνομα δικτύου/SSID και ο κωδικός πρόσβασης εκτυπώνονται στο κάτω μέρος του δρομολογητή.)

Αναστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Latviski

1 Instalējiet antenas, ja ir noņemamas antenas. Ievietojiet SIM karti SIM slotā, līdz dzirdat noklikšķināšanas skaņu.

2 Pievienojiet strāvas adapteri maršrutētājam un nospiediet barošanas pogu. Pagaidiet, kamēr sistēma lika ieslēgt stabilu.

3 Kad  gaismas diode ir cieta, maršrutētājs ir savienots ar mobilo tīklu. Ja  gaismas diode ir izslēgta, lūdzu, turpiniet konfigurēt maršrutētāju.

4 Pievienojiet maršrutētāju, izmantojot **A** vai **B** metodi.

A Wi-Fi: Pievienojiet ierīci maršrutētāja Wi-Fi. (Noklusējuma tīkla nosaukums/SSID un parole ir drukāti maršrutētāja apakšā.)

Pārvērtiet lapu, lai turpinātu...

Slovenčina

1 Nainštalujte antény, ak sú odnímateľné antény. Vložte svoju kartu SIM do slotu SIM, až kým nebudete počuť kliknutie zvuk.

2 Pripojte napájací adaptér k smerovači a stlačte tlačidlo napájania. Počkajte, kým systém LED sa zapne pevne.

3 Keď je  LED solidná, smerovač je pripojený k bunkovej sieti. Ak je  LED vypnutá, pokračujte v konfigurácii smerovača.

4 Pripojte sa k smerovači metódou **A** alebo **B**.

A Wi-Fi: Pripojte svoje zariadenie k Wi-Fi smerovača. (Predvolený názov siete/SSID a heslo sú vytlačené v dolnej časti smerovača.)

Otočte stránku a pokračujte ...

日本語

1 取り外し可能なアンテナがある場合は、アンテナを取り付けます。クリック音が聞こえるまでSIMカードをSIMスロットに挿入します。

2 電源アダプターをルーターに接続し、電源ボタンを押します。システムがしっかりとオンになっているのを待ちます。

3 LEDが固体の場合、ルーターはセルラーネットワークに接続されます。LEDがオフの場合は、ルーターの構成を続けてください。

4 AまたはBメソッドを介してルーターを接続します。

A Wi-Fi: デバイスをルーターのWi-Fiに接続します。（デフォルトのネットワーク名/SSIDとパスワードは、ルーターの下部に印刷されています。）

続きを読むにはページをめくってください...

Français

1 Instale las antenas si hay antenas desmontables. Inserte su tarjeta SIM en la ranura SIM hasta que escuche un sonido de clics.

2 Connectez l'adaptateur d'alimentation au routeur et appuyez sur le bouton d'alimentation. Attendez que le système conduit à se ranger solide.

3 Lorsque la  LED es sólida, el enrutador está conectado a réseau cellulaire. Si la  LED est désactivée, veuillez continuer à configurer le routeur.

4 Connectez-vous au routeur via une méthode **A** ou **B**.

A Wi-Fi: Connectez votre appareil au Wi-Fi du routeur. (Le nom / SSID du réseau par défaut et le mot de passe sont imprimés en bas du routeur.)

Tournez la page pour continuer...

Eesti

1 Paigaldage antennid, kui on olemas eemaldatavad antennid. Sisestage SIM -kaart SIM -pesasse, kuni kuulete klõpsamist.

2 Ühendage toiteadapter ruuteriga ja vajutage toitenuppu. Oodake, kuni süsteem viis kindlalt sisse.

3 Kui  LED on kindel, on ruuter ühendatud mobiilsidevõrguga. Kui  LED on välja lülitatud, jätkake ruuteri konfigureerimist.

4 Ühendage ruuteriga **A** või **B** meetodil.

A Wi-Fi: Ühendage oma seade ruuteri Wi-Fi-ga. (Vaikevõrgu nimi/SSID ja salasana löytyy reititimen pohjasta.)

Lehe pööramiseks jätkake ...

Nederlands

1 Installeer de antennes als er afneembare antennes zijn. Plaats uw simkaart in de SIM -slot totdat u een klikgeluid hoort.

2 Sluit de stroomadapter aan op de router en druk op de aan / uit -knop. Wacht tot het systeem heeft geleid om vast te zetten.

3 Wanneer de  LED solide is, is de router verbonden met het mobiele netwerk. Als de  LED is uitgeschakeld, blijf dan de router configureren.

4 Maak verbinding met de router via **A** of **B** -methode.

A Wi-Fi: Sluit uw apparaat aan op de wifi van de router. (De standaard netwerknaam/SSID en het wachtwoord worden onderaan de router afgedrukt.)

Sla de pagina om om door te gaan...

Slovenščina

1 Namestite antene, če obstajajo snemljive antene. Vstavite svojo kartico SIM v režo SIM, dokler ne slišite klikalnega zvoka.

2 Priključite napajalni adapter z usmerjevalnikom in pritisnite gumb za vklop. Počakajte, da se je sistem vklopil vklopljen.

3 Ko je  LED vklopljena, je usmerjevalnik povezan s celicno omrežje. Če je  LED izklopljena, nadaljujte s konfiguracijo usmerjevalnika.

4 Povežite se z usmerjevalnikom po metodi **A** ali **B**.

A Wi-Fi: Priključite svojo napravo z Wi-Fi usmerjevalnikom. (Privzeto ime omrežja/SSID in geslo sta natisnjena na dnu usmerjevalnika.)

Obrnite stran, da nadaljujete ...

한국어

1 분리 가능한 안테나가있는 경우 안테나를 설치하십시오. 클릭 소리가 들릴 때까지 SIM 카드를 SIM 슬롯에 삽입하십시오.

2 전원 어댑터를 라우터에 연결하고 전원 버튼을 누릅니다. 시스템이 단단하게 켜질 때까지 기다리십시오.

3 LED가 단단 해지면 라우터는 셀룰러 네트워크에 연결됩니다. LED가 꺼져 있으면 라우터를 계속 구성하십시오.

4 A 또는 B 메소드를 통해 라우터에 연결하십시오.

A Wi-Fi: 장치를 라우터의 Wi-Fi에 연결하십시오. (기본 네트워크 이름/SSID 및 비밀번호는 라우터 하단에 인쇄됩니다.)

계속해서 페이지를 뒤집어 ...

Español

1 Conecte el adaptador de alimentación al enrutador y espere a que la luz del indicador del sistema Power se encienda.

2 Conecte el adaptador de alimentación al enrutador y presione el botón de encendido. Espere a que el sistema LED se encienda de manera estable.

3 Cuando el  LED es sólido, el enrutador está conectado a la red celular. Si el  LED está apagado, continúe configurando el enrutador.

4 Conéctese al enrutador a través del método **A** o **B**.

A Wi-Fi: Conecte su dispositivo al Wi-Fi del enrutador. (El nombre de red predeterminado/SSID y la contraseña se imprimen en la parte inferior del enrutador.)

Voltee la página para continuar...

Suomi

1 Asenna irrotettavat antennit, mikäli ne kuuluvat pakettiin. Aseta SIM-kortti paikalleen, kunnes kuulet napsahduksen.

2 Kytke virtälähde reitittimeen ja paina virtapainiketta. Odota, että LED-valo palaa kiinteästi.

3 Kun  LED on kindel, on ruuter ühendatud mobiilsidevõrguga. Kui  LED on pois päältä, jatka reitittimen määrittämistä.

4 Yhdistä reitittimeen **A**- tai **B**-menetelmällä.

A Wi-Fi: Kytke laite reitittimen Wi-Fi. (Oletusverkon nimi/SSID ja salasana löytyy reitittimen pohjasta.)

Käännä sivu jatkaaksesi...

Norsk

1 Installer antennene hvis det er avtakbare antenner. Sett inn SIM -kortet ditt i SIM -sporet til du hører en klikkelyd.

2 Koble strømadapteren til ruten og trykk på strømknappen. Vent til systemet førte til å slå fast på.

3 Når  LED er solid på, er ruten koblet til det cellulære nettverket. Hvis  LED er av, fortsett å konfigurere ruten.

4 Koble til ruten via **A** eller **B** -metoden.

A Wi-Fi: Koble enheten til ruters Wi-Fi. (Standard netværksnavn/SSID og passord skrives ut på bunnen av ruten.)

Snu siden for å fortsette...

Srpski

1 Instalirajte antene ako postoje odvojive antene. Umetnite SIM karticu u SIM ugor dok ne čujete zvuk klika.

2 Povežite adapter za napajanje na ruter i pritisnite dugme za napajanje. Sačekajte da sistem naveden da postane čvrsta suptanca.

3 Kada je  LED, čvrst, usmerivač je povezan sa bežičnom mrežom. Ako je  LED isključen, nastavite da konfigurišete ruter.

4 Povežite se na ruter putem metode **A** ili **B**.

A Wi-Fi: Povežite svoj uređaj sa Wi-Fi-om rutera. (Podrazumevana mreža / SSID i lozinka se štampaју na dnu rutera.)

Prekrenite stranцу da biste nastavili ...

Indonesia

1 Pasang antena jika ada antena yang dapat dilepas. Masukkan kartu SIM Anda ke dalam slot SIM sampai Anda mendengar suara mengklik.

2 Hubungkan adapter daya ke router dan tekan tombol daya. Tunggu sistem menyebabkan menyala solid.

3 Ketika  LED menyala, router terhubung ke jaringan seluler. Jika  LED dimatikan, silakan lanjutkan untuk mengkonfigurasi router.

4

A Wi-Fi: Hubungkan perangkat Anda ke Wi-Fi router. (Nama jaringan default/SSID dan kata sandi dicetak di bagian bawah router.)

Balik halaman untuk melanjutkan ...

Italiano

1 Installare le antenne se ci sono antenne staccabili. Inserisci la scheda SIM nella slot SIM fino a sentire un suono di clic.

2 Collegare l'adattatore di alimentazione al router e premere il pulsante di accensione. Attendere che il sistema ha portato a diventare solido.

3 Quando il LED  è solido, il router è collegato alla rete cellulare. Se il LED  è spento, continua a configurare il router.

4 Collegare al router tramite il metodo **A** o **B**.

A Wi-Fi: Collega il tuo dispositivo al Wi-Fi del router. (Il nome di rete predefinito/SSID e la password sono stampati nella parte inferiore del router.)

Gira la pagina per continuare...

Hrvatski

1 Ugradite antene ako postoje odvojive antene. Umetnite SIM karticu u SIM utor dok ne čujete zvuk klika.

2 Spojite adapter za napajanje na usmjerivač i pritisnite gumb za uključivanje. Pričekajte da se sustav vođio da se uključi.

3 Kad je  LED čvrst, usmjerivač je povezan s mobilnom mrežom. Ako je  LED isključen, nastavite konfigurirati usmjerivač.

4 Spojite se na usmjerivač pomoću **A** ili **B** metode.

A Wi-Fi: Spojite svoj uređaj na Wi-Fi usmjerivač. (Zadano ime mreže/SSID i lozinka ispisuju se na dnu usmjerivača.)

Otkrenite stranicu da biste nastavili...

Polski

1 Zainstaluj anteny, jeśli istnieją anteny odłączane. Włóż kartę SIM do gniazda SIM, aż uslyszysz dźwięk kliknięcia.

2 Podłącz adapter zasilania do routera i naciśnij przycisk zasilania. Jos (LED-valo palaa kiinteästi.

3 Gdy  dioda LED jest solidna, router jest podłączony do sieci komórkowej. Jeśli  dioda LED jest wyłączona, kontynuuj konfigurację routera.










4 Połącz się z routerem metodą **A** lub **B**.

A Wi-Fi: Podłącz urządzenie do Wi-Fi routera. (Domyślna nazwa sieci/SSID i hasło są wydrukowane na dole routera.)

Odwróć stronę, aby kontynuować...

Svenska

1 Installera antennerna om det finns avtagbara antenner. Sätt in ditt SIM -kort i simplatsen tills du hör ett klickande ljud.



English

B Wired: Turn off the Wi-Fi on your device and connect it to the router's LAN port via an Ethernet cable.

5 Open a browser and follow the pictures to set up the router.

6 Input your PIN if this window show up (or contact your carrier for help).

7 Follow the pictures to configure the router.

- Enjoy the internet.

4G/5G Model	4G Model	5G Model
Off 	Off 	
Flash 	Flash 	
Solid 	Solid 	
Off 	Off 	
Red 	Red 	
Purple 	Purple 	
Blue 	Blue 	

Dansk

B kablet: Sluk for Wi-Fi på din enhed, og tilslut den til routerens LAN-port via et Ethernet-kabel.

5 Åbn en browser, og følg billederne for at konfigurere routeren.

6 Indtast din PIN, hvis dette vindue vises (eller kontakt din udbyder for hjælp).

7 Følg billederne for at konfigurere routeren.

- Nyd internetet.

4G/5G-Model	4G Model	5G Model
Af 	Af 	
Blinkende 	Blinkende 	
Vankka päällä 	Vankka päällä 	
Af 	Af 	
Red 	Red 	
Lilla 	Lilla 	
Blå 	Blå 	

Lietuvių kalba

B laidinis: Išjunkite savo įrenginio „Wi-Fi“ ir prijunkite jį prie maršrutizatoriaus LAN prievado per ethernet kabelį.

5 Atidarykite naršyklę ir sekite paveikslėlius, kad sukonfigūruotumėte maršrutizatorių.

6 Įveskite savo kairšį, jei šis langas pasirodys (arba susisiektie su savo vežėju, kad gautumėte pagalbos).

7 Vykdykite paveiksliėlius, kad sukonfigūruotumėte maršrutizatorių.

- Mėgaukitis internetu.

4G/5G modelis	4G modelis	5G modelis
Išjungtas 	Išjungtas 	
Mirgėjimas 	Mirgėjimas 	
Stiprus jungtas 	Stiprus jungtas 	
Išjungtas 	Išjungtas 	
Įsduonas 	Įsduonas 	
Violetinė 	Violetinė 	
Mėlyna 	Mėlyna 	

Русский

В Проводная: Выключите Wi-Fi на своем устройстве и подключите его к порту LAN smerovača cez ethernetový kábel.

5 Откройте браузер и следуйте изображениям, чтобы настроить маршрутизатор.

6 Введите свой PIN –код, если появится это окно (или свяжитесь с вашим оператором для помощи).

7 Следуйте изображениям, чтобы настроить маршрутизатор.

- Наслаждайтесь интернетом.

Модель 4 /5 г	4G модель	5G модель
Выключенный 	Выключенный 	
Мерцание 	Мерцание 	
Надежно включено 	Надежно включено 	
Выключенный 	Выключенный 	
Красный 	Красный 	
Фиолетовый 	Фиолетовый 	
Синий 	Синий 	

Deutsch

B verkabelt: Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Gerät aus und schließen Sie es über ein Ethernet-Kabel an den LAN-Anschluss des Routers an.

5 Öffnen Sie einen Browser und folgen Sie den Bildern, um den Router zu konfigurieren.

6 Geben Sie Ihre PIN ein, wenn dieses Fenster angezeigt wird (oder wenden Sie sich an Ihren Träger, um Hilfe zu erhalten).

7 Befolgen Sie die Bilder, um den Router zu konfigurieren.

- Genießen Sie das Internet.

4G/5G-Modell	4G-Modell	5G-Modell
Aus 	Aus 	
Flackern 	Flackern 	
Durchgängig ein 	Durchgängig ein 	
Aus 	Aus 	
Rot 	Rot 	
Lila 	Lila 	
Blau 	Blau 	

Ελληνικά

Β Ενσύρματο: Απενεργοποιήστε το Wi-Fi στη συσκευή σας και συνδέστε την στη θύρα LAN του δρομολογητή μέσω καλωδίου Ethernet.

5 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης και ακολουθήστε τις εικόνες για να διαμορφώσετε τον δρομολογητή.

6 Εισαγάγετε το PIN σας εάν εμφανιστεί αυτό το παράθυρο (ή επικοινωνήστε με τον μεταφορέα σας για βοήθεια).

7 Ακολουθήστε τις εικόνες για να διαμορφώσετε τον δρομολογητή.

- Απολαύστε το Διαδίκτυο.

Μοντέλο 4G/5G	Μοντέλο 4G	Μοντέλο 5G
Μακριά από 	Μακριά από 	
Τρεμοποιών 	Τρεμοποιών 	
Συνεχόμενος 	Συνεχόμενος 	
Μακριά από 	Μακριά από 	
το κόκκινο 	το κόκκινο 	
Μωβ 	Μωβ 	
Μπλε 	Μπλε 	

Latviski

B Vadu: Izslādziet ierīces Wi-Fi un savienojiet to ar maršrutētāja LAN portu, izmantojot Ethernet kabeli.

5 Atveriet pārlūkprogrammu un sekojiet attēliem, lai konfigurētu maršrutētāju.

6 Ievadiet tapu, ja parādās šis logs (vai sazinieties ar savu pārdevātāju, lai saņemtu palīdzību).

7 Izpildiet attēlus, lai konfigurētu maršrutētāju.

- Izbaudiet internetu.

4G/5G modelis	4G modelis	5G modelis
Ārpus 	Ārpus 	
Mirgošana 	Mirgošana 	
Stipri ieslēgts 	Stipri ieslēgts 	
Ārpus 	Ārpus 	
sarkans 	sarkans 	
Violets 	Violets 	
Zils 	Zils 	

Slovenčina

B Káblové: Vypnúte Wi-Fi na svojom zariadení a pripojte ho k portu LAN smerovača cez ethernetový kábel.

5 Otvorte prehliadač a postupujte podľa obrázkov a nakonfigurujte smerovač.

6 Zadajte svoj PIN, ak sa toto okno zobrazí (alebo kontaktujte svojho operátora o pomoc).

7 Postupujte podľa obrázkov a nakonfigurujte smerovač.

- Užite si internet.

Model 4G/5G	4G model	5G model
Vypnutý 	Vypnutý 	
Blikanie 	Blikanie 	
Solid on 	Solid on 	
Vypnutý 	Vypnutý 	
Červený 	Červený 	
Fialový 	Fialový 	
Modrá 	Modrá 	

4G/5Gモデル	4Gモデル	5Gモデル
オフ 	オフ 	
ちらつき 	ちらつき 	
ソリッドオン 	ソリッドオン 	
オフ 	オフ 	
赤 	赤 	
青 	青 	
紫 	紫 	

- インターネットをお楽しみください。

Français

B Câblé: Éteignez le Wi-Fi sur votre appareil et connectez-le au port LAN du routeur via un câble Ethernet.

5 Ouvrez un navigateur et suivez les images pour configurer le routeur.

6 Entrez votre broche si cette fenêtre s'affiche (ou contactez votre opérateur pour obtenir de l'aide).

7 Suivez les images pour configurer le routeur.

- Profitez d'Internet.

Modèle 4G/5G	Modèle 4G	Modèle 5G
Désactivé 	Désactivé 	
Vaillant 	Vaillant 	
Solide allumé 	Solide allumé 	
Désactivé 	Désactivé 	
Rouge 	Rouge 	
Violet 	Violet 	
Bleu 	Bleu 	

Eesti

B Juhtmega: Lülitage oma seadme WiFi välja ja ühendage see Etherneti kaabli kaudu ruuteri LAN-pordiga.

5 Avage brauser ja järgige pilte, et ruuteri konfigureerimiseks.

6 Sisestage oma tihvt, kui see aken kuvatakse (või võtke abi saamiseks oma operaatori poole).

7 Ruuteri konfigureerimiseks järgige pilte.