


złącze „13-stykowe DIN”



Widok gniazda od strony wtyczki

Widok wtyczki
od strony gniazda



1. kierunkowskaz lewy
2. przeciwmgłowe
3. masa dla obwodów kontaktów 1...8 oraz 12**
4. kierunkowskaz prawy
5. pozycyjne prawe
6. hamowanie
7. pozycyjne lewe + tablica rejestracyjna
8. cofanie
9. zasilanie ciągłe
10. zasilanie sterowane wyłącznikiem zapłonu
11. masa dla obwodu kontaktu 10**
12. test podłączenia przyczepy*
13. masa dla obwodu kontaktu 9**

* Dla poinformowania pojazdu o podłączeniu przyczepy, po stronie przyczepy kontakty 3 i 12 powinny być połączone.

** Maszy: kontakt 3, kontakt 11 oraz kontakt 13 nie mogą być zwarte po stronie przyczepy.