

PILOT UNIWERSALNY 280-868 MHz

MODEL: AG197H



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Uniwersalny 4-kanalowy pilot z **kodem zmiennym** w zakresie częstotliwości **od 280 MHz do 868 MHz**.

UWAGA: Pilot uniwersalny przeznaczony jest do bram, sterowników, alarmów, wyłączników światła, sterowników rolet, ogrzewania i klimatyzacji. Współpracuje jedynie z centralami, do których dedykowane są piloty znajdujące się na liście w instrukcji obsługi produktu (pkt. 3).

Cechy produktu:

- Uniwersalny pilot jest idealnym rozwiązaniem dla osób które mają jeden działający pilot i zakodować sobie drugi zapasowy.
- Posiada elegancką wytrzymałą obudowę z szarymi wstawkami.
- Pilot pracuje z kodem zmiennym od 280 do 868 MHz mieszczącym się we wspomnianym zakresie.
- 4 wbudowane przyciski do wykorzystania.
- Wbudowana dioda sygnalizacyjna oraz otwór na smycz.

Specyfikacja:

- Napięcie: DC12V
- Prąd pracy: 10mA
- Zasilanie: bateria A27/12V (w komplecie)
- **Częstotliwość: 280 - 868 MHz (zmienna)**
- Zasięg: do 20 m (otwarta przestrzeń)
- Obsługiwane modulacje: FSK, GFSK, OOK
- Wbudowane 4 przyciski fizyczne
- Dioda sygnalizacyjna
- Wytrzymała obudowa
- Wymiary: 65 mm x 35 mm x 10 mm
- **Kolor: czarny**
- Opakowanie: kartonowe



Nazewnictwo przycisków pilota

2. Kodowanie pilota

1. Naciśnij przycisk 1 i przytrzymując go wciśnij **przycisk 2 co najmniej 4 razy**. Dioda LED zacznie migać raz na 2 sekundy.
2. Następnie wciskaj przyciski w odpowiedniej kolejności (np. w przypadku kodowania pilota oznaczonego numerem 1412 wciśnij kolejno przyciski o nr 1-4-1-2.). Pamiętaj aby kodowany pilot znajdował się w odległości około 2-3 cm.
3. Jeżeli operacja kodowania przycisku została przeprowadzona prawidłowo dioda LED zacznie szybko migać.
4. Aby kodować kolejne przyciski powtarzaj operację z punktu 2.

Automatyczne kopiowanie kodu:

Wciśnij i przytrzymuj przycisk który chcesz skopiować, aż odbiornik wyemituje kod. Zostanie to oznaczone szybkim miganiem diody. Puść przycisk. Gotowe.

Emitowanie kodu źródłowego:

Wciśnij przycisk 1 i 2 równocześnie aż dioda zacznie szybko migać. Puść oba przyciski. Następnie wciśnij przycisk którego kod chcesz wyemitować. Gotowe.

UWAGA: Po odpowiednim kodowaniu pilota wymagane jest dodanie go do centrali danego urządzenia (np. bramy). Wykonuje się to zgodnie z instrukcją dodawania nowych pilotów do centrali danego producenta.

3. Lista kompatybilnych modeli pilotów:

Lista kompatybilnych modeli pilotów znajduje się również na papierowej instrukcji obsługi w opakowaniu pilota AG197H.

Oznaczenie typu sygnału:

ROLLING CODE – sygnał zmienny

FIXED CODE – sygnał stały

LEARNING CODE – sygnał w pilocie typu HS1527

COMPATIBILITIES LIST

ACM	TX2, TX2 COLOR, TX4
ADYX	AMC TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO
AERF	COMPACT, HY-DOM, MERCURI, MERCURI C, SABUTON, MARS SATURN, ST3N, TERRA, TMP-1, TMP2, UNITECH
ALLMATIC	AMC BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3
APERIO	GO, GO PRO, GO MINI
APERTO (Sommer)	TX02-434-2, TX02-868-2 BLUE, 4025 TX02-868-2, 4022 TX02-434-2, 4020, TX03-434, TX-03-868-4, 4013, TX03-434-4
APRIMAT C	AMC TR2TR4, TM4, TXM
ATA	PTX4 BLUE, PTX4 PINK
AVIDSEN	104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250
BALLAN	FM400, FM400E, FM404B, 4013
BENINCA	TO, GO, WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO GO OV, IO, LOT2WCV, LOT1W, LOT2WLO, LOT4WLO, LOT1WML, LOT2WML, TZM, T4W APPLE
BESIDE	BEZAPHIT
BFT	MITTO, MITTO M (MITTO2MMITTO4M), MITTO RC8 (MITTO RC802RC804) MITTO A (MITTO 2AMITTO 4A), MITTO B TRC/TRC2/TRC4, GHIBLI, MURALE, KLEJO, TE01 TE02, TE04 RB4 MURALE
CAME	T431, T434, TOP432A, TOP434A, TOP432, TAM432SA, TOP432NA
CARDIN	TRQ S449 (TRQ449100/TRQ449200/TRQ449300/TRQ449400), TRQ S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449 (TXQ449200/TXQ449300/TXQ449400), TXQ S449 GREEN, TRQ S486 (TRQ486200/TRQ486400), TXQ S486 (TXQ486200/TXQ486400), S437 TX, XRADO, S449, S476 TX2, S476 TX, S486
CASALI	J433 AMGO, GENIU SCASALI A232RC

CASIT	ERTS92B, ERTS92T, ERTS476D, ERTS200Q, ERTS476D, ERTS476Q
CELISA	S101, S102
CENTURION	CLASSIC, SMART
CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT	953ESTD3371 LM, 971 LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E 9747E, 1A5639-7, 1A5477, 1A6487, 132B2372, 94330EML/94333EML/94335EML, 84330EML/84333EML/84335EML, 8747EML
CLEMSA	MUTANCODE, T, T-8, E-CODEN, MASTERCODE MV
CPS	TCP3, CPS1, TCP3, CPS2, TCP3, CPS4, TCP3
DASPI	AMC HAPPY2, POPS2, ZERO RC (ZERO 2RC, ZERO 4RC)
DEA SYSTEM	TR MIO, 133 1, 433 2, 433 4, GENIE, PUNTO S2, PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2N
DELMA	MIXARD 433 1, MIXARD 433 2, KING 433 2
DICKERT	MAHS433 01, MAHS433 04
DITEC	AMC GOL, GOL4C, BIXL S2, BIXLP2, BIXAG4, BIXLG
DOITRAND	MPSTF2E, JAUNE
DOORMATIC	SAW
DOORHAN	TRANSMITTER 4
DUCATI	TSAW1, TSAW2, TSAW3, 124, TE2
ECOSTAR	RSE, RSC, RSZ
ELBE	501, 502, 504, 502A, 504A
ERREKA	IRIS, ROLLER 2, ROLLER 43S, NULLER 868, SGO33, SOL868, VEGA 453, VEGA 868
ELBE	501, 502, 504, 502A, 504A
ELCA	IRIS, ASTER 2, ASTER 1000, ASTER 1001
FAAC	X04 433 RC, TM1 433 DS, TM2 433 DS, TM3 433 DS, 433L2, 433L4, TM22 433 SLP, TM4 433 SLP, TML 433SLH, TML 868 SLH, DL 868SLH, XT 868SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 433 RC, TE433HG
FADINI	AMC JUB-SMALL, 433 M2, ASTRO 433-2, ASTRO 433-4, JUBI2, JUBI4
FERPORT	TAC1, TAC2, TAC4, TAC 1K, TAC 2K, TAC 4K, TAC2KR
GIBIDI	DPEN TMB, OPEN OUT, AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD DOMINO
GULLIVER	MDW
GENIUS	AMC AMIGO, AMIGOLD, KILO, BRAVO, ECHO
GENIE	GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, G1T-BX, GW3T, GICTD, GIFTD
GIBIDI	AU01590, AU1600, DOM-NO AU1680 WOOD, GIBIDI AU1610, AU1810, AU03000, DTC 433A
HORMANN	HSM2, HSM4
JCM	NEO, TWIN, GO, GO PORTIS, GO NORTON
JAY	UBEI X1SL1, UBET 11, UBET 21, UBET 31, UBET 41, UBET 61

KBLUE	ETH-TEL01
KEY	900TXB-42R, SUB44, TXB-44R, TXG-44R
KING GATES	STYLO, CLIPPER
KLING	KUA, KUA E, KUA S
LABEL	SPYCO, RJW4E
LEB	TMW
LINCE	LR2035
LIFE	FIDO
LINEAR	MCT-11, ACT-21, ACT-22, STING RAY ACT-31, STING RAY ACT-34B
MHOUSE	TX4
MA	TX1, TX2, TX3
MARATEC	D101, D12, DIGITAL, 302, DIGITAL 304
MERLINPROLIFT	M230T (PROLIFT), M430R (PROLIFT)
MERLIN2.0	E945M, E943M, E940M
MERLINPROLIF T	M842 (GREEN REMOTE), M832 (GREEN REMOTE), M844 (GREEN REMOTE), C945, C940, C943
MHOUSE	AMC TX4, TX3, GTX4
MOOVO	AMC MT4G
MONSIEUR	ARC
NICE	SMILO, FLOR-S, VERY-VR, INTLFL02, FLO4, FLOR-S ERA, ONE (ON) ON ERA, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)
NORTON	NEO, TXCD, GO NORTON, GO MINI NORTON
NOVOTECNICA	AMC BIXL2
NOVOFERM	NOVOTRON 502-504-512 MIX43-2, MTR40-2, MCHS43-2, MHS43 (2, 4), MNHS433 (2-4), MCHS, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS
NOLOGO	ECO DIP
NORMSTAHL	T433
O & O	T, COM, TWIN, TX, TWIN, TX2/TX4 (NEO), T, COM R4-2/T, COM R4-4, T, COM R8-2/T, COM R8-4, AMC
OG	OG62, OG64
OPENOUT	TMQ
PECCININ	TX MENBRANA
PORTAMATIC	MPH01, MPH02
PRASTEL	AMC TC2E (4E), SLIM, BFOR, MPSTP2E, MPSTF2, MPSTF4, MPSTF2RE, MPSTF4RE, MPSTP2E, MPSTP2E BLUE, MTE (MT4E, MT2E), TRQ P (TRQ4P, TRQ2P), MPSTLE (MPSTL-1E, MPSTL-2E, MPSTL-4E)

PROEM	ER4C4ACS
PROGET	ETY_433N2, ETY_433N4
PROTECO	TX433, EUROMATIC
PLUJOL	MARTE, P215, TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO
QUASAR	433
RIB	LITHIO
ROPER	NEO, GO ROPER, GO MINI ROPER
SABUTOM	BROOVER, BROSTAR
SEA	SMART DIP
SEAV	BE HAPPY RS (BE-HAPPY-RS1, BE-HAPPY-RS2BE-HAPPY-RS3), BE-SMART RSX, BE-HAPPY RH1, BE-HAPPY RH2, BE-HAPPY RH3
SECULUX	NEO
SILVELOX	Mhz 2007, QUARZ SAW
SICE	4790207
SIMINOR	CVXNL, MITTO, SIM433
SECURVERA	SV R2C, SV R4C, SV R6C
SERAI	OG52, OG54, OG82, OG84, OG28, OG48, OG62, OG64
SIMINOR	S433 (2T-4T), ER2C4ACS, ER4C4ACS
SOMFY	TELIS, K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA
SOMMER	4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4
STAGNOLI	KALLISTO, VENUS AV223
TAU	AMC 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP
TELCOMA	FM 402, FM 402 E, FM400E, FM400
TOR LIFT	TORMIT4
VDS	AMC TRQ P, ECO-R
VRAWFORD	EA433 4K, SMART2, SMART3
V2	AMC PHOENIX 433-868, TXC, TSC, TRC, HANDY, SERIE ROYAL: TRR/43, TRR2/43, TRR4/43, PHOX 433

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

APTEL Sp. z o.o.
15-680 Białystok, Polska
ul. Produkcyjna 106B
mail: gpsr@aptel.pl

PRODUCENT:

Shenzhen Transhow Industrial Ltd
Shenzhen China
Busha Lu No.283, Buji, Shenzhen, China
mail: transhowindustrial@gmail.com

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.
W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

